URBANEARS CONNECTED SPEAKERS

Baggen Online-Handbuch

> Über Deinen Lautsprecher

> Deinen Lautsprecher benutzen

> Abspielen über Wi-Fi

> Abspielen über Bluetooth

> Abspielen über AUX-Eingang

> Voreinstellungen verwalten

> Solo Mode und Multi Mode

> WARTUNG UND SUPPORT

> Problemlösung

> Wichtige Sicherheit und rechtliche Hinweise

> Ausstattung
> Technische Daten
> In der Verpackung enthalten

Ausstattung

Spotify & Voreinstellungen für Internet-Radio

Mit deinem Lautsprecher kannst du deine Lieblingsmusik von Spotify speichern.[1] und Internet-Radio mit sieben verschiedenen Voreinstellungen. Halte eine Reihe von Musik-Stimmungen im Standby, bereit um auf Knopfdruck sofort abgespielt zu werden.

Spotify Connect, Chromecast built-in, AirPlay & Support für Internet-Radio

Dein Lautsprecher unterstützt Zugang zu Spotify Connect[2], Chromecast built-in, AirPlay, und tausende Internet-Radiosender.

Multiroom-Play

Zwei oder mehr Urbanears Connected Speaker können Gruppen als Multiroom-System bilden. Spiele in jedem Raum etwas anderes ab oder synchronisiere deine Lautsprecher in Multi Mode, um die gleiche Musik in allen Räumen abzuspielen.

[1] U m Spotify Voreinstellungen zu speichern, ist ein Spotify Premium Konto erforderlich.
[2] Für Spotify Connect ist ein Spotify Premium Konto erforderlich.

Technische Daten

SPL-Frequenzbereich
35 Hz–19 kHz (±3 dB)

Verstärker
3 Class-D

Treiber
Zwei 2,5″ Full-Range, ein 5,25″ Tieftöner

Audio-Ausgangsleistung
60 W

Stromversorgung
100–240 V, 50–60 Hz

Max. Verbrauch bei Spitzenleistung
100 W

Stromverbrauch im Netzwerk-Standbymodus
1.6 W

Gewicht
6.6 kg

Maße

Breite	301 mm
Höhe	301 mm
Länge	213 mm

USB-Ausgangsleistung zum Laden
5 VDC, 1 A

Audio-Schnittstellen

Wi-Fi
WPA2, 802.11b/g/n/ac 2.4 GHz/5 GHz mit diversity

Bluetooth
Classic + Low Energy 4.2
AVRCP + A2DP

AUX
3.5 mm Stereo-Anschlussbuchse

In der Verpackung enthalten

- 1x Baggen, Urbanears Connected Speaker
- 1x Netzkabel
- 1x Schnellstartanleitung, Recht und Sicherheit, Spotify Merkblatt

> Schnittstellen
> Erstmaliges Setup
> Die Urbanears Connected App
> Betätigen der Regler
> Equalizer-Einstellungen anpassen

Schnittstellen

Knöpfe:

01. LAUTSTÄRKEREGLER
02. SOURCE-REGLER

Anzeige für Gruppenbildung:

03. SOLO
04. MULTI

Quellenanzeigen:

05. ☁ – Wi-Fi Streaming
06. Voreinstellungen 1-7 – Wi-Fi Streaming
07. ᛒ – Bluetooth kabellose Verbindung
08. AUX – Hardware-Eingang

Ein- und Ausgänge:

09. AC Netzeingang
10. AUX 3,5 mm Audio-Eingang
11. USB 1 A, 5 VDC Ausgangsleistung

Erstmaliges Setup

Um das Beste aus deinen Lautsprechern herauszuholen und Cloud-Streaming zu aktivieren, muss es erst konfiguriert werden. So ist sichergestellt, dass es immer mit den neuesten Software-Updates und Ausstattungen aktualisiert ist.

Was du benötigst, um loszulegen:

- Baggen, Urbanears Connected Speaker
- Steckdose
- Aktive Wi-Fi Verbindung mit Zugang zu schnellem Internet für Streaming-Dienste
- Smartphone mit mindestens Android 4.03 oder iOS 9.0
- Die Urbanears Connected App (verfügbar auf App Store und Google Play)

Schritte zur Ersteinrichtung:

01. Stecke das eine Ende des Netzkabels in die Anschlussbuchse an der Unterseite deines Lautsprechers und das andere Ende in eine Steckdose.

Hinweis: In einigen Regionen können mehrere Netzkabel enthalten sein. Verwende das Netzkabel, das für deine Region geeignet ist. Verbinde nur mit der richtigen Netzspannung, wie an der Unterseite deines Lautsprechers angegeben.

02. Wenn dein Lautsprecher hochfährt, leuchten die SOLO- und MULTI-Anzeigen durchgehend auf. Sobald er zum Setup fertig ist, blinkt der Lichtering um den SOURCE-Regler durchgehend.

03. Mithilfe deines Smartphones kannst du nach der Urbanears Connected App auf Google Play oder im App Store suchen und sie herunterladen. Starte die App und folge deren Anleitungen, um dein Lautsprecher-Setup fertigzustellen.

Hinweis: Um zusätzliche Lautsprecher im selben Wi-Fi Netz einzurichten, sind die oben stehenden Schritte für jeden zusätzlichen Lautsprecher zu wiederholen. Tippe in der Urbanears Connected App auf die Menü-Taste, dann auf "Neuen Lautsprecher einrichten" und folge den Anleitungen. Wenn dein Lautsprecher nicht gerade erst ausgepackt wurde, ist den Anleitungen in Setup-Modus manuell aufrufen zu folgen.

Die Urbanears Connected App

Die Urbanears Connected App hilft dir beim erstmaligen Einrichten und ermöglicht dir Zugang zu allen Funktionen deines Lautsprechers. Die App ist kompatibel mit iOS und Android Smartphones und kann kostenlos auf Google Play oder im App Store heruntergeladen werden

Mit der Urbanears Connected App kannst du:

- Einrichten, ändern und deine Voreinstellungen abspielen
- Wähle eine Ton-Quelle aus
- Multi Mode Gruppen verwalten
- Tausende Internet-Radiosender finden und mit ihnen verbinden
- Nachsehen, welches Lied oder anderes Medium gerade abgespielt wird
- Equalizer-Einstellungen anpassen
- Individuelle und Multiroom-Einstellungen anpassen
- Deinen Lautsprecher umbenennen
- Streaming-Qualität anpassen

Betätigen der Regler

Nach der Ersteinrichtung kannst du deine Lautsprecher durch Drücken und Drehen der beiden Regler auf dem oberen Panel einfach bedienen. Das geht ebenso mit der Urbanears Connected App, Spotify und anderen Musik-Apps.

Wähle eine Ton-Quelle aus

Drehe den SOURCE-Regler auf eine Auswahl und drücke ihn einmal zum Aktivieren. Die Kontrollleuchte neben der Auswahl leuchtet vollständig auf.

Wiedergabe/Pause

Drücke den SOURCE-Regler einmal, um deine Musik abzuspielen oder anzuhalten.[1]

Nächstes Lied

Klicke den SOURCE-Regler zweimal an, um auf das nächste Lied zu springen.[2]

Vorheriges Lied

Klicke den SOURCE-REGLER dreimal an, um zum vorherigen Lied zurückzuspringen.[3]

Eine Voreinstellung speichern

Beim Spielen von Musik über Spotify Connect oder Internet-Radio den SOURCE-Regler auf eine ausgewählte Zahl drehen. Dann für 3 Sekunden gedrückt halten. Siehe Voreinstellungen verwalten.

Lautstärke erhöhen

Drehe den LAUTSTÄRKE-Regler im Uhrzeigersinn (+), um die Lautstärke zu erhöhen.

Lautstärke verringern

Drehe den LAUTSTÄRKE-Regler gegen den Uhrzeigersinn (–), um die Lautstärke zu verringern.

Wechseln zwischen Solo-Mode und Multi-Mode

Drücke den LAUTSTÄRKE-Regler einmal, um zwischen Solo Mode und Multi Mode zu wechseln. Die Kontrollleuchte zeigt an, in welchem Modus sich dein Lautsprecher derzeit befindet. Siehe Solo Mode und Multi Mode.

---

[1] Nicht unterstützt für AUX-Quellen.
[2] Nicht unterstützt für AUX-Quellen.
[3] Nicht unterstützt für AUX-Quellen.

Equalizer-Einstellungen anpassen

Der Equalizer kann in der Urbanears Connected App selbst eingestellt werden. Stelle die Feinabstimmungen der Höhen/Bass-Balance deines Lautsprechers ein, um verschiedene Musikrichtungen zu ergänzen und deinen Sweetspot beim Hören zu finden.

> Abspielen über Spotify Connect
> Abspielen über Chromecast built-in
> Abspielen über AirPlay
> Internet-Radio spielen

Das Abspielen über Wi-Fi ist auf mehrere Arten möglich. Wenn eine der folgenden Wi-Fi Quellen aktiv ist, leuchtet die Source-Anzeige neben ☁, außer wenn eine Voreinstellung abgespielt wird.

Abspielen über Spotify Connect

Mit Spotify Connect kannst du deinen Lautsprecher in der Spotify App selbst regeln.

01. Spiele ein Musikstück ab.
02. Wähle deinen Lautsprecher im “Verfügbare Geräte”-Menü aus.

Hinweis: Für Spotify Connect ist ein Spotify Premium Konto erforderlich.

Abspielen über Chromecast built-in

Die Urbanears Connected App verfügt über Chromecast built-in, das dir ermöglicht, Musik/Melodien/Podcasts/Playlisten von deinen Lieblings-Apps auf deinen Lautsprecher zu streamen.

01. Tippe auf die Cast-Taste in der Musik-App und wähle deinen Lautsprecher vom Menü aus.

Hinweis: Die Google Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinie sind vor der ersten Nutzung in der Urbanears Connected App zu akzeptieren.

Abspielen über AirPlay

Mit AirPlay kannst du jede beliebige Ton-Quelle von deinem iOS Gerät oder Apple Computer aus auf deinen Lautsprecher streamen.

01. Wenn in der App die AirPlay Taste eingebettet ist, tippe darauf und wähle deinen Lautsprecher aus dem Menü.
02. Um einen beliebigen Sound von einem iOS Gerät auf deinem Lautsprecher abzuspielen, wähle deinen Lautsprecher im “Kontrollzentrum” deines Gerätes aus.

Internet-Radio spielen

Dein Lautsprecher hat einen eingebetteten Internetradio-Service, der dir Zugang zu Tausenden von Radiosendern auf der ganzen Welt bietet.

01. Öffne die Urbanears Connected App und tippe auf den Lautsprecher, auf den du streamen möchtest.
02. Streiche auf “Cloud” im Source-Menü.
03. Tippe auf “Internet Radio” und wähle einen Sender zum Abspielen aus.

> Bluetooth Koppeln
> Abspielen über Bluetooth

Um Musik von einem Bluetooth kompatiblen Gerät abzuspielen, kopple das Gerät zunächst mit deinem Lautsprecher.

Bluetooth Koppeln

01. Dreh den SOURCE-Regler auf ᛒ und halte ihn dann für 3 Sekunden gedrückt.
Die Anzeige neben ᛒ blinkt langsam, wenn dein Lautsprecher erkennbar wird.
02. Aktiviere Bluetooth auf deinem Gerät Smartphone, Tablet oder Computer).
03. Wähle deinen Lautsprecher von der Liste der verfügbaren Bluetooth Geräte und akzeptiere Koppeln.
Die Geräte sind erfolgreich gekoppelt und verbunden, wenn die ᛒ-Anzeige an deinem Lautsprecher durchgehend aufleuchtet und du einen Bestätigungston hörst.

Hinweis: Bluetooth Koppeln kann auch über die Urbanears Connected App eingeleitet werden.

Abspielen über Bluetooth

Sobald dein Lautsprecher mit einem Bluetooth gekoppelt ist, ist die Koppelung gespeichert und du kannst jederzeit wieder eine Verbindung herstellen. Dein Lautsprecher kann bis zu 8 Geräte-Koppelungen speichern.

01. Drehe den SOURCE-Regler auf ᛒ und drücke ihn einmal.
02. Dein Lautsprecher verbindet sich mit dem zuletzt gekoppelten Bluetooth Gerät. Wenn es nicht verfügbar ist, versucht er es mit dem vorletzten.

ABSPIELEN ÜBER AUX-EINGANG

Verwende den AUX-Eingang, um Audio-Geräte direkt mit deinem Lautsprecher zu verbinden. Audio-Geräte mit kompatiblem 3,5 mm AUX-Ausgangsstecker können verbunden werden, wie MP3-Player, Smartphones und Tablets.

01. Stecke das eine Ende des AUX-Kabels in den AUX-Eingang an der Unterseite deines Lautsprechers.
02. Stecke das andere Ende des AUX-Kabels in den AUX-Ausgangsport deines Audio-Gerätes.
03. Drehe den SOURCE-Regler auf AUX und drücke ihn einmal zum Aktivieren.

Hinweis: Beim Musik abspielen über AUX ist das Springen auf das nächste oder vorherige Lied nur mithilfe der Regler auf deinem verbundenen Gerät möglich.

> Hinzufügen von Spotify-Voreinstellungen
> Hinzufügen von Internet-Radio-Voreinstellungen

Dein Lautsprecher kann bis zu sieben deiner Lieblings-Spotify-Playlisten und Internet-Radiosender als Voreinstellungen für Instant-Streaming speichern. Wähle einzelne Voreinstellungen aus, indem du den SOURCE-Regler auf eine Zahl drehst und zum Abspielen drückst.

Voreinstellungen können durch den SOURCE-Regler an deinem Lautsprecher hinzugefügt und verwaltet werden oder in der Urbanears Connected App selbst.
Um einzelne Voreinstellungen zu ändern, speichere einfach eine neue Voreinstellung über eine aktuelle.

Hinzufügen von Spotify-Voreinstellungen

Um eine Spotify Voreinstellung zu speichern, ist ein Spotify Premium Konto erforderlich.

01. Öffne die Spotify App.
02. Wähle deinen Lautsprecher im Menü “Verfügbare Geräte” im Spotify Player aus.
03. Wähle deine gewünschte Playlist und spiele sie ab.
04. Während der Radiosender läuft, drehe den SOURCE-Regler auf eine voreingestellte Position (1-7).
05. Halte den SOURCE-Regler für 3 Sekunden gedrückt, bis die Anzeige der voreingestellten Position blinkt und du einen Bestätigungston hörst.

Hinzufügen von Internet-Radio-Voreinstellungen

01. Öffne die Urbanears Connected App.
02. Wähle deinen Lautsprecher auf dem Startbildschirm aus.
03. Wische zu „Cloud“ im Source-Menü, dann tippe auf „Internet-Radio“.
04. Wähle einen Sender aus und tippe darauf, um Musik abzuspielen.
05. Während der Radiosender läuft, drehe den SOURCE-Regler auf die voreingestellte Position (1-7).
06. Halte den SOURCE-Regler für 3 Sekunden gedrückt, bis die Anzeige der voreingestellten Position blinkt und du einen Bestätigungston hörst.

> Einrichten deines Lautsprechers für Multi Mode oder Solo Mode
> Abspielen in Multi Mode über Spotify Connect
> Abspielen in Multi Mode über Chromecast built-in
> Abspielen in Multi Mode über AirPlay
> Abspielen in Multi Mode über Bluetooth
> Abspielen im Multi Mode über AUX

Mehrere Urbanears Connected Speaker können zum selben Wi-Fi-Netz hinzugefügt werden, um ein Multiroom-System zu bilden.
Spiele jeden Lautsprecher einzeln im Solo Mode ab oder bilde eine Gruppe mit fünf Lautsprechern im Multi Mode für synchronisiertes Abspielen.
Multi Mode kann über den oberen Panel deines Lautsprechers oder in der Urbanears Connected App vorgenommen werden.

Einrichten deines Lautsprechers für Multi Mode oder Solo Mode

01. Um von Solo Mode zu Multi Mode auf deinem Lautsprecher zu wechseln, drücke den LAUTSTÄRKE-Regler.
02. Die Anzeige unter MULTI leuchtet auf, wenn es ausgewählt ist.
03. Wiederhole dies bei jedem zusätzlichen Lautsprecher, den du zur Multi Mode Gruppe hinzufügen möchtest.
04. Um einen Lautsprecher aus der Gruppe zu entfernen, drücke erneut den LAUTSTÄRKE-Regler.
05. Dein Lautsprecher wechselt auf Solo Mode und wird aus der Multi Mode Gruppe entfernt.

Hinweis: Im Solo Mode ist dein Lautsprecher im "Verfügbare Geräte" Menü auf AirPlay und Spotify mit seinem Namen einzeln aufgeführt. Im Multi Mode sind deine Lautsprecher als "Multi" im "Verfügbare Geräte" Menü aufgeführt. Auch wenn nur ein Lautsprecher auf Multi Mode gesetzt ist, wird er mit dem Namen "Multi" auf AirPlay und Spotify aufgeführt.

Abspielen in Multi Mode über Spotify Connect

Spotify Connect lässt dich im Multi Mode in der Spotify App selbst Musik abspielen.

01. Setze alle Lautsprecher, die du abspielen willst, als Gruppe auf Multi Mode.
02. Spiele Musik ab und wähle die Gruppe mit dem Namen "Multi" aus dem "Verfügbare Geräte" Menü aus.

Hinweis: Für Spotify Connect ist ein Spotify Premium Konto erforderlich.

Abspielen in Multi Mode über Chromecast built-in

Das Einrichten deines Lautsprechers für Multiroom-Playback mithilfe Chromecast built-in wird in der Google Home App selbst vorgenommen.
Mit dieser App kannst mit deinen Urbanears Connected Speaker untereinander und mit anderen Chromecast built-in-Geräten Gruppen bilden.

Hinweis: Wenn dein Lautsprecher über Chromecast built-in spielt, leuchtet die SOLO-Anzeige.

Abspielen in Multi Mode über AirPlay

AirPlay kann verwendet werden beim Abspielen von einem iOS-Gerät über Wi-Fi.

01. Setze alle Lautsprecher, die du abspielen willst, als Gruppe auf Multi Mode.
02. Tippe auf das AirPlay-Symbol im "Kontrollzentrum"-Menü und wähle die Gruppe mit dem Namen "Multi".

Internet-Radio abspielen in Multi Mode

Wähle einen Internet-Radiosender, um ihn auf allen Lautsprechern in deiner Multi Mode Gruppe abzuspielen.

01. Setze alle Lautsprecher, die du abspielen willst, als Gruppe auf Multi Mode.
02. Wähle in der Urbanears Connected App selbst einen Lautsprecher in deiner Multi Mode Gruppe und dann einen Internet-Radiosender zum Abspielen aus.

Abspielen in Multi Mode über Bluetooth

Verbinde eine Bluetooth-Quelle mit einem Lautsprecher und spiele sie auf allen Lautsprechern in deiner Multi Mode Gruppe ab.

01. Setze alle Lautsprecher, die du abspielen willst, als Gruppe auf Multi Mode.
02. Drehe den SOURCE-Regler auf einen der Lautsprecher in deiner Multi Mode Gruppe auf ᛒ und drücke ihn zum Aktivieren.
03. Verbinde dein Smartphone oder ein anderes kompatibles Gerät mit diesem Lautsprecher über Bluetooth und spiele es ab. Siehe Abspielen über Bluetooth.

Abspielen im Multi Mode über AUX

Verbinde eine AUX-Quelle wie z. B. einen CD-Player, ein Smartphone oder einen Vinyl-Player mit einem Lautsprecher, um sie auf allen Lautsprechern deiner Multi Mode Gruppe abzuspielen.

01. Setze alle Lautsprecher, die du abspielen willst, als Gruppe auf Multi Mode.
02. Verbinde eine AUX-Quelle mit einem Lautsprecher in deiner Multi Mode Gruppe.
03. Drehe den SOURCE-Regler auf AUX, dann drücke ihn zum Aktivieren. Siehe Abspielen über AUX-Eingang.

> Wartung
> Deinen Lautsprecher reinigen
> Über Deine Wi-Fi-Verbindung
> Laden oder Anschließen eines USB-Geräts
> Setup-Modus manuell aufrufen
> Lautsprecher zurücksetzen auf Werkseinstellung

Wartung

Lass alle Servicearbeiten an deinem Lautsprecher von qualifiziertem Servicepersonal durchführen. Servicearbeiten sind erforderlich, wenn dein Lautsprecher auf irgendeine Weise beschädigt wurde oder nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Qualifizierter Service ist aufzusuchen, wenn Netzkabel oder -stecker deines Lautsprechers beschädigt sind, er durch Flüssigkeiten, Regen oder Feuchtigkeit sowie Fremdkörper Schaden genommen hat oder heruntergefallen ist.

Deinen Lautsprecher reinigen

Bevor du deinen Lautsprecher reinigst, ziehe ihn erst aus der Steckdose. Benutze ein trockenes, fusselfreies Tuch, um vorsichtig die Oberfläche abzuwischen.
Bitte nie Seife, Reinigungsmittel oder Sprays verwenden!

Über Deine Wi-Fi-Verbindung

Naturgemäß können bei kabellosem LAN Funkstörungen je nach Umgebungsbedingungen (z. B. kabellose Routerleistung, Entfernung, Hindernis, Störungen durch andere kabellose Geräte usw.) auftreten.
Abhängig vom verwendeten kabellosen Router können einige Netzwerk-Vorgänge unterschiedlich ausgeführt werden.
Für genauere Informationen über die Vernetzung mit einem kabellosen Router oder Modem ist dessen Dokumentation zu beachten.

Laden oder Anschließen eines USB-Geräts

Der USB-Ausgangsanschluss an der Unterseite deines Lautsprechers kann zum Laden oder Einschalten deines Handys oder MP3-Players verwendet werden.

01. Stecke ein USB-Typ A-Kabel in den USB-5VDC-Ausgang an der Unterseite deines Lautsprechers.
02. Stecke das andere Ende des Kabels in den USB-Anschluss deines Gerätes.

Setup-Modus manuell aufrufen

Wenn dein Lautsprecher ganz neu aus dem Karton kommt und an das Stromnetz angeschlossen wird, schaltet sich der Setup-Modus automatisch ein. Wenn du die Wi-Fi Netzwerkeinstellungen verschiebst oder änderst, setze Deinen Lautsprecher manuell in den Setup-Modus.

01. Drehe den SOURCE-Regler auf ☁.
02. Halte ihn gedrückt bis der Lichterring darum durchgehend blinkt, um alle vorherigen Wi-Fi Netzverbindungen zu löschen.
03. Bitte setze das Setup fort. Siehe Erstmaliges Setup.

Lautsprecher zurücksetzen auf Werkseinstellung

Das Zurücksetzen auf Werkseinstellung löscht alle benutzerdefinierten Einstellungen, Voreinstellungen, Wi-Fi Einstellungen und Bluetooth Koppelungen deines Lautsprechers.

01. Halte den LAUTSTÄRKE- und den SOURCE-Regler gleichzeitig für 7 Sekunden gedrückt, bis die SOLO und MULTI Anzeigen leuchten.
02. Dein Lautsprecher wird nach ungefähr einer Minute auf seine Werkseinstellung zurückgesetzt. Er wird dann in den Setup-Modus zurückversetzt und ist bereit zum Konfigurieren. Siehe Erstmaliges Setup.

- Dein Lautsprecher schaltet sich nicht ein
- Dein Lautsprecher wird in der Urbanears Connected App nicht erkannt
- Es kommt kein Ton
- Geräusch beim Laden über USB und Abspielen über AUX vom selben Gerät
- Dein Lautsprecher kann sich nicht mit einem neuen Wi-Fi-Netz verbinden
- Dein Lautsprecher kann keine Verbindung oder Kopplung zu bzw. mit einem Bluetooth-Gerät herstellen
- Du wirst beim Koppeln von Bluetooth-Geräten nach einem PIN-Code gefragt
- Audio wird unterbrochen beim Abspielen im Multi Mode
- Dein Lautsprecher reagiert nicht
- Du hast keinen Zugang zu einem Wi-Fi-Netz
- Du hast kein Smartphone oder Tablet

Dein Lautsprecher schaltet sich nicht ein

Stelle sicher, dass dein Lautsprecher mit seinem Netzkabel in eine funktionierende AC-Steckdose eingesteckt ist. Siehe Erstmaliges Setup.

Dein Lautsprecher wird in der Urbanears Connected App nicht erkannt

Wenn dein Lautsprecher nicht in der Urbanears Connected App zu sehen ist, stelle sicher, dass:

- Dein Lautsprecher vollständig hochgefahren wurde. Während des Startens leuchten die SOLO- und MULTI-Anzeigen gleichzeitig.
- Das mobile Gerät mit demselben Wi-Fi-Netz verbunden ist wie dein Lautsprecher.

Wenn dein Lautsprecher nicht in der Urbanears Connected App erscheint:

01. Setze deinen Lautsprecher manuell in den Setup-Modus. Siehe Setup-Modus manuell aufrufen.

Es kommt kein Ton

Wenn dein Lautsprecher an ist, aber du keinen Ton hören kannst, stelle bitte sicher, dass:

- Die Lautstärke auf deiner Ton-Quelle und deinem Lautsprecher nicht zu niedrig eingestellt oder stummgeschaltet ist. Siehe Betätigen der Regler
- Die richtige Audio-Quelle ausgewählt ist. Siehe Betätigen der Regler
- Die vorgewählte Ton-Quelle verbunden ist. Siehe e Abspielen über Bluetooth oder Abspielen über AUX-Eingang
- Dein Lautsprecher beim Abspielen über Spotify, AirPlay oder Chromecast built-in mit einem Wi-Fi-Netz verbunden ist. Siehe Erstmaliges Setup.

Geräusch beim Laden über USB und Abspielen über AUX vom selben Gerät

Bei einigen Geräten kann ein normales Geräusch vom USB-Anschluss Störungen verursachen, wenn Audio über den AUX-Eingang gespielt wird. Falls dies passiert, versuche es mit einer der unten stehenden Lösungen.

- Von AUX trennen und über Wi-Fi oder Bluetooth verbinden.
- Ein anderes Abspielgerät verwenden.
- Ein separates Ladegerät für das Abspielgerät verwenden.
- Einen optionalen USB Type A-Geräuschfilter kaufen.

Dein Lautsprecher kann sich nicht mit einem neuen Wi-Fi-Netz verbinden

Wenn du dein Wi-Fi-Netz bewegst oder änderst, konfigurieren dein Lautsprecher neu, um das neue Wi-Fi zu verwenden.

01. Drehe den SOURCE-Regler auf ⟲.
02. Halte ihn gedrückt bis der Lichtering darum durchgehend blinkt, um alle vorherigen Wi-Fi Netzverbindungen zu löschen.
03. Wähle erneut ein Wi-Fi-Netz in der Urbanears Connected App selbst aus.

Dein Lautsprecher kann keine Verbindung oder Kopplung zu bzw. mit einem Bluetooth-Gerät herstellen

Stelle beim Koppeln deines Lautsprechers mit einem Bluetooth Gerät sicher, dass:

- Bluetooth auf deinem Gerät (Smartphone, Tablet oder Computer) aktiviert ist.
- Das Gerät und der Lautsprecher sich nicht mehr als 10 Meter voneinander entfernt befinden, ungehindert von Wänden oder Türen.

Du wirst beim Koppeln von Bluetooth-Geräten nach einem PIN-Code gefragt

Meistens ist kein PIN-Code (Passwort) erforderlich. Wenn ein PIN-Code angefragt wird, gib 0000 ein.

Audio wird unterbrochen beim Abspielen im Multi Mode

Wenn die Wi-Fi Bandbreite zu gering ist, um Multi Mode mit normaler Qualität abzuspielen, kann die Audioweitergabe unterbrochen werden. Bitte passe die Streaming-Qualität an, um die geringe Wi-Fi Bandbreite zu kompensieren.

01. Öffne die Urbanears Connected App und tippe auf die Menü-Taste.
02. Tippe auf Einstellungen und dann "Multi-Streaming-Qualität".
03. Setze "Multi-Streaming-Qualität" auf "Low".

Dein Lautsprecher reagiert nicht

Für den seltenen Fall, dass dein Lautsprecher wegen eines Software-Problems nicht reagiert, unternimm folgendes:

01. Ziehe deinen Lautsprecher aus der Steckdose heraus.
02. Warte 15 Sekunden, dann stecke ihn wieder ein.
03. Warte bis der Lautsprecher startet.

Wenn dein Lautsprecher nicht reagiert, nachdem das Starten abgeschlossen ist:

04. Setze deinen Lautsprecher auf die Werkseinstellung zurück. Siehe Lautsprecher zurücksetzen auf Werkseinstellung.
05. Bitte wiederhole das Setup. SieheErstmaliges Erstmaliges Setup.

Du hast keinen Zugang zu einem Wi-Fi-Netz

Um ohne verfügbares Wi-Fi-Netz über deinen Lautsprecher abzuspielen:

- Verbinde deinen Lautsprecher mithilfe von Bluetooth mit einem kompatiblen Gerät. Siehe Abspielen über Bluetooth.
- Verbinde deinen Lautsprecher mithilfe eines Kabels mit einem kompatiblen Gerät. Siehe Abspielen über AUX-Eingang.

Du hast kein Smartphone oder Tablet

Um über deinen Lautsprecher abzuspielen, ohne ein Smartphone oder Tablet zu verwenden:

- Verbinde deinen Lautsprecher mithilfe von Bluetooth mit einem kompatiblen Gerät. Siehe Abspielen über Bluetooth.
- Verbinde deinen Lautsprecher mithilfe eines Kabels mit einem kompatiblen Gerät. Siehe Abspielen über AUX-Eingang.

WICHTIGE SICHERHEIT UND RECHTLICHE HINWEISE

- Rechtlicher Hinweis
- Wichtige Sicherheits-hinweise
- Warnung
- Installation und Anschluss
- Reinigung und Wartung
- Informationen zur Entsorgung und zum Recyceln
- FCC statement
- IC statement
- Konformitäts-erklärung

Rechtlicher Hinweis

© Zound Industries International AB. All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereafter referred to as "Zound Industries".

URBANEARS™ and the speaker product, packaging, logo and wordmark are intellectual property of Zound Industries and may not be used without permission.

iPod, the Bi-Fold logo and the Wi-Fi CERTIFIED™ logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.

Android™, Google Play™, and Chromecast™ are trademarks of Google Inc.

Apple, AirPlay, iPod, iPhone, iPad, and the Apple and AirPlay logos are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries.

Spotify® and Spotify Connect logo™ are trademarks of the Spotify Group, registered in the U.S. and other countries.

"Made for iPod," "Made for iPhone," and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

Alle anderen Marken und Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber und dürfen ohne Genehmigung nicht verwendet werden.

Weitere juristische Informationen hierzu finden Sie unter Produkte und unter Warranty/Ge-ne-ral-bedingungen auf unserer Website. Weitere detaillierte Informationen über Zound Industries, wie auch Partner- und Lizenzinformationen finden Sie auf der Website http://www.urbanears.com

Wichtige Sicherheits-hinweise

1. Lesen Sie diese Anweisungen.
2. Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
3. Nehmen Sie alle Warnungen ernst.
4. Befolgen Sie alle Anweisungen.
5. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
6. Reinigen Sie dieses Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
7. Achten Sie darauf, keine Lüftungsöffnungen zu verstopfen. Folgen Sie bei der Installation den Anweisungen des Herstellers.
8. Platzieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Wärmeöfen, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
9. Deaktivieren Sie nicht die geerdete oder polarisierte Sicherheitsvorrichtung des Netzkabelsteckers. Ein polarisierter Stecker hat zwei Stifte, wobei der breitere Stift der breitere ist. Ein geerdeter Stecker hat zwei Stifte und einen dritten Erdungsstift. Der breite Stift oder der dritte Stift dient dem Schutz. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, fragen Sie einen Elektriker nach einem Austausch der veralteten Steckdose.
10. Verlegen Sie das Stromkabel so, dass niemand darauf stehen oder gehen kann und es nicht eingeklemmt wird, insbesondere an den Steckern und Steckdosen und an der Stelle, an der das Kabel aus dem Gerät herauskommt.
11. Verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das der Hersteller empfiehlt.
12. Ziehen Sie das Netzkabel des Gerätes während Gewitter oder wenn es für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, aus der Steckdose. Wenden Sie sich bei Fragen zum Service an qualifiziertes Fachpersonal. Wenden Sie Reparaturen oder Wartungsarbeiten an, wenn das Gerät beschädigt wurde, zum Beispiel dann, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt wurde, wenn Flüssigkeit eingeschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerätefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder heruntergefallen ist.

13. Trennen Sie das Gerät bei Gefahr unter während langer Zeitraume, in denen das Gerät nicht gebraucht wird zum Netz.
14. Lassen Sie alle Wartungsarbeiten und -prüfungen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal durchführen. Wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, zum Beispiel wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt wurde, wenn Flüssigkeit eingeschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder heruntergefallen ist.

Warnung

- Das Produkt und sein Zubehör sollten der Rechtsweise Kinder Kinder aufbewahren, das elektronische Produkt oder Zubehör nicht in einen Brennofen verschlucken, der den Zugang zum Netzstecker verhindert. Wenn Sie den Netzstecker nicht ausschließen, Abgabe oder die Stromversorgung zum Produkt vollständig zu unterbrechen und der Stecker muss jederzeit zugänglich bleiben.
- Um die Gefahr von Brändern oder Stromschlägen zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Die Gerät darf nicht mit Flüssigkeiten bespritzt oder besprüht werden. Es sollten keine Behälter mit Flüssigkeiten, wie z. B. Vasen, auf das Gerät gestellt werden.
- Um eine Überhitzung zu vermeiden, muss das Produkt nicht abdecken, um das Produkt vor direkten Sonnenstrahlen zu schützen. Stellen Sie das Produkt nicht abdecken, um die Ventilation zu verhindern.
- Die Ohren nicht zu nahe an das Produkt halten.
- Nicht über einen längeren Zeitraum mit einem hohen Schalldruckpegel hören.
- Keine Kopfteile oder Gegenstände in die Basiseröffnung stecken. Es besteht ein Verletzungsrisiko.
- Der Hauptstecker wird als Trennvorrichtung verwendet. Diese muss immer betriebsbereit sein.
- Schauen Sie sich die entsprechenden Angaben zur Elektrik und Stromversorgung auf dem Produkt oder einem Gerätepass von der Installation oder Inbetriebnahme des Geräts an.

This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. This been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Dieses Gerät ist in Klasse II - oder von doppelt isolierte elektrisches Gerät. Es wurde auf solch eine Weise konstruiert, dass es keine elektrische Schutzleitungsverbindung benötigt.

Warnung: Um die Stromzufuhr abzugeben zu reduzieren, dürfen Sie die Abdeckung (oder Rückseite) nicht entfernen. Es sich dann keine vom Anwender zu wartenden Teile befinden. Überlassen Sie Wartungsarbeiten qualifiziertem Personal.

Das Ausrufezeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks soll den Benutzer auf wichtige Betriebs- und Wartungsanweisungen aufmerksam machen, die in der dem Gerät beigefügten Bedienungsanleitung stehen. Informationen zur Sicherheitsprüfung und Kategorien finden Sie auf folgender Website unter http://www.urbanears.com

Installation und Anschluss

- Das Produkt gemäß den Anweisungen im Handbuch anschließen.
- Den aktiven Lautsprecher nur an die richtige Netzspannung, wie auf dem Gerätegepäck angegeben.
- Die Netzkabel so positionieren, dass Sie weder darauf treten können noch das Kabel einklemmen oder knicken. Stecken Sie das Kabel nicht ein.
- Nur Produkte verwenden, die in den Betriebsanleitung angegeben oder auf dem Produkt verzeichnet sind.
- Dies zu ihrem Schutz angesehenen Sicherheitsmechanismus des geerdeten Steckers oder polarisierten Steckers nicht deaktivieren. Ein polarisierter Stecker hat zwei Stifte, wobei einer breiter als der andere ist. Ein geerdeter Stecker hat zwei Stifte und einen dritten Erdungsstift. Der breitere Stift oder der dritte Erdungsstift dient dem Schutz. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, fragen Sie einen Elektriker nach einem Ersatz für die veraltete Steckdose.
- Verlegen Sie das Stromkabel so, dass niemand darauf stehen oder gehen kann und es nicht eingeklemmt wird, insbesondere an den Steckern und Steckdosen und an der Stelle, an der das Kabel aus dem Gerät herauskommt.
- Verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das der Hersteller empfiehlt.
- Ziehen Sie das Netzkabel des Gerätes während Gewitter oder wenn es für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, aus der Steckdose. Wenden Sie sich bei Fragen zum Service an qualifiziertes Fachpersonal. Wenden Sie Reparaturen oder Wartungsarbeiten an, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, zum Beispiel dann, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt wurde, wenn Flüssigkeit eingeschüttet wurde oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht ordnungsgemäß funktioniert oder heruntergefallen ist.

Reinigung und Wartung

Alle Wartungsarbeiten an qualifiziertem Fachpersonal ausführen lassen. Die Reinigung und Wartung, wenn das Gerät in Gebrauch ist. Wenn beschädigt, wenn, falls zum Beispiel das Stromversorgungskabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit wurde in die Ausrüstung verschüttet, das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, nicht normal funktioniert oder heruntergefallen ist.

Dieses Gerät nur mit einem trockenen Tuch reinigen.

Verhindern Ansammlungen von Staub und Verschmutzung.

Weitere Informationen zur Entsorgung und Recyclen finden Sie auf der Website http://www.urbanears.com

Informationen zur Entsorgung und zum Recyceln

Die durchgestrichene Mülltonne auf Ihrem Produkt zeigt dieses Produkt an. Bateriesaltes oder sonstigen elektrischen Zubehör gibt an, dass dieses Produkt nicht dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das Produkt, die Batterien, alias sonstiges elektrisches Zubehör müssen an einer geeigneten Annahmestelle zur Wiederverwertung abgegeben werden. Alles oder sonstiges elektrisches Zubehör müssen an Ende Ihrer Lebensdauer von der Erfassungsstelle zur Wiederverwertung oder ordnungsgemäßen Entsorgung abgegeben werden.

Weitere Informationen zum Entsorgen und Recyclen finden Sie auf der Website http://www.urbanears.com

FCC statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

High power radars are allocated as primary users of the 5.25 to 5.35 GHz and 5.65 to 5.85 GHz bands. These radars could cause interference and/or damage this device. No configuration controls are provided for this equipment to operate in any frequency band for which operation is prohibited in accordance with the FCC requirements for US operation according to Part 15.407 of the FCC rules.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC statement

This device complies with RSS247 of Industry Canada.

Cet appareil is conforme à la RSS247 de Canada Industrie.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur exempté de licence est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'émetteur ne doit pas causer de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement.

Radiation Exposure Statement: The product complies with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual.

The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such an option is available.

Déclaration d'exposition aux radiations : Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement contrôlé.

Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée en éloignant l'appareil du corps ou en ajustant la puissance de sortie de l'émetteur, si une telle option est disponible.

Sur Canada Regulatory compliance: with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be installed and operated with maximum separation distance of 20 cm or more between the antenna of this device (for intentional radiators) and all persons.

Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il est destiné à être installé et doit être placé plus de 20 centimètres entre de tout antenne de dérivation (intentionnelle émetteurs) et tout individu.

Your smartphone can get impaired if you use it for a long time. Notice for 5 GHz devices:

Caution: (1) The device for operation in the band 5150 - 5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems; (2) For operation in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz, the maximum EIRP shall not exceed the limit specified in the u.n.p. limit; and (3) the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725 MHz shall comply with the limit for point-and-non point to point operation as appropriate. (4) Users should also be advised that high power radars are allocated as primary users (i.e., priority users) of the bands 5250 - 5350 MHz and 5650 - 5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices. Exposure of humans to RF fields (only 2.4GHz)

Your complies emits energy in the microwave frequency that do not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population, consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's website http://www.hc-sc.gc.ca/. The radiated energy from the antennas connected to the wireless adapters is much less than the RF emission guidelines of Industry Canada (IC) RSS-102. Issue 5 Annex B. Wireless adapters operate in accordance with recommended operating positions accepted by the FCC. RSS with the device transmitting at its highest certified power level in all frequency bands and antenna gain and distance attaching away from the body. Non-compliance with the above restrictions may result in violating FCC rf exposure guidelines.

Conformité des appareils de radiocommunication aux limites d'exposition humaine aux radiofréquences (CNR-102)

Lorsque vous utilisez des antennes intégrées à faible gain qui n'interfèrent pas et utilisez des fréquences supérieur aux normes impposées par Santé Canada pour la population. Consulte le Code de sécurité 6 sur le site Internet de Santé Canada à l'adresse suivante : http://www.hc-sc.gc.ca/. L'énergie émise par les antennes reliées aux cartes sans fr inférieure à la limite d'exposition aux radiofréquences d'Industrie Canada (IC) RSS-102 Annexe B, Issue 5. du document RSS-102, Issue 5. Tous DAS certifiés sont utilisés en utilisant les positions recommandées par la FCC.RSF avec le téléphone émettant à sa puissance certifiée maximale dans toutes les bandes de fréquence testées sans distance attacher loin du corps. Non-respect des restrictions ci-dessus peut entraîner une violation des directives de la FCC.RSF.

Konformitäts-erklärung

CE

Zound Industries International AB erklärt hiermit, dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und relevanten Vorschriften der Richtlinie RE/TE 1999/5/EC, sowie der Richtlinien EMV 2011/65/EU und RoHS. Die Konformitätserklärung finden Sie auf der Website: http://www.urbanears.com.

Zound Industries International AB, Centralplan 15 111 20 Stockholm, Sweden

Website: http://www.urbanears.com

Um Benutzer und empfänger, die Website regelmäßig zu besuchen und sich dort mit den aktuellen Informationen vertraut zu machen.