URBANEARS CONNECTED SPEAKERS

Baggen Gebruiks-aanwijzing

> Over je speaker
> Je speaker gebruiken
> Afspelen via Wi-Fi®
> Afspelen via Bluetooth®
> Afspelen via AUX-input
> Het beheren van je voorinstellingen
> Solo Mode en Multi Mode
> Onderhoud & ondersteuning
> Probleemoplossing
> Belangrijke veiligheidsinstructies en juridische informatie

> Kenmerken
> Technische specificatie
> De doos bestaat uit

Kenmerken

Spotify & Internetradio voorinstellingen

Je speaker laat je je favoriete muziek opslaan van Spotify[1] en internetradio als zeven verschillende voorinstellingen. Houd een selectie van stemmingen paraat, klaar om direct te gaan spelen na een druk op de knop.

Spotify Connect, Chromecast built-in, AirPlay & Internetradio ondersteuning

Je speaker ondersteunt toegang tot Spotify Connect[2], Chromecast built-in, AirPlay en duizenden internetradiostations.

Afspelen in meerdere kamers

Twee of meer Urbanears Connected Speakers kunnen samengevoegd worden tot een multi-room systeem. Speel iets anders af in elke ruimte, of synchroniseer je speakers om dezelfde muziek in elke kamer van je huis Multi Mode af te spelen.

[1] Om Spotify-voorinstellingen op te slaan heb je een Spotify Premium-account nodig.
[2] Spotify Connect vraagt om een Spotify Premium-account.

Technische specificatie

Frequentiebereik:
35 Hz–19 kHz (±3 dB)

Versterkers:
3 Class-D

Drivers:
Twee 2.5″ full-range, één 5.25″ woofer

Geluidsvermogen:
60 W

Inputvoltage:
100–240 V, 50–60 Hz

Max. piek stroomconsumptie:
100 W

Stroomconsumptie in standby:
1,6 W

Gewicht:
6,6 kg

Formaat:

Breedte:	301 mm
Hoogte:	301 mm
Lengte:	213 mm

USB-output om op te laden:
5 VDC, 1 A

Audio interfaces:

Wi-Fi®:
WPA2, 802.11b/g/n/ac 2.4 GHz/5 GHz met diversity

Bluetooth®:
Classic + Low Energy 4.2
AVRCP + A2DP

AUX:
3,5 mm stereo jack

De doos bestaat uit

- 1x Baggen, Urbanears Connected Speaker
- 1x stroomkabel
- 1 x snelstartgids, wettelijke veiligheidsvoorschriften, Spotify leaflet

> Interfaces
> Eerste keer instellen
> De Urbanears Connected app
> De knoppen bedienen
> Aanpassen equalizer-instellingen

Interfaces

Knoppen:

01. VOLUME-knop
02. SOURCE-knop

Groepsindicatoren:

03. SOLO
04. MULTI

Indicatorlampjes voor bronnen:

05. - Wi-Fi® streaming
06. Voorinstellingen 1-7 - Wi-Fi® streaming
07. - Bluetooth® draadloze verbinding
08. AUX - fysieke input

Inputs en output:

09. AC input
10. AUX 3,5 mm audio input
11. USB 1 A, 5 VDC stroom output

Eerste keer instellen

Om het meeste uit je speaker te halen en cloud streaming in te schakelen, moet de speaker eerst geconfigureerd worden. Dat zorgt er ook voor dat hij altijd bijgewerkt is met de laatste software updates.

Wat je nodig hebt om te beginnen:

- Baggen, Urbanears Connected Speaker
- Stopcontact
- Werkende Wi-Fi®-verbinding met toegang tot snel internet voor streamingdiensten
- Smartphone met tenminste Android 4.03 of iOS 9.0
- De Urbanears Connected app (beschikbaar in de App Store en Google Play)

Stappen voor de allereerste setup:

01. Steek één uiteinde van de stroomkabel in de stroomaansluiting onderaan je speaker en steek het andere uiteinde in een stopcontact.

Let op: In sommige regio's kunnen meerdere stroomkabels meegeleverd zijn. Gebruik de stroomkabel en stekker die in jouw regio van toepassing zijn. Verbind alleen met de juiste netspanning, zoals weergegeven aan de onderkant van je speaker.

02. Als je speaker aan het opstarten is, lichten de SOLO- en MULTI-indicatorlampjes continu op. Als hij klaar is om in te stellen knippert de ring van licht rondom de SOURCE-knop continu.

03. Gebruik je smartphone om naar de Urbanears Connected app te zoeken in Google Play of de App Store en download hem. Start de app op en volg de instructies om het instellen van de speaker af te ronden.

Let op: Om extra speakers voor hetzelfde Wi-Fi®-netwerk in te stellen, herhaal dan de bovenstaande stappen voor elke speaker die je wil toevoegen. In de Urbanears Connected app, tik op de menuknop en vervolgens op "Settings" en volg de instructies.

Als je speaker niet nieuw uit de doos komt, volg dan de instructies die je kunt vinden in Schakel handmatig de setup modus in.

De Urbanears Connected app

De Urbanears Connected app helpt je om de speaker voor de eerste keer in te stellen en geeft je toegang tot alle mogelijkheden van je speaker. De app is compatibel met iOS- en Android-smartphones en is gratis te downloaden bij Google Play of in de App Store.

Met de Urbanears Connected app kan je:

- je voorinstellingen maken, aanpassen en afspelen;
- een geluidsbron selecteren;
- Multi Mode groepen beheren;
- door duizenden internetradiostations bladeren en je ermee verbinden;
- kijken welk nummer of welke mediabron aan het spelen is;
- equalizer-instellingen aanpassen;
- individuele en multi-room volume-instellingen aanpassen;
- je speaker een andere naam geven;
- de streaminglwaliteit aanpassen.

De knoppen bedienen

Na de eerste setup kan je je speaker gebruiken door eenvoudigweg de twee knoppen aan het bovenpaneel in te drukken en eraan te draaien. Je kan hem ook bedienen door de Urbanears Connected app, Spotify en andere muziekapps te gebruiken.

Selecteer een geluidsbron

Zet de SOURCE-knop op je gewenste selectie en druk die eenmaal in om te activeren. Het indicatorlampje naast je gekozen selectie zal volledig branden.

Afspelen/pauzeren

Druk eenmaal op de SOURCE-knop om de muziek af te spelen of te pauzeren.[1]

Volgende nummer

Dubbelklik op de SOURCE-knop om naar het volgende nummer te gaan.[2]

Vorige nummer

Klik drie keer op de SOURCE-knop om naar het vorige nummer te gaan.[3]

Sla een voorinstelling op

Als je muziek afspeelt via Spotify Connect of internetradio, zet de SOURCE-knop dan op een nummerselectie. Druk in en houd 3 seconden vast. Bekijk Het beheren van je voorinstellingen.

Volume verhogen

Draai de VOLUME-knop met de klok mee (+) om het volume te verhogen.

Volume verlagen

Draai de VOLUME-knop tegen de klok in (-) om het volume te verlagen.

Wissel tussen Solo-modus en Multi-modus

Druk de VOLUME-knop eenmaal in om te wisselen tussen Solo Mode en Multi Mode. Het indicatorlampje geeft aan in welke modus je speaker staat. Zie Solo Mode en Multi Mode.

---

[1] Niet ondersteund voor AUX-bronnen.
[2] Niet ondersteund voor AUX-bronnen.
[3] Niet ondersteund voor AUX-bronnen.

Aanpassen equalizer-instellingen

De equalizer kan binnen in de Urbanears Connected app aangepast worden. Finetune de balans van de treble/bass van je speaker voor verschillende soorten muziek en ontdek je ideale luisterervaring.

> Afspelen via Spotify Connect
> Afspelen via Chromecast built-in
> Afspelen via AirPlay
> Internetradio afspelen

Er zijn meerdere manieren om via Wi-Fi® af te spelen. Als één of meer van de volgende Wi-Fi®-bronnen actief zijn, licht de bronindicator naast op, behalve als een voorinstelling aan het afspelen is.

Afspelen via Spotify Connect

Spotify Connect laat je je speaker vanuit de Spotify app bedienen.

01. Start met muziek afspelen.
02. Selecteer je speaker uit het "Beschikbare apparaten"-menu.

Let op: voor Spotify Connect heb je een Spotify Premium-account nodig.

Afspelen via Chromecast built-in

De Urbanears Connected app is voorzien van Chromecast built-in, zodat je muziek/geluiden/podcasts/afspeellijsten naar je speaker kan streamen vanaf je favoriete apps.

01. Tik op de Cast-knop in de muziekapp en selecteer je speaker in het menu.

Let op: De Google gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid moeten in de Urbanears Connected app geaccepteerd worden voor het eerste gebruik.

Afspelen via AirPlay

AirPlay laat je elke geluidsbron naar je speaker streamen via je iOS-apparaat of Apple computer.

02. Als de AirPlay-button in de app is geïntegreerd, tik dan op de button en selecteer de speaker uit het menu.
03. Om welk geluid dan ook vanaf een iOS-apparaat naar je speaker te streamen, selecteer je je speaker in de "Controlecentrum" van je device.

Internetradio afspelen

Je speaker beschikt over een embedded internetradioservice waarmee je toegang krijgt tot duizenden radiostations ter wereld.

01. Open de Urbanears Connected app en tik op de speaker waarnaar je wilt streamen.
02. Swipe naar "Cloud" in het bronmenu.
03. Tik op "Internet Radio" en selecteer een station om af te spelen.

> Bluetooth® koppelen
> Afspelen via Bluetooth®

Om muziek af te spelen vanaf een Bluetooth®-compatibel apparaat, begin dan door het apparaat te koppelen aan je speaker.

Bluetooth® koppelen

01. Zet de SOURCE-knop naar ᛒ, druk in en houd gedurende 3 seconden vast.
De indicator naast ᛒ knippert langzaam als je speaker traceerbaar wordt.
02. Schakel Bluetooth® in op je device (smartphone, tablet of computer).
03. Selecteer je speaker uit de lijst met beschikbare Bluetooth®-apparaten en accepteer de koppeling.
Je apparaten zijn succesvol gekoppeld en verbonden als de ᛒ indicator op je speaker voortdurend oplicht en je een bevestigend geluid hoort.

Let op: Bluetooth® koppelen kan ook via de Urbanears Connected app geregeld worden.

Afspelen via Bluetooth®

Als je speaker gekoppeld is aan een Bluetooth®-apparaat, wordt de koppeling opgeslagen en kan je altijd opnieuw verbinden. Je speaker kan tot 8 apparaatkoppelingen opslaan.

01. Zet de SOURCE-knop op ᛒ en druk één keer.
01. Je speaker verbindt met het laatst gekoppelde Bluetooth®-apparaat. Als het niet beschikbaar is, probeert hij verbinding te maken met het een-na-laatste apparaat.

AFSPELEN VIA AUX-INPUT

Gebruik de AUX-input om audio-apparaten direct met je speaker te verbinden. Audio-apparaten met een compatibele 3,5 mm AUX-outputplug kunnen verbonden worden zoals mp3-spelers, smartphones en tablets.

01. Steek een uiteinde van de AUX-kabel in de AUX-input aan de onderkant van je speaker.
02. Steek het andere uiteinde van de AUX-kabel in de AUX-outputpoort van je audio-apparaat.
03. Zet de SOURCE-knop in AUX, druk die daarna in om te activeren.

Let op: Als je muziek afspeelt via AUX kan je alleen naar het volgende of vorige nummer springen als je de bedieningsknoppen van je verbonden apparaat gebruikt.

> Toevoegen Spotify-instellingen
> Voorkeursinstellingen internetradio toevoegen

Je speaker kan tot zeven van je favoriete Spotify-afspeellijsten en internetradiostations als voorinstelling opslaan om direct te kunnen streamen. Selecteer individuele voorinstellingen door de SOURCE-knop naar een nummer te draaien en de knop in te drukken om af te spelen.

Voorinstellingen kunnen worden toegevoegd en beheerd door de SOURCE-knop op je speaker te gebruiken, of vanuit de Urbanears Connected app. Om individuele voorinstellingen aan te passen, sla dan eenvoudig een nieuwe instelling over een bestaande instelling op.

Toevoegen Spotify-instellingen

Voor het opslaan van een Spotify-instelling is een Spotify Premium-account benodigd.

01. Open de Spotify app.
02. Selecteer je speaker uit het “Beschikbare apparaten”-menu in de Spotify-speler.
03. Selecteer en speel je gekozen afspeellijst af.
04. Als je muziek aan het spelen is, zet de SOURCE-knop dan in een vooringestelde positie (1-7).
05. Druk en houd de SOURCE-knop gedurende 3 seconden vast totdat de ingestelde positie-indicator knippert en je een bevestigend geluid hoort.

Voorkeursinstellingen internetradio toevoegen

01. Open de Urbanears Connected app.
02. Selecteer je speaker op het home-scherm.
03. Swipe naar “Cloud” in het bronmenu en tik op “Internet Radio”.
04. Kies een station en tik erop om te beginnen met afspelen.
05. Als het radiostation aan het spelen is, zet de SOURCE-knop in een vooringestelde positie (1-7).
06. Druk en houd de SOURCE-knop gedurende 3 seconden vast totdat de ingestelde positie-indicator knippert en je een bevestigend geluid hoort.

> Je speaker instellen op Multi Mode of Solo Mode
> Afspelen in Multi Mode via Spotify Connect
> Afspelen in Multi Mode via Chromecast built-in
> Afspelen in Multi Mode via AirPlay
> Afspelen in Multi Mode via Bluetooth®
> Afspelen in Multi Mode via AUX

Meerdere Urbanears Connected Speakers kunnen aan hetzelfde Wi-Fi® netwerk worden toegevoegd om een multi-room systeem te creëren. Speel elke speaker individueel af in Solo Mode of groepeer tot maximaal vijf speakers samen in Multi Mode voor gesynchroniseerd afspelen. Multi Mode kun je beheren op het bovenste gedeelte van je speaker of vanuit de Urbanears Connected-app.

Je speaker instellen op Multi Mode of Solo Mode

01. Om te switchen van Solo Mode naar Multi Mode op je speaker, druk dan op de VOLUME-knop.
De indicator onder MULTI licht op indien geselecteerd.
02. Herhaal voor elke extra speaker die je aan de Multi Mode-groep wil toevoegen.
03. Om een speaker uit de groep te verwijderen, druk dan nogmaals op de VOLUME-knop.
Je speaker switcht dan naar Solo Mode en zal de Multi Mode-groep verlaten.

Let op: In Solo Mode wordt je speaker weergegeven als een enkele speaker met de gegeven naam in het "Beschikbare apparaten"-menu op AirPlay en Spotify. In Multi Mode worden je speakers als "Multi" weergegeven in het "Beschikbare apparaten"-menu. Zelfs als maar één speaker is ingesteld op Multi Mode, zal hij nog steeds weergegeven worden met de naam "Multi" op AirPlay en Spotify.

Afspelen in Multi Mode via Spotify Connect

Spotify Connect laat je muziek afspelen in Multi Mode vanuit de Spotify app.

01. Zet alle speakers die je als groep wilt laten afspelen op Multi Mode.
02. Speel muziek af en selecteer de groep met de naam "Multi" uit het "Beschikbare apparaten" menu.

Let op: voor Spotify Connect heb je een Spotify Premium-account nodig.

Afspelen in Multi Mode via Chromecast built-in

Je speaker instellen voor afspelen in meerdere ruimtes door Chromecast built-in te gebruiken, doe je via de Google Home app.

Met deze app kan je je Urbanears Connected Speakers groeperen en combineren met andere Chromecast built-in-apparaten.

Let op: Als je speaker speelt via Chromecast built-in dan is de SOLO-indicator verlicht.

Afspelen in Multi Mode via AirPlay

AirPlay kan gebruikt worden als je afspeelt van een iOS-apparaat via Wi-Fi®.

01. Zet alle speakers die je als groep wilt laten afspelen op Multi Mode.
02. Tik op het AirPlay-symbool in het "Controlecentrum" menu en selecteer daarna de groep genaamd "Multi".

Internetradio afspelen in Multi Mode

Kies een internetradiostation om op alle speakers in je Multi Mode-groep af te spelen.

01. Zet alle speakers die je als groep wilt laten afspelen op Multi Mode.
02. Binnen in de Urbanears Connected app selecteer je een van de speakers in je Multi Mode-groep en selecteer een internetradiostation om af te spelen.

Afspelen in Multi Mode via Bluetooth®

Verbind een Bluetooth®-bron met een speaker en speel af op alle speakers in je Multi Mode-groep.

01. Zet alle speakers die je als groep wilt laten afspelen op Multi Mode.
02. Zet de SOURCE-knop op een van de speakers in je Multi Mode-groep op ᛒ en druk die daarna in om te activeren.
03. Verbind je telefoon of een ander compatibel apparaat met deze speaker via Bluetooth® en speel af. Bekijk Afspelen via Bluetooth®.

Afspelen in Multi Mode via AUX

Verbind met een AUX-bron zoals een cd-speler, telefoon of vinylspeler met één speaker om af te spelen op alle speakers in je Multi Mode-groep.

01. Zet alle speakers die je als groep wilt laten afspelen op Multi Mode.
02. Verbind een AUX-bron met één van de speakers in je Multi Mode-groep.
03. Zet de SOURCE-knop in AUX, druk die daarna in om te activeren. Bekijk Afspelen via AUX-input.

> Onderhoud
> Je speaker schoonmaken
> Over je Wi-Fi® verbinding
> Een USB-device opladen of van stroom voorzien
> Schakel handmatig de setup modus in
> Zet de fabrieksinstellingen van je speaker terug

Onderhoud

Laat het onderhoud aan je speaker uitvoeren door gekwalificeerd personeel. Onderhoud is benodigd als je speaker op wat voor manier dan ook beschadigd is of het niet meer doet. Ga op zoek naar gekwalificeerd onderhoud in het geval van schade aan de stroomkabel of stekker van je speaker, schade veroorzaakt door vloeistoffen of de blootstelling aan regen of vocht, schade door andere objecten of als je speaker is gevallen.

Je speaker schoonmaken

Voordat je je speaker gaat schoonmaken, haal de stekker dan eerst uit het stopcontact. Gebruik een droge en pluisvrije doek en veeg daarmee rustig over het oppervlak.

Maak nooit gebruik van zeep, wasmiddelen of schoonmaakspray!

Over je Wi-Fi® verbinding

Het kan voorkomen dat er bij wireless LAN een radiostoring optreedt, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden (zoals de prestaties, afstand of blokkering van de draadloze router of de inmenging van andere draadloze devices).

Afhankelijk van de gebruikte draadloze router kunnen sommige netwerktoepassingen anders werken.

Voor meer gedetailleerde informatie over werken op het netwerk met een draadloze router of draadloos modem, raadpleeg dan de betreffende documentatie.

Een USB-device opladen of van stroom voorzien

Met de USB-output connector aan de onderkant van je speaker kun je je telefoon of mp3-speler opladen of van stroom voorzien.

01. Steek een USB Type A kabel in de USB 5VDC output aan de onderkant van je speaker.
02. Steek het andere eind van de kabel in de USB-connector van je device.

Schakel handmatig de setup modus in

Als je speaker nieuw uit de verpakking komt, komt hij automatisch in de setup modus als hij wordt aangesloten op stroom. Als je de Wi-Fi®-netwerkinstellingen verplaatst of wijzigt, zet dan handmatig je speaker in de setup modus.

01. Schakel de SOURCE-knop naar ☁.
02. Druk in en houd vast totdat de lichtringen eromheen constant knipperen om alle vorige Wi-Fi® netwerkverbindingen te wissen.
03. Ga door met instellen. Bekijk Eerste keer instellen.

Zet de fabrieksinstellingen van je speaker terug

Het terugzetten van de fabrieksinstellingen wist alle normale instellingen, voorkeursinstellingen, Wi-Fi®-instellingen en Bluetooth®-koppelingen van je speaker.

01. Druk en houd de VOLUME- en SOURCE-knoppen tegelijkertijd gedurende 7 seconden vast totdat zowel de SOLO- als MULTI-indicators verlicht zijn.
02. Je speaker wordt na ongeveer 1 minuut in de fabrieksinstellingen teruggezet. Hij is dan hersteld naar setup modus en klaar om geconfigureerd te worden. Bekijk Eerste keer instellen.

> Je speaker gaat niet aan
> Je speaker kan niet worden gevonden in de Urbanears Connected app
> Er is geen geluid
> Geluid als je oplaadt via USB en afspeelt via AUX op hetzelfde apparaat
> Je speaker kan geen verbinding maken met een nieuw Wi-Fi®-netwerk
> Je speaker kan geen verbinding maken met of gekoppeld worden aan een Bluetooth®-apparaat
> Je wordt om een pincode gevraagd als je Bluetooth®-apparaten wil koppelen
> De audio stopt tijdens het afspelen in Multi Mode
> Je speaker reageert niet
> Je hebt geen toegang tot een Wi-Fi®-netwerk
> Je hebt geen smartphone of tablet

Je speaker gaat niet aan

Zorg ervoor dat je speaker verbonden is met een werkend stopcontact via de stroomkabel. Bekijk Eerste keer instellen.

Je speaker kan niet worden gevonden in de Urbanears Connected app

Als je speaker niet zichtbaar is in de Urbanears Connected app, zorg er dan voor dat:

- Je speaker klaar is met opstarten. Tijdens het opstarten zowel de SOLO- als de MULTI-indicators oplichten.
- Het mobiele apparaat verbonden is met hetzelfde Wi-Fi®-netwerk als je speaker.

Als je je speaker nog steeds niet ziet in de Urbanears Connected app:

01. Zet je speaker dan handmatig in de setup-modus. Zie Schakel handmatig de setup modus in.

Er is geen geluid

Als je speaker aanstaat maar je hoort geen geluid, verzeker jezelf er dan van dat:

- Het volume niet te laag of in mute staat, zowel bij je geluidsbron als bij de speaker. Bekijk De knoppen bedienen.
- De juiste audiobron geselecteerd is. Bekijk De knoppen bedienen.
- De bedoelde geluidsbron verbonden is. Bekijk Afspelen via Bluetooth® of Afspelen via AUX-input.
- Je speaker verbonden is met een Wi-Fi®-netwerk als je afspeelt via Spotify, AirPlay of Chromecast built-in. Bekijk Eerste keer instellen.

Geluid als je oplaadt via USB en afspeelt via AUX op hetzelfde apparaat

Op sommige apparaten kan het normale geluid van de USB-poort zorgen voor storing als de audio via de AUX-input wordt afgespeeld. Als dat gebeurt, probeer dan een van onderstaande oplossingen.

- Verbreek de AUX-verbinding en verbind via Wi-Fi® of Bluetooth®.
- Gebruik een ander afspeelapparaat.
- Gebruik een losse oplader voor het afspeelapparaat
- Koop een optioneel USB type A geluidsfilter.

Je speaker kan geen verbinding maken met een nieuw Wi-Fi®-netwerk

Als je je Wi-Fi®-netwerk verplaatst of aanpast, configureer je speaker dan ook opnieuw om het nieuwe Wi-Fi®-netwerk te gebruiken.

01. Schakel de SOURCE-knop naar ⌂.
02. Druk in en houd vast totdat de lichtringen enomhen constant knipperen om alle vorige Wi-Fi® netwerkverbindingen te wissen.
03. Selecteer opnieuw een Wi-Fi®-netwerk vanuit de Urbanears Connected app.

Je speaker kan geen verbinding maken met of gekoppeld worden aan een Bluetooth®-apparaat

Als je je speaker koppelt aan een Bluetooth®-apparaat, zorg er dan voor dat:

- Bluetooth® is ingeschakeld op je apparaat (smartphone, tablet of computer).
- Het apparaat en de speaker zich binnen 10 meter van elkaar bevinden, daarbij niet gehinderd door muren of deuren.

Je wordt om een pincode gevraagd als je Bluetooth®-apparaten wil koppelen

In de meeste gevallen is een pincode (wachtwoord) niet nodig. Als er om een pincode wordt gevraagd, vul dan in: 0000.

De audio stopt tijdens het afspelen in Multi Mode

Als de Wi-Fi®-bandbreedte te laag is voor Multi Mode om op normale kwaliteit af te spelen, dan kan de audio ermee ophouden. Pas de streaming-kwaliteit aan om de lage Wi-Fi®-bandbreedte te compenseren.

01. Open de Urbanears Connected-app en tik op de menuknop.
02. Tik op "Settings" en dan op "Multi Streaming Quality".
03. Zet de "Multi Streaming Quality" op "Low".

Je speaker reageert niet

In het zeldzame geval dat je speaker niet reageert als gevolg van een softwareprobleem, doe dan het volgende:

01. Haal de stekker van je speaker uit het stopcontact.
02. Wacht 15 seconden en steek de stekker er vervolgens weer in.
03. Wacht totdat de speaker is opgestart.

Als je speaker nog steeds niet reageert nadat het opstarten gereed is:

04. Reset je speaker dan naar de fabrieksinstellingen. Zie Zet de fabrieksinstellingen van je speaker terug.
05. Doe de initiële setup opnieuw. Bekijk Eerste keer instellen.

Je hebt geen toegang tot een Wi-Fi®-netwerk

Om je speaker af te spelen als er geen Wi-Fi®-netwerk beschikbaar is:

- Verbind je speaker met een compatibel apparaat door middel van Bluetooth®. Bekijk Afspelen via Bluetooth®.
- Verbind je speaker met een compatibel apparaat door middel van kabel. Bekijk Afspelen via AUX-input.

Je hebt geen smartphone of tablet

Om de speaker te gebruiken zonder smartphone of tablet:

- Verbind je speaker met een compatibel apparaat door middel van Bluetooth®. Bekijk Afspelen via Bluetooth®.
- Verbind je speaker met een compatibel apparaat door middel van kabel. Bekijk Afspelen via AUX-input.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN JURIDISCHE INFORMATIE

> Juridische informatie
> Belangrijke veiligheidsinstructies
> Waarschuwing
> Installatie en aansluiten
> Reiniging en onderhoud
> Informatie over afval en recycling
> FCC statement
> IC statement
> Conformiteitsverklaring

Juridische informatie

© Zound Industries International AB. All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereinafter referred to as “Zound Industries”.

URBANEARS™ and the speaker product, packaging, logo and wordmark are intellectual properties of Zound Industries and may not be used without permission.

Wi-Fi®, the Wi-Fi logo and the Wi-Fi CERTIFIED™ logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance® .

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.

Android™, Google Play™, and Chromecast™ are trademarks of Google Inc.

Apple, AirPlay, iPod, iPhone, iPad, and the Apple and AirPlay logos are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries.

Spotify® and Spotify Connect logos™ are trademarks of the Spotify Group, registered in the U.S. and other countries.

“Made for iPod,” “Made for iPhone,” and “Made for iPad” mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren en mogen niet zonder hun toestemming worden gebruikt.

Voor meer juridische informatie met betrekking tot dit product en zijn gebruik in jouw specifieke regio en voor meer gedetailleerde informatie over Zound Industries en partner- en licentie-informatie, bezoek je de website: http://www.urbanears.com

Belangrijke veiligheidsinstructies

01. Lees deze instructies
02. Bewaar deze instructies
03. Sla acht op alle waarschuwingen
04. Volg alle instructies op
05. Gebruik dit apparaat niet in de omgeving van water
06. Alleen reinigen met een droge doek
07. Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Installeer volgens de instructies van de fabrikant.
08. Installeer niet in de omgeving van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, fornuizen of andere apparaten (waaronder versterkers) die warmte produceren.
09. Omzeil de beveiligingsdoeleinden van de gepolariseerde of geaarde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen, de ene is breder dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pinnen en een derde pen voor de aarding. De bredere pen of de extra aarding zijn voorzien met het oog op jouw veiligheid. Als de geleverde stekker niet in je stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien om het onjuiste stopcontact te vervangen.
10. Zorg dat de stroomkabels veilig zijn en voorkom dat erop gelopen wordt of dat ze knikken, voornamelijk in de buurt van stekkers, contacten en waar ze het apparaat uitkomen.
11. Gebruik alleen door de fabrikant gespecificeerde toevoegingen/ accessoires.
12. Alleen te gebruiken met de door de fabrikant gespecificeerde, of met het apparaat verkochte steekwagen, standaard, statief, beugel of tafel. Wees voorzichtig bij het gebruik van een wagen of rek om letsel vanwege kantelen bij het bewegen van de wagen/het apparaat te voorkomen.
13. Haal de stekker uit het stopcontact bij onweer of bij lange periodes zonder gebruik.
14. Raadpleeg voor elk onderhoud gekwalificeerd servicepersoneel. Onderhoud is vereist als het apparaat enige vorm van schade heeft, zoals beschadiging aan de stroomkabel of stekker, vloeistof in het apparaat, schade door vallende objecten of door blootstelling aan regen of vocht, ongewone werking of door vallen.

Waarschuwing

- Houd het apparaat en de accessoires buiten bereik van kleine kinderen. Het is geen speelgoed.
- Niet installeren in een gebied waar toegang tot de stroomstekker belemmerd wordt. De enige manier om het apparaat volledig stroomvrij te maken, is de stekker uit het stopcontact halen; de stekker moet te allen tijde toegankelijk zijn.
- Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand en elektrische schokken te verminderen. Het apparaat dient niet blootgesteld te worden aan druppels of spetters en met water gevulde objecten, zoals vazen, dienen niet op het apparaat gezet te worden.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Bedek het apparaat niet om risico op oververhitten te voorkomen.
- Luister niet te dicht bij het apparaat.
- Luister niet te lang naar een hoog geluidsdrukniveau.
- Steek geen lichaamsdelen of objecten in de baspoort, vanwege het risico op letsel.
- De stekker wordt gebruikt als stroomonderbreker, de stroomonderbreker moet altijd los te koppelen zijn. Kijk onderop het apparaat voor elektrische informatie en veiligheidsinformatie voor je het apparaat installeert of gebruikt.

Dit apparaat is een klasse II of dubbel geïsoleerd elektrisch apparaat. Het is zodanig ontworpen dat het geen veiligheidsverbinding met elektrische aarding vereist.

Deze bliksem met het pijlpuntsymbool in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde ‘gevaarlijke voltage’ aan de binnenzijde van het apparaat dat voldoende kan zijn om een risico op elektrische schok te vormen.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

Waarschuwing: Om het risico op elektrische schok te verminderen; verwijder nooit de cover (of achterkant) aangezien er geen onderdelen in zitten die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. Raadpleeg voor onderhoud gekwalificeerd servicepersoneel.

Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker attent te maken op de aanwezigheid van belangrijke bedienings- en onderhoudsinstructies in de meegeleverde handleiding.

Voor de complete veiligheidsinformatie bezoek je de website: http://www.urbanears.com

Installatie en aansluiten

- Verbind het apparaat volgens de instructies in de handleiding.
- Sluit het apparaat alleen aan op bronnen met het juiste voltage zoals weergegeven op het apparaat.
- Zorg dat de stroomkabels veilig zijn en voorkom dat erop gelopen wordt of dat ze knikken, voornamelijk in de buurt van stekkers, contacten en waar ze het apparaat uitkomen.
- Gebruik alleen stroomkabels van het in de gebruiksaanwijzing gespecificeerde type of zoals aangegeven op het apparaat.
- Omzeil de beveiligingsdoeleinden van de gepolariseerde of geaarde stekker niet. Een gepolariseerde stekker heeft twee pinnen, de ene is breder dan de andere. Een geaarde stekker heeft twee pinnen en een derde pen voor de aarding.
- De bredere pen of de extra aarding zijn voorzien met het oog op jouw veiligheid. Als de geleverde stekker niet in je stopcontact past, raadpleeg dan een elektricien om het onjuiste stopcontact te vervangen.
- Haal de stekker uit het stopcontact bij onweer of bij lange periodes zonder gebruik.
- Installeer het apparaat niet in een nauwe of afgesloten ruimte en zorg dat er voldoende ventilatie is. De ventilatie mag niet worden belemmerd door de ventilatiegaten te bedekken, zoals met kranten, tafelkleden, gordijnen, etc.
- Bronnen van open vuur, zoals brandende kaarsen, dienen niet op het apparaat geplaatst te worden.
- Gebruik van het apparaat in tropische of gematigde klimaten.

Reiniging en onderhoud

Raadpleeg voor elk onderhoud gekwalificeerd servicepersoneel. Onderhoud is vereist als het apparaat enige vorm van schade heeft, zoals beschadiging aan de stroomkabel of stekker, vloeistof in het apparaat, schade door vallende objecten of door blootstelling aan regen of vocht, ongewone werking of door vallen.

Alleen reinigen met een droge doek.
Voor meer gedetailleerde informatie over reiniging en onderhoud bezoek je de website: http://www.urbanears.com

Informatie over afval en recycling

Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak op het apparaat (en alle bijgevoegde batterijen en andere elektronische accessoires) geeft aan dat ze niet bij het gewone huisafval weggegooid mogen worden. Gooi het apparaat, batterijen en elektronische accessoires niet bij het gewone huisvuil. Je moet het apparaat, de batterijen en elektronische accessoires naar een gecertificeerd verzamelpunt voor recycling of de juiste afvallocatie brengen.

Voor meer informatie over afval en recycling bezoek je de website: http://www.urbanears.com

FCC statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
To comply with FCC's and Industry Canada's RF radiation exposure limits for general population/uncontrolled exposure, this device must be installed to provide a separation distance of at least 20cm from all persons.
This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
WARNING: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
High power radars are allocated as primary users of the 5.25 to 5.35 GHz and 5.65 to 5.85 GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage this device. No configuration controls are provided for this wireless equipment allowing any change in the frequency of operations outside the FCC grant of authorization for US operation according to Part 15.407 of the FCC rules.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC statement

This device complies with RSS247 of Industry Canada.
Cet appareil se conforme à RSS247 de Canada d'Industrie.
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Radiation Exposure Statement: The product complies with the Canada portable RF exposure limit set forth for an uncontrolled environment and are safe for intended operation as described in this manual.
The further RF exposure reduction can be achieved if the product can be kept as far as possible from the user body or set the device to lower output power if such function is available.
Déclaration d'exposition aux radiations : Le produit est conforme aux limites d'exposition pour les appareils portables RF pour les Etats-Unis et le Canada établies pour un environnement non contrôlé.
Le produit est sûr pour un fonctionnement tel que décrit dans ce manuel. La réduction aux expositions RF peut être augmentée si l'appareil peut être conservé aussi loin que possible du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie la plus faible si une telle fonction est disponible.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.
Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il doit être utilisé a l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un écran de blindage maximal. Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.
Notice for 5 GHz devices
Caution: (i) The device for operation in the band 5150 - 5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems; (ii) the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250 - 5350 MHz and 5470 - 5725 MHz shall comply with the e.i.r.p. limit: and (iii) the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725 - 5825 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non point-to-point operation as appropriate. (iv) Users should also be advised that high-power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250 - 5350 MHz and 5650 - 5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.
Exposure of humans to RF fields (RSS-102)
The computers employ low gain integral antennas that do not emit RF field in excess of Health Canada limits for the general population; consult Safety Code 6, obtainable from Health Canada's Web site at http://www.hc-sc.gc.ca/
The radiated energy from the antennas connected to the wireless adapters conforms to the IC limit of the RF exposure requirement regarding IC RSS-102, Issue 5 clause 4. SAR tests are conducted using recommended operating positions accepted by the FCC/ RSS with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency band without distance attaching away from the body. Non-compliance with the above restrictions may result in violation of FCC RF exposure guidelines.
Conformité des appareils de radiocommunication aux limites d'exposition humaine aux radiofréquences (CNR-102)
L'ordinateur utilise des antennes intégrales à faible gain qui n'émettent pas un champ électromagnétique supérieur aux normes imposées par Santé Canada pour la population. Consultez le Code de sécurité 6 sur le site Internet de Santé Canada à l'adresse suivante : http://www.hc-sc.gc.ca/
L'énergie émise par les antennes reliées aux cartes sans fil respecte la limite d'exposition aux radiofréquences telle que définie par Industrie Canada dans la clause 4.1 du document CNR-102, version 5. Tests DAS sont effectués en utilisant les positions recommandées par la FCC/CNR avec le téléphone émet à la puissance certifiée maximale dans toutes les bandes de fréquences testées sans distance attacher loin du corps. Non-respect des restrictions ci-dessus peut entraîner une violation des directives de la FCC/CNR.

Conformiteitsverklaring

Hiermee verklaart Zound Industries International AB dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorwaarden van Richtlijn R&TTE 1999/5/EC en de RoHS-richtlijn 2011/65/EU.

Ga voor de conformiteitsverklaring naar deze website: http://www.urbanears.com

Zound Industries International AB, Centralplan 15 111 20 Stockholm, Zweden
Website: http://www.urbanears.com
De informatie wordt regelmatig bijgewerkt, daarom wordt de gebruiker geadviseerd om de website regelmatig te bezoeken.