URBANEARS CONNECTED SPEAKERS

Baggen Руководство Пользователя

> Информация об акустической системе
> Пользование акустической системой
> Воспроизведение через Wi-Fi®
> Воспроизведение через Bluetooth®
> Воспроизведение через AUX
> УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ НАСТРОЙКАМИ
> SOLO MODE И MULTI MODE
> Техническое обслуживание
> Поиск и устранение неисправностей
> ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ & ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКУСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЕ

> Функциональные особенности
> Технические характеристики
> Входит в комплект

Функциональные особенности

Spotify & Предварительные настройки интернет-радио

Акустическая система позволяет сохранять любимые музыкальные композиции из Spotify[1] и интернет-радио как семь разных предварительных настроек. Сохраните любое настроение в режиме ожидания, готовое для воспроизведения при нажатии кнопки.

Spotify Connect, Chromecast built-in, AirPlay & Поддержка интернет-радио

Акустическая система поддерживает подключение к Spotify Connect[2], Chromecast built-in, AirPlay и тысячи радиостанций онлайн.

Воспроизведение в многокомнатном режиме

Urbanears Connected Speaker в количестве двух и более можно легко объединить в группу и использовать как многокомнатную систему. Слушайте разную музыку в каждой комнате или синхронизируйте акустическую систему в Multi Mode для воспроизведения одной музыкальной композиции повсеместно.

[1] Для сохранения предварительных настроек Spotify необходимо иметь учетную запись Spotify Premium.
[2] Spotify Connect требует иметь Spotify Premium учетную запись.

Технические характеристики

Частотный диапазон уровня громкости:
35 Гц–19 кГц (±3 дБ

Усилители:
3 Class-D

Драйверы:
Два низкочастотных динамика с полным диапазоном 2,5˝, один низкочастотный динамик 5,25˝

Мощность аудиовыхода:
60 Вт

Входящее напряжение:

100–240 В, 50–60 Гц

Максимальное пиковое потребление мощности:
100 Вт

Сетевое потребление мощности в режиме ожидания:
1,6 Вт

Вес:
6,6 кг

Габариты:

Ширина: 301 мм
Высота: 301 мм
Длина: 213 мм

Мощность USB для зарядки:
5 В пост. тока, 1 А

Аудиоинтерфейсы:

Wi-Fi®:
WPA2, 802.11b/g/n/ac 2.4 ГГц/5 ГГц с разнесением

Bluetooth®:
Classic + Low Energy 4.2
AVRCP + A2DP

Выход для внешнего сигнала (AUX):
3,5-мм штепсель для стерео

Входит в комплект

- 1x Baggen, Urbanears Connected Speaker
- 1 x сетевой кабель
- 1 x руководство по быстрому запуску, юридическая документация и документация по технике безопасности, Spotify буклет

> Интерфейсы
> Первоначальная настройка
> Приложение Urbanears Connected
> Работа с регуляторами
> Регулировка настроек эквалайзера

Интерфейсы

Регуляторы:

01. Регулятор VOLUME («ГРОМКОСТЬ»)
02. Регулятор SOURCE («ИСТОЧНИК»)

Индикаторы объединения в розетке:

03. SOLO («СОЛО»)
04. MULTI («МНОГОКОМНАТНЫЙ»)

Индикаторы источника:

05. — Wi-Fi® потоковое вещание
06. Предварительные настройки 1-7 — Wi-Fi® потоковое вещание
07. — Bluetooth® беспроводное соединение
08. AUX (вход для внешнего сигнала) — физический вход

Входы и выход:

09. Вход сетей переменного тока
10. AUX (вход для внешнего сигнала) 3,5-мм аудиовход
11. USB 1 А, выход 5 VDC

Первоначальная настройка

Чтобы пользоваться акустической системой максимально эффективно и включить потоковое вещание из облака, сначала необходимо выполнить ее настройку. Это также позволит сохранить актуальную версию и новые функции программного обеспечения.

Что необходимо сделать перед началом работы.

- Баггер, Urbanears Connected Speaker
- Розетка
- Рабочее подключение Wi-Fi® с доступом к скоростному интернету для случая потокового вещания
- Смартфон, имеющий как минимум Android 4.03 или iOS 9.0
- Приложение Urbanears Connected (доступно в App Store и в Google Play)

Шаги по первоначальной настройке:

01. Подсоедините один конец сетевого кабеля к сетевому разъему, расположенному на верхней стороне акустической системы, а другой конец подключите к розетке.

Примечание: В некоторых регионах марта могут применяться несколько сетевых кабелей. Используйте сетевой кабель и подсоединяйте его в соответствии с условиями вашего региона. Подключать можно только к подходящим сетям напряжения в соответствии с указанием на нижней части акустической системы.

02. Пока акустическая система загружается, индикаторы SOLO и MULTI будут гореть непрерывным светом. Когда она готова к установке, световое кольцо вокруг регулятора SOURCE начнет постоянно мигать.

03. Воспользуйтесь смартфоном и найдите приложение Urbanears Connected в Google Play или в App Store и скачайте его. Запустите приложение и выполните инструкции для выполнения настройки акустической системы.

Примечание: Для настройки дополнительных динамиков в той же сети Wi-Fi® выполните вышеуказанные шаги для каждого добавляемого динамика. В приложении Urbanears Connected нажмите на кнопку меню, затем нажмите "Settings" и следайте инструкции.

Если акустическая система была в употреблении, следуйте инструкциям в разделе Ручной ввод в режим настроек.

Приложение Urbanears Connected

Приложение Urbanears Connected помогает выполнить первоначальную настройку и дает доступ ко всем функциональным особенностям акустической системы. Приложение совместимо со смартфонами iOS и Android, и его можно скачать бесплатно из Google Play или из App Store.

Приложение Urbanears Connected позволяет легко выполнить следующие функции.

- Настройка, изменение и воспроизведение предварительно заданных объектов.
- Выбор источника звука.
- Управление группами Multi Mode.
- Просмотр и подключение к тысячам интернет-радиостанций.
- Возможность посмотреть, какая песня или медиаконтент играет в данный момент.
- Регулировка настроек эквалайзера.
- Регулировка настроек громкости индивидуально или для многокомнатного режима.
- Переименование акустической системы.
- Регулировка качества потокового вещания.

Работа с регуляторами

После первоначальной настройки можно легко приступить к работе с акустической системой, нажимая и переключая регуляторы, расположенные на верхней панели. Или также можно управлять из приложения Urbanears Connected. Special, либо из других музыкальных приложений.

Выбор источника звука.

Переключите регулятор SOURCE («ИСТОЧНИК») до выбранной функции, затем нажмите, чтобы включить функцию. Свет индикатора напротив выбранной функции загорится ровным светом.

Воспроизведение/пауза

Нажмите регулятор SOURCE («ИСТОЧНИК») один раз, чтобы начать воспроизведение или поставить музыку на паузу.

Следующая композиция

Дважды нажмите регулятор SOURCE («ИСТОЧНИК»), чтобы перейти к следующей композиции.[1]

Предыдущая композиция

Три раза нажмите на регулятор SOURCE («ИСТОЧНИК»), чтобы вернуться к предыдущей композиции.[1]

Сохранить предварительную настройку

Когда музыка находится в режиме воспроизведения через Spotify Connect или интернет-радио, переключите регулятор SOURCE («ИСТОЧНИК») до номера выбранной функции. Нажмите и удерживайте в течение 3 секунд. См. УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМИ НАСТРОЙКАМИ.

Увеличение громкости

Поверните регулятор VOLUME («ГРОМКОСТЬ») по часовой стрелке (+), чтобы добавить громкость.

Уменьшение громкости

Поверните регулятор VOLUME («ГРОМКОСТЬ») против часовой стрелки (-), чтобы уменьшить.

Переключение между режимом соло и многокомнатным режимом

Нажмите регулятор VOLUME («ГРОМКОСТЬ») один раз, чтобы переключить систему между Solo Mode и Multi Mode. Свет индикатора указывает, в каком режиме сейчас работает акустическая система. См. разделы SOLO MODE И MULTI MODE.

[1] Не поддерживаемые источники входа AUX.
[2] Не поддерживаемые источники входа AUX.
[3] Не поддерживаемые источники входа AUX.

Регулировка настроек эквалайзера

Эквалайзер можно отрегулировать в приложении Urbanears Connected. Выполните точную настройку баланса высоких и низких частот акустической системы, подходящую для разнообразия музыкальных произведений, и выберите место, где вы сможете наслаждаться музыкой.

> Воспроизведение через Spotify Connect
> Воспроизведение через Chromecast built-in
> Воспроизведение через AirPlay
> Воспроизведение интернет-радио

Существует несколько вариантов воспроизведения через Wi-Fi®. Если включено несколько из следующих источников Wi-Fi®, то будет гореть индикатор ☁ (за исключением воспроизведения объекта из предварительных настроек),

Воспроизведение через Spotify Connect

Благодаря Spotify Connect акустической системой можно управлять из приложения Spotify.

01. Запустите воспроизведение музыки.
02. Выберите акустическую систему в меню "Доступные устройства".

Примечание. Spotify Connect требует иметь учетную запись Spotify Premium.

Воспроизведение через Chromecast built-in

Приложение Urbanears Connected оснащено Chromecast built-in, благодаря чему можно воспроизводить музыку, мелодии, подкасты, плейлисты в акустической системе из своих любимых приложений.

01. Нажмите кнопку Cast («Вещание») из музыкального приложения, затем выберите в меню динамик.

Примечание. Перед первым применением необходимо согласиться с Google «Условиями обслуживания и политикой конфиденциальности» в приложении Urbanears Connected.

Воспроизведение через AirPlay

AirPlay позволяет вещать с любого источника звука на акустическую систему с устройства iOS или с Apple компьютера.

01. Если приложение имеет встроенную кнопку AirPlay, нажмите на эту кнопку и выберите динамик из меню.
02. Для подключения потокового вещания любых звуковых материалов к динамику с iOS устройства, выберите динамик на "Центр управления" устройстве.

Воспроизведение интернет-радио

Акустическая система оснащена встроенным сервисом интернет-радио, который дает доступ к тысячам радиостанций во всем мире.

01. Откройте приложение Urbanears Connected и нажмите на динамик, к которому хотите подключить вещание.
02. Проведите пальцем в сторону "Cloud" в меню источников.
03. Нажмите на "Internet Radio" и выберите станцию для воспроизведения.

> Сопряжение по Bluetooth®
> Воспроизведение через Bluetooth®

Для воспроизведения музыкальных композиций по Bluetooth® с совместимого устройства начните с сопряжения устройства и динамика.

Сопряжение по Bluetooth®

01. Переключите регулятор SOURCE («ИСТОЧНИК») в функцию ᛒ, затем нажмите и удерживайте в течение 3 секунд.
02. Индикатор рядом с функцией ᛒ начнет медленно мигать, когда акустическая система будет найдена для подключения.
03. Включите Bluetooth® на устройстве (смартфоне, планшете или компьютере).
04. Выберите акустическую систему из списка доступных устройств Bluetooth® и подтвердите сопряжение.
05. Устройства успешно подключены друг к другу, когда индикатор ᛒ на акустической системе горит постоянным светом и вы слышите звук подтверждения

Примечание. Сопряжение устройств по Bluetooth® также можно запустить из приложения Urbanears Connected.

Воспроизведение через Bluetooth®

После сопряжения по Bluetooth® и подключения динамика к устройству, это подключение сохраняется, и вы легко сможете подключиться к нему в любое время. Акустическая система может сохранять до 8 подключений к устройствам.

01. Переключите регулятор SOURCE («ИСТОЧНИК») в функцию ᛒ и нажмите.
02. Акустическая система подключится к последнему сопряженному по Bluetooth® устройству. Если оно окажется недоступным, система попробует подключиться к предпоследнему сопряженному устройству.

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ ЧЕРЕЗ AUX

Воспользуйтесь входом AUX и подключите аудиоустройства напрямую к акустической системе. Можно использовать аудиоустройства, совместимые с 3,5-мм штепселем для AUX, такие как MP3-плееры, смартфоны и планшеты.

01. Вставьте один конец кабеля AUX в гнездо входа внешнего сигнала с нижней стороны динамика.
02. Вставьте другой конец кабеля AUX в порт входа внешнего сигнала на устройстве.
03. Переключите регулятор SOURCE («ИСТОЧНИК») в функцию AUX (вход внешнего сигнала), затем нажмите, чтобы включить функцию.

Примечание. При воспроизведение музыкальных композиций через AUX переход к следующей дорожке или возврат к предыдущей можно выполнить только с помощью регуляторов на подключенном устройстве.

> Добавление предварительных настроек Spotify
> Добавление предварительных настроек интернет-радио

Акустическая система сохраняет до семи любимых плейлистов Spotify и интернет-радиостанций в качестве предварительных настроек для моментального воспроизведения. Выберите индивидуальные предварительные настройки, переключив регулятор SOURCE («ИСТОЧНИК») на соответствующий номер и нажав воспроизведение.

DПредварительные настройки можно добавлять и управлять ими с помощью регулятора SOURCE («ИСТОЧНИК») в акустической системе или из приложения Urbanears Connected.
Для изменения индивидуальных предварительных настроек просто сохраните новую настройку поверх существующей.

Добавление предваритель-ных настроек Spotify

Для сохранения Spotify предварительных настроек необходимо иметь Spotify Premium учетную запись.

01. Откройте приложение Spotify.
02. Выберите акустическую систему в меню "Доступные устройства" проигрывателя Spotify.
03. Выберите и запустите воспроизведение выбранного плейлиста.
04. Когда музыка находится в режиме воспроизведения, переключите регулятор SOURCE («ИСТОЧНИК») в функцию предварительно заданной позиции (1-7).
05. Нажмите и удерживайте регулятор SOURCE («ИСТОЧНИК») в течение 3 секунд, пока индикатор предварительно заданной позиции не начнет мигать, и вы услышите звук подтверждения.

Добавление предваритель-ных настроек интернет-радио

01. Откройте приложение Urbanears Connected.
02. Выберите акустическую систему на экране главной страницы.
03. В меню источника выберите пункт Cloud («Облако»), затем нажмите на Internet Radio («Интернет-радио»).
04. Выберите станцию и нажмите, чтобы начать воспроизведение.
05. Когда эфир радиостанции находится в режиме воспроизведения, переключите регулятор SOURCE («ИСТОЧНИК») в функцию предварительно заданной позиции (1-7).
06. Нажмите и удерживайте регулятор SOURCE («ИСТОЧНИК») в течение 3 секунд, пока индикатор предварительно заданной позиции не начнет мигать, и вы услышите звук подтверждения.

> Настройка акустической системы в Multi Mode режим или в режим Solo Mode
> Воспроизведение в Multi Mode через Spotify Connect
> Воспроизведение в Multi Mode через Chromecast built-in
> Воспроизведение в Multi Mode через AirPlay
> Воспроизведение в Multi Mode через Bluetooth®
> Воспроизведение в многокомнатном режиме Multi Mode через AUX

Urbanears Connected Speaker(-ы) можно добавить в ту же сеть Wi-Fi и организовать многокомнатную систему. Можно воспроизводить музыку на отдельных динамиках в Solo Mode, либо в группе из пяти динамиков одновременно в Multi Mode — музыка будет воспроизводиться синхронно. Управление Multi Mode можно осуществлять на верхней панели акустической системы или из приложения Urbanears Connected.

Настройка акустической системы в Multi Mode режим или в режим Solo Mode

01. Для перехода из режима Solo Mode в режим Multi Mode в акустической системе нажмите регулятор VOLUME («ГРОМКОСТЬ»). Под функцией MULTI («МНОГОКОМНАТНЫЙ») загорится индикатор, если выбран этот режим.
02. Выполните переход для каждого дополнительного динамика, который вы собираетесь добавить в группу Multi Mode.
03. Для удаления динамика из группы еще раз нажмите регулятор VOLUME («ГРОМКОСТЬ»). Динамик переключится в режим Solo Mode и будет удален из группы Multi Mode.

Примечание. В Solo Mode акустическая система значится как один динамик с заданным именем в меню "Доступные устройства" на AirPlay и Spotify. В Multi Mode динамики системы значатся как "Multi" в меню "Доступные устройства". Если хотя бы один динамик переведен в режим Multi Mode, он по-прежнему будет значиться под именем "Multi" в режиме AirPlay и в режиме Spotify.

Воспроизведение в Multi Mode через Spotify Connect

Spotify Connect позволяет воспроизводить музыкальные композиции в Multi Mode из приложения Spotify.

01. Организуйте соответствующие динамики в группу, установив Multi Mode.
02. Запустите воспроизведение музыкальной композиции и выберите группу с названием "Multi" из меню "Доступные устройства".

Примечание. Spotify Connect требует иметь учетную запись Spotify Premium.

Воспроизведение в Multi Mode через Chromecast built-in

Настройка акустической системы для воспроизведения в многокомнатном режиме с использованием Chromecast built-in выполняется из приложения Google Home.

С помощью этого приложения можно организовать в группу Urbanears Connected Speaker и подключить к другим устройствам Chromecast built-in.

Примечание. Если акустическая система находится в режиме воспроизведения через Chromecast built-in, горит индикатор SOLO («СОЛО»).

Воспроизведение в Multi Mode через AirPlay

AirPlay можно использовать при воспроизведении с устройства iOS через Wi-Fi.

01. Организуйте соответствующие динамики в группу, установив Multi Mode.
02. Нажмите на символ AirPlay в меню "Центр управления", затем выберите группу с названием "Multi".

Воспроизведение интернет-радио в Multi Mode

VВыберите онлайновую радиостанцию для воспроизведения на всех динамиках в группе Multi Mode.

01. Организуйте соответствующие динамики в группу, установив Multi Mode.
02. Из приложения Urbanears Connected выберите один из динамиков в группе Multi Mode и выберите интернет-радиостанцию для воспроизведения.

Воспроизведение в Multi Mode через Bluetooth®

Подсоедините источник Bluetooth® к одному из динамиков акустической системы и воспроизводите на всех динамиках в группе Multi Mode.

01. Организуйте соответствующие динамики в группу, установив Multi Mode.
02. Переключите регулятор SOURCE («ИСТОЧНИК») на одном из динамиков в группе Multi Mode в функцию ✱, затем нажмите, чтобы включить функцию.
03. Подключите телефон или другое совместимое устройство к динамику через Bluetooth® и запустите воспроизведение. См. раздел Воспроизведение через Bluetooth®.

Воспроизведение в многокомнатном режиме Multi Mode через AUX

Подключите источник AUX (например, CD-плеер, телефон или винтовый проигрыватель) и воспроизводите его на всех динамиках акустической системы в группе Multi Mode.

01. Организуйте соответствующие динамики в группу, установив Multi Mode.
02. Подсоедините источник AUX к одному из динамиков в группе Multi Mode.
03. Переключите регулятор SOURCE в функцию AUX (внешний сигнал), затем нажмите его, чтобы включить эту функцию. См. раздел Воспроизведение через AUX.

> Техническое обслуживание
> Очистка акустической системы
> Информация о соединении Wi-Fi®
> Зарядка или подключение к источнику питания USB-устройства
> Ручной вход в режим настроек
> Сброс настроек акустической системы до заводских

Техническое обслуживание

Обслуживание акустической системы должно осуществляться квалифицированными сотрудниками службы поддержки. Техническое обслуживание акустической системы требуется в случае любого повреждения или работы в нештатном режиме. Обратитесь за квалифицированной помощью в случае, если поврежден шнур или вилка питания акустической системы, на нее попала жидкость, система находилась под дождем или во влажной среде, была повреждена из-за попадания внутрь посторонних предметов, либо в случае падения.

Очистка акустической системы

Перед очисткой системы обязательно отключите ее от настенной розетки. Возьмите сухую безворсовую ткань и бережно протрите поверхность.

Ни в коем случае не используйте мыло, моющие средства или аэрозольные очистители.

Информация о соединении Wi-Fi®

Характер беспроводной локальной сети LAN предполагает возникновение радиопомех в зависимости от окружающих условий (например, от эффективности беспроводного маршрутизатора, от расстояния, препятствий, источников помех в других беспроводных устройствах и т. п.).

Различные сетевые операции могут выполняться по-разному в зависимости от применяемого беспроводного маршрутизатора.
За более подробными сведениями о работе в сети с использованием беспроводного маршрутизатора или модема брашайсь к документации соответствующего устройства.

Зарядка или подключение к источнику питания USB-устройства

Выходной разъем USB на нижней стороне акустической системы можно использовать для зарядки или подключения к сети вашего телефона или MP3-плеера.

01. Вставьте USB-кабель типа A в разъем USB 5VDC, расположенный на нижней стороне акустической системы.
02. Вставьте другой конец кабеля в USB-разъем на устройстве.

Ручной вход в режим настроек

При включении новая, не бывшая в употреблении акустическая система автоматически войдет в режим настроек. Если необходимо удалить или изменить Wi-Fi® сетевые настройки системы, лучше выполнять настройку в ручном режиме.

01. При включении новая, не бывшая в употреблении акустическая система автоматически войдет в режим настроек. Если необходимо удалить или изменить Wi-Fi® сетевые настройки системы, лучше выполнять настройку в ручном режиме.
02. Переключите регулятор SOURCE («ИСТОЧНИК») в функцию ☁.
03. Нажмите и удерживайте до тех пор, пока световое кольцо вокруг него не начнет мигать, и удалите все предыдущие сетевые настройки Wi-Fi®.
04. Продолжите выполнять настройку. См. раздел Первоначальная настройка.

Сброс настроек акустической системы до заводских

Сброс до заводских настроек удаляет из акустической системы все пользовательские настройки, предварительные настройки, параметры Wi-Fi® и список сопряженных по Bluetooth® устройств.

01. Одновременно нажмите и удерживайте регуляторы VOLUME («ЗВУК») и SOURCE («ИСТОЧНИК») в течение 7 секунд, пока не загорятся индикаторы SOLO («СОЛО») и MULTI.
02. Приблизительно через минуту настройки акустической системы будут сброшены до заводских. Система восстановится в режиме установки, и можно будет настроить ее конфигурацию. См. раздел Первоначальная настройка.

- Акустическая система не включается
- Работа с акустической системой, если приложение Urbanears Connected не находит ее
- Нет звука
- Шум при зарядке через USB и воспроизведение через AUX с одного устройства
- Акустическая система не подключается к новой сети Wi-Fi®
- Акустическая система не подключается к устройству по Bluetooth®
- Система переходит в ввод пин-кода при сопряжении устройств по Bluetooth®
- Аудио обрывается при воспроизведении в Multi Mode
- Акустическая система не отвечает
- Работа без доступа к сети Wi-Fi®
- Работа без смартфона или планшета

Акустическая система не включается

Убедитесь, что акустическая система подключена к работающей розетке питания с переменным током. См. раздел Первоначальная настройка.

Работа с акустической системой, если приложение Urbanears Connected не находит ее

Если приложение Urbanears Connected не находит акустическую систему, необходимо убедиться в следующем.

- Акустическая система перестала запускаться. Во время запуска одновременно горят индикаторы SOLO и MULTI.
- Мобильное устройство и акустическая система подключены к одной и той же сети Wi-Fi.

Если приложение Urbanears Connected по-прежнему не находит акустическую систему, необходимо выполнить следующие действия.

01. Вручную перевести акустическую систему в режим запуска. См. раздел Ручной ввод в режим настроек.

Нет звука

Если акустическая система включена, но нет звука, необходимо проверить следующее.

- Проверить, чтобы громкость в источнике звука и в акустической системе не была максимально убавлена или установлена в режим отключения звука. См. Работа с регуляторами.
- Проверить, чтобы был выбран соответствующий источник аудио. См. раздел Работа с регуляторами.
- Проверить, чтобы был подключен подходящий источник звука. См. Воспроизведение через Bluetooth® либо Воспроизведение через AUX.
- Проверить, чтобы акустическая система находилась в Wi-Fi® сети при воспроизведении через Spotify, AirPlay либо Chromecast built-in. См. раздел Первоначальная настройка.

Шум при зарядке через USB и воспроизведение через AUX с одного устройства

На некоторых устройствах обычный шум от порта USB может создавать помехи при воспроизведении аудиосигнала через AUX. Если возникла такая помеха, попробуйте устранить ее путем одного из перечисленных ниже решений.

- Отключите AUX и подсоедините через Wi-Fi® или Bluetooth®.
- Используйте другое воспроизводящее устройство.
- Используйте отдельное зарядное устройство для воспроизводящего устройства.
- Купите дополнительный шумоподавляющий фильтр USB типа A.

Акустическая система не подключается к новой сети Wi-Fi®

Если вы удалили или изменили сеть Wi-Fi®, снова создайте конфигурацию для акустической системы, которая использует новую сеть Wi-Fi®.

01. Переключите регулятор SOURCE (ИСТОЧНИК) в функцию.
02. Нажмите и удерживайте до тех пор, пока световое кольцо вокруг него не начнет мигать, и удалите все предыдущие сетевые настройки Wi-Fi®.
03. Снова выберите сеть Wi-Fi® из приложения Urbanears Connected.

Акустическая система не подключается к устройству по Bluetooth®

При сопряжении акустической системы и какого-либо устройства по Bluetooth® необходимо убедиться в следующем.

- Функция Bluetooth® включена на устройстве (смартфоне, планшете или компьютере).
- Расстояние между устройством и акустической системой составляет не более 10 метров, и между ними нет препятствий в виде стен или дверей.

Система перейдет к вводу пин-кода при сопряжении устройств по Bluetooth®

Чаще всего вводить пин-код (пароль) не требуется. Если система запросит ввести пин-код, введите: 0000.

Аудио обрывается при воспроизведении в Multi Mode

Если аудио обрывается при воспроизведении в Multi Mode в нормальном качестве, вероятность может обработать. Настройте качество потокового вещания, чтобы компенсировать узкую полосу пропускания Wi-Fi®.

01. Откройте приложение Urbanears Connected и нажмите на кнопку меню.
02. Нажмите "Settings" и затем "Multi Streaming Quality".
03. Установите значение "Multi Streaming Quality" на "Low".

Акустическая система не отвечает

В редких случаях, когда акустическая система не реагирует из-за какой-то программной неполадки, необходимо выполнить следующие действия.

01. Отключить акустическую систему от розетки питания.
02. Через 15 секунд снова подключить к розетке.
03. Подождать, пока акустическая система запустится.

Если акустическая система по-прежнему не реагирует после перезагрузки, необходимо выполнить следующие действия.

04. Сбросить настройки акустической системы до заводских настроек. См. раздел Сброс настроек акустической системы до заводских.
05. Снова выполнить первоначальную настройку. См. раздел Первоначальная настройка.

Работа без доступа к сети Wi-Fi®

Для работы акустической системы без доступа к сети Wi-Fi® необходимо выполнить следующие действия.

- Подключите совместимое устройство к акустической системе с помощью Bluetooth®. См. раздел Воспроизведение через Bluetooth®
- Подключите совместимое устройство к акустической системе с помощью кабеля. См. раздел Воспроизведение через AUX.

Работа без смартфона или планшета

Для работы акустической системы без смартфона или планшета выполните следующие действия.

- Подключите совместимое устройство к акустической системе с помощью Bluetooth®. См. раздел Воспроизведение через Bluetooth®
- Подключите совместимое устройство к акустической системе с помощью кабеля. См. раздел Воспроизведение через AUX.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
- ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ
- ВНИМАНИЕ!
- УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ
- ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ
- FCC statement
- IC statement
- СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

ПРАВОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

© Zound Industries International AB, All Rights Reserved. Zound Industries International AB is trademark referred to as Zound Industries.

URBANEARS® and the speaker product, packaging, logo and wordmark are registered trademarks of Zound Industries and may not be used without permission.

Wi-Fi® the Wi-Fi logo and the Wi-Fi CERTIFIED™ logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc and any use of such marks by Zound Industries is under license.

Android™, Google Play™, and Chromecast™ are trademarks of Google, LLC.

Apple, AirPlay, iPod, iPhone iPad, and Siri logos are trademarks of Apple, Inc registered in the U.S. and other countries.

Spotify® and Spotify Connect logo™ are trademarks of the Spotify Group, registered in the U.S. and other countries.

Made for iPod, "Made for iPhone" and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect to iPod, iPhone or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone or iPad may affect wireless performance.

Все остальные товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев. Использование таких знаков подлежит лицензии.

Полные правовые уведомления, относящиеся к этому изделию и его использованию можно узнать у Zound Industries или в информации о лицензиях на сайте www.zound.com/licenses/oss.

Android™, Google Play™, and Chromecast™ are trademarks of Google, LLC.

Apple, AirPlay, iPod, iPhone iPad, and Siri logos are trademarks of Apple, Inc registered in the U.S. and other countries.

Spotify® and Spotify Connect logo™ are trademarks of the Spotify Group, registered in the U.S. and other countries.

Made for iPod, "Made for iPhone" and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect to iPod, iPhone or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone or iPad may affect wireless performance.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Прочитайте эти правила.
2. Сохраните эти правила.
3. Не забывайте о технике безопасности.
4. Соблюдайте все предупреждения.
5. Соблюдайте все инструкции.
6. Для очистки используйте только сухую салфетку.
7. Вентиляционные отверстия не вкрывать. Монтаж согласно инструкциям производителя.
8. Не устанавливайте рядом с источниками тепла, включая батареи, отопительные регистры, печи или другие приборы (включая усилители), которые производят тепло.
9. Не пренебрегайте безопасным или поляризаторным типом вилки. Поляризованная вилка имеет два контакта, один из которых шире. В случае с заземлением – два электрода и отдельный заземляющий контакт. Широкий контакт или третий контакт предназначены для вашей безопасности. Если данная вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь к электрику для замены устаревшей розетки.
10. Противоударность: Не допускать падения, чтобы не нанести повреждения. Не допускать ударов по изделию, не бросать предметы на изделие, электроприборы или выходит из изделия.
11. Используйте только аксессуары, указанные изготовителем.
12. Используйте только с тележкой, подставкой, штативом, кронштейном или столом, указанными производителем или продаваемыми с аппаратом. При использовании тележки или стойки будьте осторожны, чтобы не опрокинуть тележку / стойку / аппарат, чтобы не нанести повреждения.
13. Не разбирайте изделие и замените его квалифицированным персоналом. Ремонт необходим, если изделие каким-либо образом повреждено, например:
- Если шнур или вилка повреждены
- Если жидкость или предметы попали внутрь изделия
- Если изделие подвергается дождю или влаге
- Если изделие перестало нормально работать
- Если изделие сильно упало
14. Не подвергайте изделие капанию и брызгам. Не ставьте на изделие емкости, заполненные жидкостями, такие как вазы.
15. Не перегружайте изделие.
16. Не допускайте использования в среде с повышенным уровнем влажности.
17. Не допускайте использования в среде с высокой температурой.

18. Во время грозы или при длительных простоях отключайте изделие от сети.
19. Обслуживание изделия должно осуществлять только квалифицированный персонал. Обслуживание необходимо, если изделие каким-либо образом повреждено, например, если повреждены шнур или вилка, попала жидкость или предметы внутрь изделия, изделие подвергалось дождю или влаге, изделие перестало нормально работать или изделие было уронено.

Символ молнии со стрелкой на конце в равносторонне треугольнике предупреждает пользователя о наличии внутри изделия неизолированного напряжения достаточной мощности, которое могло стать серьезной угрозой поражения электрическим током.

Восклицательный знак в равностороннем треугольнике используется для информирования пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию в сопроводительной документации.

Полные правовые положения Вы можете найти на сайте http://www.urbanears.com

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Подключите аналоговую систему к сетевому питанию с использованием прилагаемого сетевого шнура.
2. Подключите аналоговую систему к вашему аудиоустройству, используя прилагаемый аудиокабель.
3. Протяните аналоговую антенну сбоку, чтобы не нанести повреждения. Если вы планируете использовать аналоговую антенну, не сгибайте и не закручивайте аналоговую антенну.
4. Аналоговую систему можно установить на любой уровень и расположить по вертикальной или горизонтальной поверхности.
5. Протяните аналоговую антенну сбоку, чтобы не нанести повреждения. Если вы планируете использовать аналоговую антенну, не сгибайте и не закручивайте аналоговую антенну.
6. Аналоговую систему можно установить на любой уровень и расположить по вертикальной или горизонтальной поверхности.
7. Не устанавливайте аналоговую систему в замкнутом или ограниченном пространстве. Оставьте как минимум 10 см свободного пространства для достаточной вентиляции. Запрещается закрывать вентиляционные отверстия при нагреве аналоговой системы, это может привести к пожару.
8. Не размещайте аналоговую систему рядом с источниками тепла, включая радиаторы, обогреватели, печи и другие приборы (включая усилители), которые производят тепло.
9. Использование изделия в тропическом или умеренном климате.

ОЧИСТКА И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание аналоговой системы осуществляется только квалифицированным персоналом. Обслуживание необходимо, если аналоговая система каким-либо образом повреждена, например, если повреждены шнур или вилка, попала жидкость или предметы внутрь аналоговой системы, аналоговая система подвергалась дождю или влаге, аналоговая система перестала нормально работать или аналоговая система была уронена.

Для очистки используйте только сухую салфетку.

Подробнее об очистке и обслуживании изделия можно узнать на сайте http://www.urbanears.com

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКЕ

Символ с перечеркнутой мусорной корзиной на колесах на изделии означает, что на Европейском и любом электронном и/или радио и/или телефонном оборудовании, на упаковке или инструкциях к обычным бытовым вещам, по истечении срока службы изделия, вы должны сдавать изделие в пункты по сбору, переработке и утилизации. Это касается, например, и изделий, которые вы используете ежедневно. Сдача изделия на переработку и утилизацию поможет сохранить окружающую среду и предотвратить возможные последствия для окружающей среды и здоровья людей, которые могут возникнуть в случае неправильной утилизации отходов.

Подробнее об этом вы можете узнать у местных властей, в пункте по сбору отходов, у вашей компании по вывозу мусора или в магазине, где вы приобрели изделие.

FCC statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.

To comply with FCC and Industry Canada RF radiation exposure limits for general population/uncontrolled exposure, the transmitter(s) in this product should be installed and operated with a minimum distance of at least 20cm from all persons and should not be co-located or operating in conjunction with any other transmitter(s) or antenna(s).

WARNING: Any changes or modifications to this equipment not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Higher power radiation allocated as primary users of the 5.25 to 5.35 GHz and 5.65 to 5.85 GHz bands. These radar stations can cause interference with and/or damage to Licensed Low Power Exempt Radio Frequency devices. The wireless equipment allowing any change in the channel set of operation outside the FCC grant is ill authorized for US operation according to Part 15.407 of the FCC rules.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

IC statement

This device complies with RSS247 of Industry Canada.
Cet appareil se conforme à RSS247 de Canada d'Industrie.
This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Cet appareil se conforme à RSS247 de Canada d'Industrie. Son exploitation est autorisée par les deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or less) gain approved for use with this radio transmitter. Other antenna types or antennas with gain greater than the RF exposure requirements can be achieved if the product can be shown to be acceptable from the user body or set the device to lower output power if such operation is allowed.
Conformément aux règlements de Canada d'Industrie, ce radio émetteur ne peut fonctionner qu'en utilisant une antenne d'un type et d'un gain maximal (ou inférieur) approuvé pour ce radio émetteur. Les autres types d'antennes ou antennes ayant un gain supérieur à celui requis par les exigences d'exposition aux RF peuvent être atteintes si le produit peut être démontré comme étant acceptable du corps de l'utilisateur ou que le dispositif est réglé sur la puissance de sortie inférieure si cette exploitation est disponible.
This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.
CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)
To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to operate indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.
Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il est destiné utilisé à l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un blindage maximal. Le matériel (ou son antenne d'émission) qui est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.
Band 5.15-5.25 GHz devices:
Section 2.1.7 This device for operation in the band 5150 - 5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. (i) The maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5150 - 5250 MHz and 5470 - 5725 MHz shall comply with the e.i.r.p. limit and (ii) the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725 - 5850 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non-point-to-point operation as specified in 15.247(b)(4). (iii) It also be advised that high power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.
Exposure of humans to RF fields (RSS-102)
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.
Contains FCC ID:2AB4W-3ZB
To prevent radio interference to the licensed service, this device is intended to operate indoors and away from windows to provide maximum shielding. Equipment (or its transmit antenna) that is installed outdoors is subject to licensing.
Pour empêcher que cet appareil cause du brouillage au service faisant l'objet d'une licence, il est destiné utilisé à l'intérieur et devrait être placé loin des fenêtres afin de fournir un blindage maximal. Le matériel (ou son antenne d'émission) qui est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence.
Contains IC: 7756A-3ZB
Caution: (1) The device for operation in the band 5150 - 5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems. (2) The maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5150 - 5250 MHz and 5470 - 5725 MHz shall comply with the e.i.r.p. limit and (3) the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725 - 5850 MHz shall comply with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non-point-to-point operation as specified in 15.247(b)(4). (4) It also be advised that high power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350 MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.
Exposure of humans to RF fields (RSS-102)
This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.
Contains IC: 7756A-3ZB
Contains FCC ID: 2AB4W-3ZB
Contains IC: 7756A-3ZB
Contains FCC ID: 2AB4W-3ZB
Contains IC: 7756A-3ZB

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

CE

Настоящим компания Zound Industries International AB заявляет, что радиоаппаратура соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 020/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 037/2016.

Для ознакомления с декларацией о соответствии посетите сайт: http://www.urbanears.com

Zound Industries International AB, Centralplan 15 111 20 Stockholm, Sweden Cert. Nbr. Urbanears.com

Рекомендуем для использования регистрацию на производящем сайт: чтобы быть в курсе всех новостей.