URBANEARS CONNECTED SPEAKERS

# Stammen Verkko-opas


> Kaiuttimesi tiedot

> Kaiuttimesi käyttäminen

> Toisto wi-fi-verkon kautta

> Toisto bluetooth-yhteyden kautta

> Toisto AUX-sisääntulon kautta

> Esiasetusten hallinnointi

> Solo mode ja multi mode

> Huolto ja tuki

> Vianetsintä

> Tärkeitä turvaohjeita & oikeudellinen ilmoitus

> Ominaisuudet
> Tekniset tiedot
> Pakkaus sisältää

# Ominaisuudet

### Spotifyn ja Internet-radion esiasetukset

Voit kuunnella suosikkimusiikkiasi kaiuttimesi kautta Spotify-sovellusta käyttämällä1 ja Internet-radion seitsemään eri esiasetukseen. Pidä mielentilojen koko kirjo käden ulottuvilla, vain napin painalluksen päässä.

### Spotify Connect -sovelluksen, Chromecast built-in -toiminnon, AirPlayn ja Internet-radion tukeminen

Kaiuttimesi tukee pääsyä Spotify Connect -palveluun[2], Chromecast built-in, AirPlay ja tuhansia Internet-radioasemia.

### Monihuonetoiminto

Kaksi tai useampi Urbanears Connected Speaker voidaan ryhmitellä yhteen monihuonejärjestelmäksi. Toista mitä haluat kussakin eri tilassa, tai synkronoi kaiuttimesi Multi Mode -tilassa ja soita samaa musiikkia kotisi jokaisessa huoneessa.

[1] Spotify-esiasetusten tallentamiseen tarvitaan Spotify Premium -tili.
[2] Spotify Connect -palveluun tarvitaan Spotify Premium -tili.

# Tekniset tiedot

**Äänenpainetason taajuusalue**
De 50 Hz – 20 kHz (±3 dB)

**Vahvistimet**
3 D-luokka

**Ajurit**
Kaksi 3/4-tuumaista neodyymikupuista diskanttikaiutinta, yksi 4-tuumainen bassokaiutin

**Audiovirtalähde**
36 W

**Tulojännite**
100–240 V, 50–60 Hz

**Virrankulutus enimmillään**
60 W

**Verkon lepotilan virrankulutus**
1.6 W

**Paino**
3.6 kg

**Koko**

| | |
|---|---|
| Leveys | 210 mm |
| Korkeus | 210 mm |
| Pituus | 142 mm |

**USB-ulostulo lataamista varten**
5 VCC, 1 A

**Audioliitännät**

**Wi-Fi**
WPA2, 802.11b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz eriyttimillä

**Bluetooth**
Klassinen + matalaenergiainen
4,2 AVRCP + A2DP

**AUX**
3.5 mm:n stereojakki

# Pakkaus sisältää

- 1 × Stammen, Urbanears Connected Speaker
- 1 × virtajohto
- 1 × pikaopas, turvallisuus- ja lakisääteiset tiedot, Spotify-lehtinen

> Liitännät
> Asennus ensimmäisellä käyttökerralla
> Urbanears Connected -sovellus
> Nuppien käyttö
> Taajuuskorjaina-setusten säätäminen

# Liitännät

**Nupit:**

01. VOLUME-nuppi
02. SOURCE-nuppi

**Ryhmittelyn merkkivalot:**

03. SOLO
04. MULTI

**Lähteen merkkivalot:**

05. ☁ – Wi-Fi-suoratoisto
06. Esiasetukset 1–7 – Wi-Fi-suoratoisto
07. ᛒ – langaton Bluetooth-yhteys
08. AUX – fyysinen sisääntulo

**Sisääntulot ja ulostulo:**

09. Vaihtovirtaverkon sisääntulo
10. AUX 3,5 mm audio-sisääntulo
11. USB 1 A, 5 V tasavirran ulostulo

# Asennus ensimmäisellä käyttökerralla

Konfiguroi kaiuttimesi ensin, jotta saisit siitä kaiken irti ja voisit aktivoida suoratoiston pilvessä. Näin kaiuttimesi myös pysyy ajan tasalla viimeisimmistä ohjelmistopäivityksistä ja -toiminnoista.

## Tarvitset nämä päästäksesi alkuun

- Stammen, Urbanears Connected Speaker
- Virtajähteen
- Toimivan Wi-Fi-yhteyden nopealla Internet-yhteydellä suoratoistopalveluita käyttääksesi
- Älypuhelimen, jossa on vähintäänkin Android 4.03 tai iOS 9.0
- Urbanears Connected -sovelluksen (saatavilla App Storesta ja Google Playstä).

## Ensimmäisen käyttökerran asennusvaiheet

01. Liitä virtajohdon toinen pää kaiuttimessi pohjassa olevaan virtajäkkin ja toinen pää pistorasiaan.

Huom. Pakkauksessa saattaa olla useampia virtajohtoja sijainnista riippuen. Käytä paikallisesti soveltuvaa virtajohtoa ja -pistoketta. Kyllee ainoastaan soveltuvan verkkojännitteeseen (ks. kaiuttimesi pohja).

02. SOLO- ja MULTI-merkkivalot palavat yhtäjaksoisesti kaiuttimessi käynnistyessä. SOURCE-nuppia ympäröivät valot vilkkuvat yhtäjaksoisesti, kun kaiutin on valmis asennettavaksi.

03. Etsi Urbanears Connected -sovellus älypuhelimellasi Google Playstä tai App Storesta ja lataa se. Käynnistä sovellus ja viimeistele kaiuttimen asennus sovelluksen ohjeita seuraamalla.

Huom. Toista edellä mainitut vaiheet jokaisen kaiuttimen kohdalla, kun haluat liittää useampia kaiuttimia samaan Wi-Fi-verkkoon. Napauta Urbanears Connected -sovelluksen valikkopainiketta, valitse sitten "Asenna uusi kaiutin" ja seuraa ohjeita.

Seuraa Siirry asennustilaan manuaalisesti -kohdan ohjeita, ellei kaiuttimessi ole upouusi...

# Urbanears Connected -sovellus

Urbanears Connected -sovellus auttaa sinua pääsemään alkuun ensimmäisellä käyttökerralla. Sen avulla pääset myös käsiksi kaikkiin kaiuttimessi ominaisuuksiin.

Sovellus on yhteensopiva iOS- ja Android-älypuhelinten kanssa ja voit ladata sen ilmaiseksi Google Playstä tai App Storesta.
Urbanears Connected -sovelluksella voit:

- Asettaa, muokata ja toistaa esiasetuksiasi
- Valita äänilähteen
- Hallinnoida Multi Mode -ryhmiä
- Selata ja yhdistää tuhansiin Internet-radioasemiin
- Katsoa, mitä kappaletta tai mitä muuta mediaa parhaillaan toistetaan
- Säätää taajuuskorjainasetuksia
- Säätääjykettäisen laitteen tai monihuonetilan äänisetuksia
- Vaihtaa kaiuttimesi nimeä
- Säätää suoratoiston laatua.

# Nuppien käyttö

Ensimmäisellä käyttökerralla suoritetun asennuksen jälkeen voit hallita kaiuttimasi helposti painamalla ja kääntämällä kahta kaiuttimesi elipaneelissa olevaa nuppia. Voit hallita kaiutinta myös Urbanears Connected -sovelluksta, Spotifyta ja muita musiikkisovelluksia käyttämällä.

**Valitse äänilähde**

Käännä SOURCE-nuppia valintasi kohdalle ja aktivoi painamalla. Valintasi vieressä oleva merkkivalo syttyy.

**Toista/pysäytä**

Soita tai pysäytä musiikki painamalla SOURCE-nuppia kerran.[1]

**Seuraava kappale**

Siirry seuraavaan kappaleeseen painamalla SOURCE-nuppia nopeasti kaksi kertaa.[2]

**Edellinen kappale**

Palaa edelliseen kappaleeseen painamalla SOURCE-nuppia nopeasti kolme kertaa.[3]

**Tallenna esiasetus**

Käännä SOURCE-nuppi valitsemasi numeron kohdalle toistaessasi musiikkia Spotify Connect -palvelun kautta tai Internet-radiosta. Paina ja pidä nuppia pohjassa 3 sekunnin ajan. Katso Esiasetusten hallinnointi.

**Äänenvoimakkuuden lisääminen**

Lisää äänenvoimakkuutta kääntämällä VOLUME-nuppia myötäpäivään (+).

**Äänenvoimakkuuden hiljentäminen**

Hiljennä äänenvoimakkuutta kääntämällä VOLUME-nuppia vastapäivään (-).

**Liiku Solo Mode- ja Multi Mode -tilojen välillä**

Liiku Solo mode ja multi mode -tilojen välillä painamalla VOLUME-nuppia kerran. Merkkivalo osoittaa kaiuttimen senhetkisen tilan. Katso ja .

[1] Toiminto ei ole käytettävissä AUX-lähtestä toistettaessa.
[2] Toiminto ei ole käytettävissä AUX-lähtestä toistettaessa.
[3] Toiminto ei ole käytettävissä AUX-lähtestä toistettaessa.

# Taajuuskorjaina-setusten säätäminen

Voit säätää taajuuskorjainta Urbanears Connected -sovelluksessa. Korosta erilaisia musiikkityylejä hienosäätämällä kaiuttimesi diskantti-/bassotasapainoa, ja löydä omaa korvaasi miellyttävät soundit.

> Toisto Spotify Connect -palvelun kautta
> Toisto Chromecast built-in -toiminnon kautta
> Toisto AirPlayn kautta
> Internet-radion toistaminen

Wi-Fi-verkon kautta voidaan toistaa usealla eri tavalla. ☁-ikonin viereinen lähteen merkkivalo syttyy, kun jokin seuraavista Wi-Fi-lähteistä on aktiivinen, poikkeuksena esiasetuksen toistaminen.

# Toisto Spotify Connect -palvelun kautta

Spotify Connect -palvelun avulla voit hallinnoida kaiutintasi Spotify-sovelluksessa.

01. Aloita toistamalla musiikkia.
02. Valitse kaiuttimesi “Käytettävissä olevat laitteet” -valikosta.

Huom. Spotify Connect -palvelun käyttämiseen tarvitaan Spotify Premium -tili.

# Toisto Chromecast built-in -toiminnon kautta

Chromecast built-in -toiminto sisältyy Urbanears Connected -sovellukseen. Sen avulla voit suoratoistaa musiikkia/kappaleita/podcasteja/soittolistoja kaiuttimeesi suosikkisovellustasi käyttämällä.

01. Napauta Cast-painiketta musiikkisovelluksessa ja valitse sitten kaiuttimesi valikosta.

Huom. Google-palveluehdot ja -tietosuojakäytäntö täytyy hyväksyä Urbanears Connected -sovelluksessa ensimmäisellä käyttökerralla.

# Toisto AirPlayn kautta

AirPlayn avulla voit suoratoistaa kaiuttimeesi mistä tahansa äänilähteestä iOS-laitetta tai Apple-tietokonettasi käyttäen.

01. Jos sovelluksessa on AirPlay-painike, napauta sitä ja valitse kaiuttimesi listalta.
02. Valitse kaiuttimesi laitteesi “Ohjauskeskus” -valikosta suoratoistaaksesi kaiuttimeesi mitä tahansa ääntä iOS-laitetta käyttämällä.

# Internet-radion toistaminen

Kaiuttimessasi on sisäänrakennettu Internet-radiopalvelu, jonka kautta voit kuunnella tuhansia radioasemia ympäri maailmaa.

01. Avaa Urbanears Connected -sovellus ja napauta suoratoistoon valitsemaasi kaiutinta.
02. Pyyhkäise “Cloud”-ikoniin lähdevalikossa.
03. Napauta “Internet Radio”ta ja valitse haluamasi radioasema.

> Bluetooth-laiteparin muodostaminen
> Toisto Bluetooth-yhteyden kautta

Aloita muodostamalla pari Bluetooth-yhteensopivasta laitteesta ja kaiuttimestasi.

# Bluetooth-laiteparin muodostaminen

01. Käännä SOURCE-nuppi ᛒ-ikonin kohdalle, paina ja pidä nuppia pohjassa 3 sekunnin ajan. ᛒ-ikonin vieressä oleva merkkivalo vilkkuu hitaasti, kun kaiuttimesi on löydettävissä.
02. Laita laitteesi (älypuhelin, tabletti tai tietokone) Bluetooth-yhteys päälle.
03. Valitse kaiuttimesi käytettävissä olevien Bluetooth-laitteiden listalta ja hyväksy parinmuodostus.
Laitteiden parinmuodostus onnistui ja ne ovat yhteydessä toisiinsa, kun kaiuttimesi ᛒ-merkkivalo palaa yhtäjaksoisesti ja kuulet vahvistusäänen.

Huom. Bluetooth-parinmuodostus voidaan aloittaa myös Urbanears Connected -sovelluksessa.

# Toisto Bluetooth-yhteyden kautta

Kun muodostat parin kaiuttimesi ja Bluetooth-laitteen välillä, pari tallennetaan ja voit yhdistää laitteet milloin tahansa uudelleen. Kaiuttimesi pystyy tallentamaan jopa 8 laiteparia.

01. Käännä SOURCE-nuppi ᛒ-ikonin kohdalle ja paina kerran.
02. Kaiuttimesi yhdistyy viimeisimpään Bluetooth-laitepariin. Jos se ei ole käytettävissä, yrittää kaiutin muodostaa parin tätä ennen käyttämääsi laitteeseen.

# TOISTO AUX-SISÄÄNTULON KAUTTA

Käytä AUX-sisääntuloa yhdistääksesi audiolaitteita suoraan kaiuttimeesi. Voit yhdistää audiolaitteita, joissa on yhteensopiva 3,5 mm:n AUX-ulostuloliitäntä, kuten esimerkiksi MP3-soittimia, älypuhelimia ja tabletteja.

01. Kytke AUX-kaapelin yksi pää kaiuttimesi pohjassa olevaan AUX-sisääntuloon.
02. Kytke AUX-kaapelin toinen pää audiolaitteesi AUX-ulostuloporttiin.
03. Käännä SOURCE-nuppi AUX:n kohdalle ja aktivoi painamalla kerran.

Huom. Toistettaessa musiikkia AUX:n kautta onnistuu seuraavaan tai edelliseen kappaleeseen siirtyminen ainoastaan yhdistetyn laitteen painikkeita käyttämällä.

> Spotify-esiasetusten lisääminen
> Internet-radion esiasetusten lisääminen

Voit tallentaa jopa seitsemän Spotify-suosikkisoittolistaasi sekä Internet-radioasemia kaiuttimesi esiasetuksiin nopeaa suoratoistoa varten. Valitse yksittäinen esiasetus kääntämällä SOURCE-nuppi esiasetusta vastaavan numeron kohdalle. Aloita toisto painamalla nuppia.

Voit lisätä ja hallinnoida esiasetuksia kaiuttimesi SOURCE-nuppia tai Urbanears Connected -sovellusta käyttämällä.
Tallenna uusi esiasetus nykyisen esiasetuksen päälle, kun haluat muokata yksittäisiä esiasetuksia.

# Spotify-esiasetusten lisääminen

Spotify-esiasetuksen tallentaminen vaatii Spotify Premium -tilin.

01. Avaa Spotify-sovellus.
02. Valitse kaiuttimesi Spotify-sovelluksen “Käytettävissä olevat laitteet” -valikosta.
03. Valitse ja kuuntele haluamaasi soittolistaa.
04. Käännä SOURCE-nuppi esiasetusasentoon (1–7) musiikin soidessa.
05. Paina ja pidä SOURCE-nuppia pohjassa 3 sekunnin ajan, kunnes esiasetusasennon merkkivalo vilkkuu ja kuulet vahvistusäänen.

# Internet-radion esiasetusten lisääminen

01. Avaa Urbanears Connected -sovellus.
02. Valitse kaiuttimesi kotinäytöltä.
03. Pyyhkäise lähdevalikossa ”Pilveen” ja napauta sitten ”Internet-radio” päälle.
04. Valitse radioasema ja aloita toisto napauttamalla.
05. Käännä SOURCE-nuppi esiasetusasentoon (1–7) radion soidessa.
06. Paina ja pidä SOURCE-nuppia pohjassa 3 sekunnin ajan, kunnes esiasetusasennon merkkivalo vilkkuu ja kuulet vahvistusäänen.

> Kaiuttimen asettaminen Multi Mode- tai Solo Mode -tilaan
> Toisto Multi Mode -tilassa Spotify Connect -palvelun kautta
> Toisto Multi Mode -tilassa Chromecast built-in -toiminnon kautta
> Toisto Multi Mode -tilassa AirPlayn kautta
> Toisto Multi Mode -tilassa Bluetooth-yhteyden kautta
> Toisto Multi Mode -tilassa AUX-sisääntulon kautta


Samaan Wi-Fi-verkkoon voidaan lisätä useita Urbanears Connected Speaker -kiuttimia monihuonejärjestelmän muodostamiseksi. Toista kustakin yksittäisestä kiuttimesta Solo Mode -tilassa tai ryhmittele jopa viisi kiuitnta yhteen Multi Mode -tilassa ja nauti synkronoidusta toistosta. Voit hallinnoida Multi Mode -tilaa kiuttimesi yläpaneelissa tai Urbanears Connected -sovellusta käyttäen.

# Kaiuttimen asettaminen Multi Mode- tai Solo Mode -tilaan

01. Paina VOLUME-nuppia, kun haluat vaihtaa kiuttimesi Solo Mode -tilasta Multi Mode -tilaan.
MULTI-tilan alla oleva merkkivalo syttyy, kun tila on valittu.
02. Toista sama kaikissa muissa kaiuttimissa, jotka haluat lisätä Multi Mode -ryhmään.
03. Paina VOLUME-nuppia uudelleen poistaaksesi kiuttimen ryhmästä.
Kiuttimesi vaihtuu Solo Mode -tilaan ja irrotetaan Multi Mode -ryhmästä.

Huom. Solo Mode -tilassa kiuttimesi on listattu "Käytettävissä olevat laitteet" -valikkoon yksittäisenä kiuttimena sille annetulla nimellä AirPlaussä ja Spotifyssa. Multi Mode -tilassa kiuttimesi on listattu "Käytettävissä olevat laitteet" -valikkoon "Multi"-niminä. Vaikka annoatsan yksi kautin olsi asetettu Multi Mode -tilaan, on se silti listattu "Multi"-nimisenä AirPlaussä ja Spotifyssa.

# Toisto Multi Mode -tilassa Spotify Connect -palvelun kautta

Spotify Connect -palvelun avulla voit toistaa musiikkia Multi Mode -tilassa Spotify-sovelluksen kautta.

01. Aseta kaikki ryhmään valitsemasi kaiuttimet Multi Mode -tilaan.
02. Soita musiikkia ja valitse "Käytettävissä olevat laitteet" -valikosta "Multi"-niminen ryhmä.

Huom. Spotify Connect -palvelun käyttämiseen tarvitaan Spotify Premium -tili.

# Toisto Multi Mode -tilassa Chromecast built-in -toiminnon kautta

Käytä Google Home -sovellusta, kun haluat asettaa kaiuttimesi monihuonetilaan ja toistaa Chromecast built-in -toiminnon kautta.
Sovelluksessa voit ryhmitellä Urbanears Connected Speaker -kiuttimiasi yhteen tai yhdistää niitä muihin Chromecast built-in -laitteisiin.

Huom. SOLO-merkkivalo syttyy, kun kaiutin toistaa Chromecast built-in -toiminnon kautta.

# Toisto Multi Mode -tilassa AirPlayn kautta

AirPlaytä voidaan käyttää toistettaessa iOS-laitteesta Wi-Fi-yhteyden kautta.

01. Aseta kaikki ryhmään valitsemasi kaiuttimet Multi Mode -tilaan.
02. Napauta "Ohjauskeskus" -valikon AirPlay-symbolia ja valitse sitten "Multi"-niminen ryhmä.

# Internet-radion toistaminen Multi Mode -tilassa

Valitse Internet-radioasema, jota haluat toistaa kaikissa Multi Mode -ryhmässä olevissa kaiuttimissa.

01. Aseta kaikki ryhmään valitsemasi kaiuttimet Multi Mode -tilaan.
02. Valitse yksi Multi Mode -ryhmän kaiuttimista Urbanears Connected -sovelluksessa. Valitse sen jälkeen haluamasi Internet-radioasema.

# Toisto Multi Mode -tilassa Bluetooth-yhteyden kautta

Yhdistä Bluetooth-lähde yhteen kaiuttimista ja toista kaikissa Multi Mode -ryhmäsi kaiuttimissa.

01. Aseta kaikki ryhmään valitsemasi kaiuttimet Multi Mode -tilaan.
02. Käännä yhden Multi Mode -ryhmäsi kuuluvan kaiuttimen SOURCE-nuppi -ikonin kohdalle ja aktivoi painamalla.
03. Yhdistä puhelimesi tai muu yhteensopiva laite kaiuttimeen Bluetooth-yhteyden kautta ja aloita toisto. Katso Toisto Bluetooth-yhteyden kautta.

# Toisto Multi Mode -tilassa AUX-sisääntulon kautta

Voit toistaa kaikissa Multi Mode -ryhmäsi kaiuttimissa kytkemällä AUX-lähteen, kuten esimerkiksi CD-soittimen, puhelimen tai vinyylisoittimen, yhteen ryhmäsi kaiuttimista.

01. Aseta kaikki ryhmään valitsemasi kaiuttimet Multi Mode -tilaan.
02. Kytke AUX-lähde yhteen Multi Mode -ryhmäsi kaiuttimista.
03. Käännä kaiuttimen SOURCE-nuppi AUX:n kohdalle ja aktivoi painamalla. Katso Toisto AUX-sisääntulon kautta.

> Huolto
> Kaiuttimen puhdistaminen
> Wi-Fi-yhteytesi tiedot
> USB-laitteen lataaminen tai virransaanti
> Siirry asennustilaan manuaalisesti
> Palauta kaiuttimesi tehdasasetukset

# Huolto

Käänny aina ammattitaitoisen huoltohenkilöstön puoleen kaiuttimesi huoltoa koskevissa asioissa. Kaiuttimesi tarvitsee huoltoa, jos se on jollain tapaa vahingoittunut tai ei enää toimi normaalisti. Turvaudu ammattilaisen apuun, jos kaiuttimen virtajohto tai -pistoke on vahingoittunut; jos vauriot johtuvat nesteelle, sateelle tai kosteudelle altistumisesta; jos vaurio on vierasesineen aiheuttama; tai jos kaiuttimesi on pudonnut.

# Kaiuttimen puhdistaminen

Irrota kaiutin aina pistorasiasta ennen sen puhdistamista. Käytä kuivaa, nukkaamatonta liinaa ja pyyhi kaiuttimen pinta hellävaraisesti.
Älä koskaan käytä saippuaa, pesuaineita tai aerosoli-puhdistusaineita!

# Wi-Fi-yhteytesi tiedot

WLAN-yhteydelle on tyypillistä, että se saattaa aiheuttaa radiohäiriötä ympäröivistä olosuhteista riippuen (kuten esimerkiksi langattoman reitittimen toiminta, etäisyys, esteet, muista langattomista laitteista johtuvat häiriöt jne.)
Käytössä olevasta langattomasta reitittimestä riippuen saattaa joidenkin verkko-operaattoreiden toiminnassa olla eroja.
Katso lisätietoja verkkoyhteydestä langattoman reitittimen tai modeemin kanssa kyseisen laitteen dokumentaatiosta.

# USB-laitteen lataaminen tai virransaanti

Voit käyttää kaiuttimesi pohjassa olevaa USB-ulostuloliitintä puhelimesi tai MP3-soittimesi lataamiseen tai niiden virranlähteenä.

01. Kytke A-tyypin USB-kaapeli kaiuttimesi pohjassa olevaan USB 5VDC -ulostuloaukkoon.
02. Kytke kaapelin toinen pää laitteesi USB-liittimeen.

# Siirry asennustilaan manuaalisesti

Upouusi kaiuttimesi siirtyy asennustilaan automaattisesti, kun liität sen virtalähteeseen. Aseta kaiuttimesi asennustilaan manuaalisesti, kun haluat siirtää tai muuttaa Wi-Fi-verkkoasetuksia.

01. Käännä SOURCE-nuppi ☁-ikonin kohdalle.
02. Tyhjennä kaikki aikaisemmat Wi-Fi-verkkoyhteydet painamalla nuppia ja pitämällä sitä pohjassa, kunnes ympäröivät valot vilkkuvat yhtäjaksoisesti.
03. Jatka asennusta. Katso Asennus ensimmäisellä käyttökerralla.

# Palauta kaiuttimesi tehdasasetukset

Tehdasasetusten palauttaminen tyhjentää kaiuttimestasi kaikki räätälöidyt asetukset, esiasetukset, Wi-Fi-asetukset ja Bluetooth-laiteparit.

01. Paina ja pidä VOLUME- ja SOURCE-nuppeja pohjassa samanaikaisesti 7 sekunnin ajan, kunnes sekä SOLO- että MULTI-merkkivalot syttyvät.
02. Kaiuttimesi palautuu tehdasasetuksiin noin minuutin kuluttua. Tämän jälkeen se palautuu asennustilaan ja on valmis konfiguroitavaksi.
    Katso Asennus ensimmäisellä käyttökerralla.

**VIANETSINTÄ**

- Kaiutin ei mene päälle
- Kaiutin ei ole löydettävissä Urbanears Connected -sovelluksessa
- Ääntä ei kuulu
- USB:n kautta ladattaessa ja saman laitteen AUX-sisääntulon kautta toistettaessa kuuluva ääni
- Kaiuttimen yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon ei onnistu
- Kaiutinta ei voida yhdistää Bluetooth-laitteeseen ti parinmuodostus Bluetooth-laitteen kanssa ei onnistu
- Näyttöön ponnahtaa pin-koodi muodostaessasi paria Bluetooth-laitteisiin.
- Ääni pätkii Multi Mode -tilassa toistettaessa
- Kaiutin ei vastaa
- Wi-Fi-yhteyttä ei ole käytettävissä
- Älypuhelinta tai tablettia ei ole käytettävissä

# Kaiutin ei mene päälle

Varmista, että kaiuttimessa on kytketty virtajohdolla toimivaan vaihtovirtapistokkeeseen. Katso Asennus ensimmäisellä käyttökerralla.

# Kaiutin ei ole löydettävissä Urbanears Connected -sovelluksessa

Jos kaiuttimesi ei tule näkyviin Urbanears Connected -sovelluksessa, varmista, että:

- Kaiuttimessa on käynnistynyt kokonaan. Sekä SOLO- että MULTI-merkkivalot palavat käynnistyksen aikana.
- Mobiililaite on yhdistetty kaiuttimesi kanssa samaan Wi-Fi-verkkoon.

Jos kaiuttimesi ei edelleenkään tule näkyviin Urbanears Connected -sovelluksessa:

01. Aseta kaiuttimesi asennustilaan manuaalisesti. Katso Siirry asennustilaan manuaalisesti.

# Ääntä ei kuulu

Jos kaiuttimesi on päällä, mutta ääntä ei kuulu, varmista, että:

- Äänilähteesi ja kaiuttimesi äänentaso ei ole liian hiljaisella tai kokonaan vaimennettu. Katso Nuppien käyttö.
- Olkea äänilähde on valittuna. Katso Nuppien käyttö.
- Haluttu äänilähde on yhdistetty. Katso Toisto Bluetooth-yhteyden kautta tai Toisto AUX-sisääntulon kautta.
- Kaiuttimesi on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon toistettaessa Spotifyn, AirPlayn tai Chromecast built-in -toiminnon kautta. Katso Asennus ensimmäisellä käyttökerralla.

# USB:n kautta ladattaessa ja saman laitteen AUX-sisääntulon kautta toistettaessa kuuluva ääni

Jossakin laitteissa saattaa normaali USB-portin ääni aiheuttaa häiriötä toistettaessa audiota AUX-sisääntulon kautta. Jos näin käy, voit yrittää ratkaista asian seuraavilla tavoilla:

- Irrota AUX ja yhdistä käyttämällä Wi-Fi-verkkoa tai Bluetooth-yhteyttä.
- Käytä muuta toistolaitetta.
- Käytä toistolaitteeseen erillistä laturia.
- Osta A-tyypin USB:hen valinnainen äänensuodatin.

# Kaiuttimen yhdistäminen Wi-Fi-verkkoon ei onnistui

Jos siirrät tai muutat Wi-Fi-verkkosi, konfiguroi kaiuttimesi uudelleen käyttämään uutta Wi-Fi-verkkoa.

01. Käännä SOURCE-nuppi -ikonin kohdalle.
02. Tyhjennä kaikki aikaisemmat Wi-Fi-verkkoyhteydet painamalla nuppia ja pitämällä sitä pohjassa, kunnes ympäröivät valot vilkkuvat yhtäjaksoisesti.
03. Valitse Wi-Fi-verkko uudelleen Urbanears Connected -sovelluksesta.

# Kaiutinta ei voida yhdistää Bluetooth-laitteeseen tai parinmuodostus Bluetooth-laitteen kanssa ei onnistu

Muodostaessasi paria kaiuttimestasi ja Bluetooth-laitteesta varmista, että:

- Laitteesi Bluetooth-yhteys on päällä (älypuhelin, tabletti, tietokone).
- Laite ja kaiutin ovat 10 metrin säteellä toisistaan, ekä niiden välissä ole esteitä, kuten seinä tai ovia.

# Näyttöön ponnahtaa pin-koodi muodostaessasi paria Bluetooth-laitteisiin.

Useimmiten pin-koodia (salasanaa) ei tarvita. Jos pin-koodia pyydetään, valitse: 0000.

# Ääni pätkii Multi Mode -tilassa toistettaessa

Ääni saattaa pätkiä, jos Wi-Fi-taajaksista on liian hidas toistamaan Multi Mode -tilassa normaalisti. Kompensoi heikkoa Wi-Fi-yhteyttä suoratoiston laatua säätämällä.

01. Avaa Urbanears Connected -sovellus ja napauta valikkopainiketta.
02. Napauta Asetukset ja siitä "Monisuoratoiston laatu".
03. Valitse suoratoiston laaduksi "Heikko".

# Kaiutin ei vastaa

Toimi seuraavasti sellaisessa harvinaislaatuisessa tilanteessa, jossa kaiutin ei vastaa ohjelmistovirheen vuoksi:

01. Irrota kaiuttimesi pistorasiasta.
02. Odota 15 sekuntia ja kytke takaisin pistorasiaan.
03. Odota kaiuttimen käynnistymistä.

Jos kaiutin ei käynnistymisen jälkeen edelleenkään vastaa:

04. Palauta kaiuttimesi tehdasasetukset. Katso Palauta kaiuttimesi tehdasasetukset.
05. Suorita ensimmäisen käyttökerran asennus uudelleen. Katso Asennus ensimmäisellä käyttökerralla.

# Wi-Fi-yhteyttä ei ole käytettävissä

Kaiuttimen käyttö, kun Wi-Fi-yhteyttä ei ole käytettävissä:

- Yhdistä yhteensopiva laite kaiuttimeesi Bluetooth-yhteyttä käyttämällä. Katso Toisto Bluetooth-yhteyden kautta.
- Kytke yhteensopiva laite kaiuttimeesi kaapelilla. Katso Toisto AUX-sisääntulon kautta.

# Älypuhelinta tai tablettia ei ole käytettävissä

Kaiuttimen käyttö ilman älypuhelinta tai tablettia:

- Yhdistä yhteensopiva laite kaiuttimeesi Bluetooth-yhteyttä käyttämällä. Katso Toisto Bluetooth-yhteyden kautta.
- Kytke yhteensopiva laite kaiuttimeesi kaapelilla. Toisto AUX-sisääntulon kautta.

**TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA & OIKEUDELLINEN ILMOITUS**

- Oikeudellinen ilmoitus
- Tärkeitä turvaohjeita
- Varoitus
- Asennus ja kytkentä
- Puhdistus ja huolto
- Hävitys- ja kierrätystiedot
- FCC-statement
- IC-statement
- Vaatimusten

# Oikeudellinen ilmoitus

© Zound Industries International AB, All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereafter referred to as "Zound Industries".

URBANEARS™ and the speaker product, packaging, logo and wordmark are trademarks of Zound Industries and may not be used without written permission.

Wi-Fi®, the Wi-Fi logo and the Wi-Fi CERTIFIED™ logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.

Google™, Google Play™ and Chromecast™ are trademarks of Google Inc.

Apple, AirPlay, iPod, iPhone, iPad and the Apple and AirPlay logos are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries.

MacOS® and Sparkle Cheetah™ are trademarks of the Apple Inc. Group, registered in the U.S. and other countries.

Android™, Android Pie™, Android Oreo™ and "Made for iPod" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

Other trademarks and trade names are the property of their respective owners.

Zound Industries International AB, Box 6037, SE-102 31 Stockholm, Sweden

# Tärkeitä turvaohjeita

01. Luo kanssa ohjeet.
02. Älä ota kanssa ohjeet.
03. Noudata kaikkia varoituksia.
04. Noudata kaikkia ohjeita.
05. Älä käytä lähellä vettä tai lähellä vettä.
06. Puhdista vain kuivalla kankaalla.
07. Ole ilman ilmaa, kosteus vahingoittaa mekanismeja.
08. Älä käytä lämmönlähteiden läheisyydessä, kuten lämpöpattereissa, lämpökeloissa, lämmön tuottavissa sähköisissä laitteissa (mukaan lukien vahvistimet) lähellä.
09. Älä poista polarisaation tai maadoitettavan pistokkeen turvamuotoa. Polarisoidussa pistokkeessa on kaksi kieltä, jista toinen on leveämpi kuin toinen. Maadoitettavassa pistokkeessa on kaksi kieltä sekä kolmas maadoituspinni. Leveä kieli tai kolmas pinni osoittaa turvallisuutesi tarkoituksen. Jos pistoke mukana toimitettu pistoke ei sovi pistorasiaan, pyydä sähköasentajaa vaihtamaan vanhentunut pistorasia. Ota yhteys sähköasentajaan, jotta hän voisi vaihtaa pistorasian. Ohitusvarmistimen tarkoituksen on varmistaa kohdistaa sähköjohdot oikeisiin paikoissa ja ei taittaisa kieli.
10. Irrytä pistokkeen verkkojohto erityisesti mainitsemia kohteita/ lisävarusteita.
11. Irrytä laite ukkosmyrskyn aikana tai pitkän aikavälin käytön ajaksi.
12. Ota yhteys huoltoon kohteissa, jotka ovat vaurioituneet, esimerkiksi: verkkojohto tai pistoke on vaurioituneet, laitteeseen on roiskunut jotakin tai laitteeseen on tippunut esineitä, laite on altistunut sateelle tai kosteudelle, laite ei toimi normaalisti tai laite on pudottu.

# Varoitus

Pidä kuta a yan lukeavaksi poissa pienten lasten ulottuvilta. Tämä on elin.

Älä sijoita kuitenkaan paksua, pitsa-rakenteinen ja paksua kuitu-kuitu-pohjaista kuitu-kuitu-kuitu-