URBANEARS CONNECTED SPEAKERS

Stammen online håndbok

> Om høyttaleren din
> Bruke høyttaleren
> Avspilling via Wi-Fi
> Avspilling via Bluetooth
> Spille via AUX-inngang
> Administrere forhåndsinnstilte
> Solo Mode og Multi Mode
> Vedlikehold og støtte
> Feilsøking
> Viktige sikkerhetsinstruksjoner & juridisk informasjon

> Funksjoner
> Tekniske spesifikasjoner
> Inkludert i boksen

Funksjoner

Spotify & Forhåndsinnstillt nettradio

Høyttaleren lar deg lagre din favorittmusikk fra Spotify1 og nettradio som syv forskjellige forhåndsinnstillinger. Opprett en rekke stemninger i standby, klar til øyeblikkelig avspilling ved et trykk på knotten.

Spotify Connect, Chromecast built-in, AirPlay & Nettradiostøtte

Din høyttaler støtter tilgang til Spotify Connect[2], Chromecast built-in, AirPlay, og tusenvis av nettradiokanaler.

Multi-rom-avspilling

To eller flere Urbanears Connected Speakers kan grupperes til et multi-rom-system. Spill forskjellige ting i hvert rom eller synkroniser høyttalerne i Multi Mode for å spille den samme musikken i hvert eneste rom i huset.

[1] Lagring av forhåndsinnstilte kanaler fra Spotify krever en Spotify Premium-konto.
[2] Spotify Connect krever en Spotify Premium-konto.

Tekniske spesifikasjoner

SPL frekvensrekkevidde
50 Hz–20 kHz (±3 dB)

Forsterker
3 Class-D

Drivere
To 3/4" neodymium dome diskanthøyttalere, en 4" bass

Lydutgangseffekt
36 W

Inngangsspenning
100–240 V, 50–60 Hz

Makspunkt for strømforbruk
60 W

Strømbruk ved nettverk standby
1.6 W

Vekt
3.6 kg

Størrelse

Bredde	210 mm
Høyde	210 mm
Lengde	142 mm

USB-utgang for lading
5 VDC, 1 A

Lydgrensesnitt

Wi-Fi
WPA2, 802.11b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz med variasjon

Bluetooth
Klassisk + Lavenergi 4,2
AVRCP + A2DP

AUX
3.5 mm stereokontakt

Inkludert i boksen

- 1x Stammen, Urbanears Connected Speaker
- 1x strømledning
- 1x hurtigveiledning, juridisk og sikkerhet, Spotify-pakningsvedlegg

> Grensesnitt
> Første oppsett
> Urbanears Connected-appen
> Bruke knottene
> Justere Equalizer-innstillingene

Grensesnitt

Knotter

01. VOLUME-knott
02. SOURCE-knott

Gruppeindikatorer

03. SOLO
04. MULTI

Source-indikatorer

05. Wi-Fi-strømming
06. Forhåndsinnstille 1–7 – Wi-Fi-strømming
07. – trådløs Bluetooth-tilkobling
08. AUX – fysisk inngang

Innganger og utganger

09. AC hovedinngang
10. AUX 3,5 mm lydinngang
11. USB 1 A, 5 VDC strømutgang

Første oppsett

For å mest mulig ut av høyttaleren og aktivere strømming fra nettskyen, må den konfigureres først. Dette vil også sikre at den holdes oppdatert med de siste programvareoppdateringene og -funksjoner.

Hva du trenger for å komme i gang

- Stammen, Urbanears Connected Speaker
- Strømuttak
- Fungerende Wi-Fi-tilkobling med tilgang til raskt Internett for strømmetjenester
- Smarttelefon med minst Android 4.03 eller iOS 9.0
- Urbanears Connected-appen (tilgjengelig på App Store og Google Play)

Steg for første oppsett

01. Plugg i enden av strømledningen til strømninntaket nederst på høyttaleren og den andre inn i stikkontakten.

Merk: I noen regioner inkluderes flere strømledninger. Bruk strømledningen og pluggen som gjelder for din region. Kun koble til riktig spenningsnivå (volt) som angitt nederst på høyttaleren.

02. Når høyttaleren starter opp, vil SOLO- og MULTI-indikatorlysene lyse konstant. Når det er klart til oppsett vil en ring av lys rundt SOURCE-knotten blinke.

03. Bruk smarttelefonen din for å søke etter Urbanears Connected-appen på Google Play eller i App Store for å laste den ned. Start appen og følg instruksjonene for å fullføre oppsettet av høyttaleren.

Merk: For å sette opp ytterligere høyttalere i samme Wi-Fi-nettverk, gjenta stegene over for hver høyttaler som legges til. I Urbanears Connected-appen klikk meny-knappen, og klikk «Sett opp ny høyttaler» og følg instruksjonene.

Hvis høyttaleren din ikke kommer rett fra emballasjen, følg instruksjonene i Gå inn i Oppsett-modus manuelt.

Urbanears Connected-appen

Urbanears Connected-appen hjelper deg med oppsettet første gang og gir deg tilgang til høyttalerens funksjonalitet. Appen er kompatibel med iOS og Android smarttelefoner, og kan lastes ned gratis på Google Play eller i App Store.

Med Urbanears Connected-appen kan du:

- Sette opp, endre og spille av forhåndsinnstillinger
- Velg en lydkilde
- Administrere Multi Mode-grupper
- Se gjennom og koble til tusenvis av nettradiokanaler
- Sjekk ut hvilken sang eller andre media som spilles av akkurat nå
- Justere Equalizer-innstillingene
- Justere individuelle og multi-rom voluminnstillinger
- Angi nytt navn på høyttaler
- Justere strømmekvaliteten

Bruke knottene

Etter første oppsett kan du bruke høyttaleren med å trykke og vri de to knottene på toppanelet. Den kan også brukes ved å ta i bruk Urbanears Connected-appen, Spotify, og andre musikkapper.

Velg en lydkilde

Vri SOURCE-knotten til et valg og trykk en gang for å aktivere. Indikatorlyset ved siden av valget vil lyse.

Spill av / Pause

Trykk på SOURCE-knappen en gang for å spille av musikk eller sette musikken på pause.[1]

Neste sang

Dobbeltklikk SOURCE-knotten for å hoppe til neste sang.[2]

Forrige sang

Klikk tre ganger på SOURCE-knotten for å hoppe til forrige sang.[3]

Lagre en forhåndsinnstilling

Mens man spiller musikk via Spotify Connect eller nettradio, vri SOURCE-knotten til et tall. Trykk og hold i 3 sekunder. Se Administrere forhåndsinnstille.

Øk volum

Vri VOLUME-knotten med klokken (+) for å øke volumet.

Senk volum

Vri VOLUME-knotten mot klokken (-) for å senke volumet.

Bytt mellom solo-modus og multi-modus

Trykk på VOLUME-knotten for å bytte mellom Solo Mode og Multi Mode. Indikatorlyset viser hvilket modus høyttaleren din er i. Se Solo Mode og Multi Mode.

[1] Støttes ikke for AUX-kilder.
[2] Støttes ikke for AUX-kilder.
[3] Støttes ikke for AUX-kilder.

Justere Equalizer-innstillingene

Equalizer kan justeres inne i fra Urbanears Connected-appen. Finjustér høyttalerens treble/bassbalanse for å komplimentere forskjellige typer musikk og finn din optimale lydkvalitet.

> Avspilling via Spotify Connect
> Avspilling via Chromecast built-in
> Avspilling via AirPlay
> Spiller nettradio

Det er flere måter å spille av via Wi-Fi. Når noen av følgende Wi-Fi-kilder er aktive, vil source-indikatoren ved siden av ☁ være opplyst, med mindre når en forhåndsinnstilt spiller av.

Avspilling via Spotify Connect

Spotify Connect lar deg kontrollere høyttaleren direkte fra Spotify-appen.

01. Spill musikk.
02. Velg høyttaleren din fra "Devices Available"-menyen.

Merk: Spotify Connect krever en Spotify Premium-konto.

Avspilling via Chromecast built-in

Urbanears Connected-appen kommer med Chromecast built-in, som lar deg strømme musikk/sanger/podcaster/spillelister til høyttaleren fra dine favorittapper.

01. Tast på Cast-knappen i musikkappen, så velg høyttaleren fra menyen.

Merk: Tjenestevilkår og retningslinjer for personvern til Google må aksepteres i Urbanears Connected-appen før førstegangsbruk.

Avspilling via AirPlay

AirPlay lar deg strømme enhver lydkilde til høyttaleren fra iOS-enheten eller Apple-datamaskinen din.

01. Hvis appen har AirPlay-knappen integrert, klikk på knappen og velg høyttaleren din fra menyen.
02. For å strømme lyd til høyttaleren fra en iOS-enhet, velg høyttaleren i "Kontrollsenter" på enheten din.

Spiller nettradio

Høyttaleren din har en integrert nettradio-tjeneste som gir deg tilgang til tusenvis av radiokanaler over hele verden.

01. Åpne Urbanears Connected-appen og klikk på høyttaleren du ønsker å strømme til.
02. Sveip til "Cloud" i source-menyen.
03. Klikk på "Internet Radio" og velg en stasjon å avspille.

> Bluetooth-paring
> Avspilling via Bluetooth

For å spille av musikk fra en Bluetooth-kompatibel enhet, start ved å pare enheten med høyttaleren

Bluetooth-paring

01. Bytt SOURCE-knotten til ᛒ, og trykk og hold i 3 sekunder.
Indikatoren ved siden av ᛒ blinker sakte når høyttaleren blir synlig.
02. Aktiver Bluetooth på enheten din (smarttelefon, nettbrett eller datamaskin).
03. Velg høyttaleren fra listen over tilgjengelige Bluetooth-enheter og godta paring.
Enhetene dine er paret og tilkoblet når ᛒ-indikatoren på høyttaleren lyser konstant og du hører en lyd som bekreftelse.

Merk: Bluetooth-paring kan også initieres via Urbanears Connected-appen.

Avspilling via Bluetooth

Når høyttaleren er paret med en Bluetooth-enhet, er paringen lagret og du kan koble til på nytt. Din høyttaler kan lagre 8 enhetsparinger..

01. Skru SOURCE-knotten til ᛒ og trykk en gang.
02. Høyttaleren kobler til den siste parede Bluetooth-enheten. Hvis den ikke er tilgjengelig vil den koble til den nest siste.

SPILLE VIA AUX-INNGANG

Bruk AUX-inngangen for å koble til lydenheter direkte til høyttaleren. Lydenheter med en kompatibel 3,5 mm AUX-utgangsplugg kan kobles til, som MP3-spillere, smarttelefoner og nettbrett.

01. Sett inn den ene enden av AUX-ledningen i AUX-inngangen nederst på høyttaleren.
02. Sett inn den andre enden av AUX-ledningen i AUX-utgangsporten på lydenheten.
03. Skru SOURCE-knotten til AUX, så trykk en gang for å aktivere.

Merk: Når du spiller musikk via AUX, kan det å hoppe til neste eller forrige sang kun gjøres ved å bruke kontrollerne på din tilkoblede enhet.

> Legge til Spotify forhånds-
> Legge til forhåndsinnstilt nettradio

Høyttaleren kan lagre opptil syv av dine favorittspillelister fra Spotify og nettradiokanalene som forhåndsinnstillinger for direkte avspilling. Velg individuelle forhåndsinnstillinger ved å vri SOURCE-knotten til et tall og trykke på det for å spille av.

Forhåndsinnstillinger kan legges til og administreres ved å bruke SOURCE-knotten på høyttaleren din eller inne ifra Urbanears Connected-appen.
For å endre individuelle forhåndsinnstilte kanaler, kan du lagre en ny forhåndsinnstilt over en nåværende.

Legge til Spotify forhånds-innstilling

Lagre en Spotify forhåndsinnstilt krever en Spotify Premium-konto.

01. Åpne Spotify-appen.
02. Velg din høyttaler fra “Devices Available”-menyen i Spotify-avspilleren.
03. Velg og avspill din valgte spilleliste.
04. Når musikken spiller, bytt SOURCE-knotten til en forhåndsinnstilt posisjon (1–7).
05. Trykk og hold SOURCE-knotten i 3 sekunder til forhåndsinnstilt posisjon-lyset blinker og du hører en lyd som bekreftelse.

Legge til forhåndsinnstilt nettradio

01. Åpne Urbanears Connected-appen.
02. Velg høyttaleren din på hjem-skjermen.
03. Sveip til «Nettsky» i source-menyen, klikk på «Nettradio».
04. Velg en kanal og klikk på den for å begynne å spille.
05. Når radiokanalen spiller, vri SOURCE-knotten til en forhåndsinnstilt posisjon (1–7).
06. Trykk og hold SOURCE-knotten i 3 sekunder til forhåndsinnstilt posisjon-lyset blinker og du hører en lyd som bekreftelse.

> Sette høyttaleren til Multi Mode eller Solo Mode
> Avspilling i Multi Mode via Spotify Connect
> Avspilling i Multi Mode via Chromecast built-in
> Avspilling i Multi Mode via AirPlay
> Avspilling i Multi Mode via Bluetooth
> Avspilling i Multi Mode via AUXX

Flere Urbanears Connected Speakers kan legges til samme Wi-Fi-nettverk for å danne et multi-rom system. Spill hver høyttaler individuelt i Solo Mode, eller gruppér opptil fem høyttalere sammen i Multi Mode for synkronisert avspilling. Multi Mode kan styres fra høyttalerens toppanel, eller fra Urbanears Connected-appen.

Sette høyttaleren til Multi Mode eller Solo Mode

01. For å bytte fra Solo Mode til Multi Mode på høyttaleren, trykk på VOLUME-knotten. Indikatorlyset under MULTI vil lyse når valgt.
02. Gjenta for hver høyttaler du ønsker å legge til Multi Mode-gruppen.
03. For å fjerne en høyttaler fra gruppen, trykk på VOLUME-knotten igjen.
Høyttaleren din vil bytte til Solo Mode og forlate Multi Mode-gruppen.

Merk: I Solo Mode er høyttaleren din oppgitt som en enkelt høyttaler med oppgitt navn i "Devices Available"-menyen på AirPlay og Spotify. I Multi Mode, er høyttalerne dine oppgitt som "Multi" i "Devices Available"-menyen. Selv om kun en høyttaler er satt til Multi Mode, vil den listes med navnet "Multi" på AirPlay og Spotify.

Avspilling i Multi Mode via Spotify Connect

Spotify Connect lar deg spille musikk i Multi Mode direkte fra Spotify-appen.

01. Sett alle spillerne som du ønsker å spille som en gruppe til Multi Mode.
02. Avspill musikk og velg gruppen som kalles "Multi" fra "Devices Available"-menyen.

Merk: Spotify Connect krever en Spotify Premium-konto.

Avspilling i Multi Mode via Chromecast built-in

Å sette opp høyttaleren for multi-rom-avspilling ved å bruke Chromecast built-in, gjøres inne i Google Home-appen.

Med denne appen kan du gruppere Urbanears Connected Speakerene sammen, og med andre Chromecast built-in-enheter.

Merk: Når høyttaleren spiller av via Chromecast built-in er SOLO-indikatoren opplyst.

Avspilling i Multi Mode via AirPlay

AirPlay kan brukes ved avspilling fra en iOS-enhet via Wi-Fi.

01. Sett alle spillerne som du ønsker å spille som en gruppe til Multi Mode.
02. Klikk på AirPlay-symbolet i "Kontrollsenter"-menyen, deretter velg gruppen som kalles "Multi".

Avspiller nettradio i Multi Mode

Velg en nettradiokanal å spille på alle høyttalerne i Multi Mode-gruppen.

01. Sett alle spillerne som du ønsker å spille som en gruppe til Multi Mode.
02. Inni Urbanears Connected-appen, velg en av høyttalerne i Multi Mode-gruppen og velg en nettradiokanal å spille.

Avspilling i Multi Mode via Bluetooth

Koble til en Bluetooth-kilde til en høyttaler og spill den av på alle høyttalerne i Multi Mode-gruppen.

01. Sett alle spillerne som du ønsker å spille som en gruppe til Multi Mode.
02. Vri SOURCE-knotten på en av høyttalerne i Multi Mode-gruppen til ᛒ, så trykk for å aktivere.
03. Koble til telefonen eller andre kompatible enheter til høyttaleren via Bluetooth og spill av. Se Avspilling via Bluetooth.

Avspilling i Multi Mode via AUXX

Koble til en AUX-kilde, som en CD-spiller, telefon eller vinylavspiller til en av høyttalerne for å spille den på alle høyttalerne i Multi Mode-gruppen.

01. Sett alle spillerne som du ønsker å spille som en gruppe til Multi Mode.
02. Koble en AUX-kilde til en av høyttalerne i Multi Mode-gruppen.
03. Vri SOURCE-knotten til AUX, trykk for å aktivere. Se Spille via AUX-inngang.

> Vedlikehold
> Rense høyttaleren
> Om din Wi-Fi-tilkobling
> Lading av eller strømforsyning til en USB-enhet
> Gå inn i Oppsett-modus manuelt
> Nullstill høyttaleren din til fabrikk-innstillinger

Vedlikehold

Henvis all service på høyttalerne dine til kvalifisert servicepersonell. Service er nødvendig når høyttaleren er blitt skadet eller ikke opererer normalt. Søk kvalifisert service i tilfelle skade på høyttalerens strømledning eller -plugg, skade forårsaket av væske eller eksponering mot regn eller fuktighet, skade fra ukjente objekter, eller hvis høyttaleren er mistet.

Rense høyttaleren

Før du renser høyttaleren din må du alltid koble den fra stikkontakten i veggen. Bruk en tørr, lofri klut til å tørke forsiktig av overflaten.
Aldri bruk såpe, vaskemidler eller sprayrens!

Om din Wi-Fi-tilkobling

Trådløst Internett kan oppleve radioforstyrrelser avhengig av miljømessige forhold (som ytelsen til den trådløse routeren, avstand, hindringer, forstyrrelser fra andre trådløse enheter osv.).

Avhengig av den trådløse routeren som brukes, kan nettverksytelsen oppføre seg noe forskjellig.

For detaljert informasjon om nettverk med en trådløs router eller modell, henviser vi til den aktuelle håndboken det gjelder.

Lading av eller strømforsyning til en USB-enhet

USB-kontakten nederst på høyttaleren kan brukes til å lade eller gi strøm til telefonen eller MP3-spilleren.

01. Sett inn en USB Type A-kabel i USB 5VDC-kontakten nederst på høyttaleren.
02. Sett inn den andre enden på kabelen i USB-kontakten på enheten din.

Gå inn i Oppsett-modus manuelt

Når høyttaleren er ny ut av pakken vil den gå inn i oppsett-modus automatisk når du kobler til strøm. Hvis du flytter eller endrer Wi-Fi-nettverksinnstillingene må du sette høyttaleren i oppsett-modus manuelt.

01. Vri SOURCE-knotten til ☁.
02. Trykk og hold til lysringen rund den blinker konstant for å fjerne alle tidligere Wi-Fi-nettverkstilkoblinger.
03. Fortsett med oppsettet Første oppsett.

Nullstill høyttaleren din til fabrikk-innstillinger

Nullstilling fjerner alle tilpassede innstillinger, forhåndsinnstillinger, Wi-Fi-innstillinger, og Bluetooth-paringer fra høyttaleren.

01. Trykk og hold VOLUM- og SOURCE-knottene på samme tid i 7 sekunder til både SOLO og MULTI-indikatorene lyser.
02. Høyttaleren vil nullstilles til fabrikkinnstillingene etter ca. 1 minutt. Den blir gjenopprettet til oppsett-modus og er klar til å konfigureres. See Første oppsett.

> Høyttaleren slår seg ikke på
> Høyttaleren din kan ikke finnes i Urbanears Connected-appen
> Det er ingen lyd
> Støy ved lading av USB og avspilling via AUX fra samme enhet
> Høyttaleren kan ikke koble til et nytt Wi-Fi-nettverk
> Høyttaleren kan ikke koble til eller pares til en Bluetooth-enhet
> Du vil bli bedt om en PIN-kode når du parer Bluetooth-enheter
> Lyden kuttes når det avspilles i Multi Mode
> Høyttaleren svarer ikke
> Du har ikke tilgang til et Wi-Fi-nettverk
> Du har ingen smarttelefon eller nettbrett

Høyttaleren slår seg ikke på

Pass på at høyttaleren er koblet til en stikkontakt som fungerer. Se Første oppsett.

Høyttaleren din kan ikke finnes i Urbanears Connected-appen

Hvis høyttaleren din ikke er synlig i Urbanears Connected-appen må du sikre at:

- Høyttaleren din er ferdig med oppstart. Under oppstart er både SOLO og MULTI indikatorene opplyst.
- Mobilenheten er tilkoblet samme Wi-Fi-nettverk som høyttaleren.

Hvis høyttaleren fremdeles ikke viser i Urbanears Connected-appen:

01. Sett høyttaleren i oppsett-modus manuelt. Se Gå inn i Oppsett-modus manuelt.

Det er ingen lyd

Hvis høyttaleren din er på men du ikke hører lyd, må du sjekke at:

- Volumet ikke er for lavt eller dempet på lydkilden og høyttaleren. Se Bruke knottene.
- Den riktige lydkilden er valgt. Se Bruke knottene.
- Tilførselslydkilde er tilkoblet. Se Avspilling via Bluetooth eller Spille via AUX-inngang.
- Din høyttaler er tilkoblet et Wi-Fi-nettverk når den spilles av via Spotify, AirPlay, eller Chromecast built-in. Se Første oppsett.

Støy ved lading av USB og avspilling via AUX fra samme enhet

På noen enheter kan normal støy fra USB-porten gi forstyrrelser ved lydavspilling via AUX-inngangen. Hvis dette skjer kan du prøve en av løsningene under.

- Koble fra AUX og koble til via Wi-Fi eller Bluetooth.
- Bruk en annen avspillingsenhet.
- Bruk en separat lader for avspillingsenheten.
- Kjøp en valgfri USB Type A støyfilter.

Høyttaleren kan ikke koble til et nytt Wi-Fi-nettverk

Hvis du flytter eller endrer Wi-Fi-nettverket, må du nekonfigurere høyttaleren til å bruke det nye Wi-Fi-nettverket.

01. Vri SOURCE-knotten til ⚙.
02. Trykk og hold til lysringen rund den blinker konstant/blinker så fjerne alle tidligere Wi-Fi-nettverkstilkoblinger.
03. Velg et Wi-Fi-nettverk på nytt fra Urbanears Connected-appen.

Høyttaleren kan ikke koble til eller pares til en Bluetooth-enhet

Når du parer høyttaleren med en Bluetooth-enhet, må du sikre at:

- Bluetooth er aktivert på enheten din (smarttelefon, nettbrett, datamaskin).
- Enheten og høyttaleren er ca. 10 meter fra hverandre, uhindret av vegger eller dører.

Du vil bli bedt om en PIN-kode når du parer Bluetooth-enheter

I de fleste tilfeller vil en PIN-kode (passord) ikke være nødvendig. Hvis en PIN-kode kreves, oppgi: 0000.

Lyden kuttes når det avspilles i Multi Mode

Hvis Wi-Fi-båndbredden er for lav for at Multi Mode spiller med kvalitet, kan lyden begynne å falle ut. Juster strømmekvaliteten for å kompensere for den lave Wi-Fi-båndbredden.

01. Åpne Urbanears Connected-appen og klikk på meny-tasten.
02. Velg Innstillinger og deretter "Kvalitet på multi-strømming".
03. Sett "Kvalitet på multi-strømming" til "Lav".

Høyttaleren svarer ikke

I det sjeldne tilfellet at høyttaleren ikke svarer på grunn av et problem med programvaren, må du gjøre følgende:

01. Koble høyttaleren fra stikkontakten på veggen.
02. Vent i 15 sekunder og plugg den inn på nytt.
03. Vent på at høyttaleren skal starte.

Hvis høyttaleren ikke svarer etter oppstart er fullført:

04. Nullstill høyttaleren til fabrikkinnstillingene. Se Nullstill høyttaleren din til fabrikk-innstillinger.
05. Gjennomfør første oppsett på nytt. Se Første oppsett.

Du har ikke tilgang til et Wi-Fi-nettverk

For å spille av høyttaleren din når det ikke er tilgjengelige Wi-Fi-nettverk:

- Velg en kompatibel enhet for høyttaleren ved å bruke Bluetooth. Se Avspilling via Bluetooth.
- Velg en kompatibel enhet for høyttaleren ved å bruke en ledning. Se Spille via AUX-inngang.

Du har ingen smarttelefon eller nettbrett

For å spille av høyttaleren uten å bruke smarttelefon eller nettbrett:

- Velg en kompatibel enhet for høyttaleren ved å bruke Bluetooth. Se Avspilling via Bluetooth.
- Velg en kompatibel enhet for høyttaleren ved å bruke en ledning. Se Spille via AUX-inngang.

VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER & ADVARSLER

- Juridisk informasjon
- Consignes de sécurité importantes
- Advarsel
- Installasjon og tilkobling
- Rengjøring og vedlikehold
- Avhending og resirkulering
- FCC statement
- IC statement
- Samsvars-erklæring

Juridisk informasjon

© Zound Industries International AB, All Rights Reserved. Zound Industries International AB is hereafter referred to as "Zound Industries".

URBANEARS® and the speaker product, packaging, logo and wordmark are registered trademarks of Zound Industries and may be used under permission.

Wi-Fi®, the Wi-Fi logo and the Wi-Fi CERTIFIED™ logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zound Industries is under license.

Android™, Google Play™, and Chromecast™ are trademarks of Google Inc.

Apple, AirPlay, iPod, iPhone®, iPad and the Apple and AirPlay logos are trademarks of Apple Inc. registered in the U.S. and other countries.

Spotify® and Spotify Connect logos™ are trademarks of the Spotify Group, registered in the U.S. and other countries.

"Made for iPod," "Made for iPhone," and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please bear in mind that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

Alle andre varemerker tilhører sine respektive eiere og kan ikke brukes uten tillatelse.

For mer juridisk informasjon tilknyttet dette produktet og bruken av det brukes og for mer detaljert informasjon om Zound Industries' produkter, partnere, sertifiseringer, gå til nettstedet http://www.urbanears.com

Consignes de sécurité importantes

01. Lisez ces instructions
02. Conservez ces instructions
03. Respectez les alertes
04. Faites attention
05. Ne bloquez aucune ventilation
06. Nettoyez uniquement selon les instructions du fabricant
07. Ne bloquez aucune ventilation. Installez conformément aux instructions du fabricant.
08. Ne placez aucune ventilation sous radiateurs, cuisinières, autres appareils générant de la chaleur (amplificateurs compris).
09. Ne modifiez pas le système de mise à la terre ou de polarisation. Une fiche polarisée possède deux lames, l'une plus large que l'autre. Une fiche de terre possède deux lames identiques et une troisième broche de terre. La lame plus large ou la troisième broche sont prévues pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise murale, consultez un électricien pour remplacer votre prise murale obsolète.
10. Veillez à ne pas marcher sur le cordon d'alimentation ou le pincer, en particulier au niveau des prises, des prises multiples et au point de sortie du cordon d'alimentation.
11. Utilisez uniquement des accessoires/équipements annexes spécifiés par le fabricant.
12. Débranchez l'appareil en cas d'orage ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes.
13. Confiez toute réparation à un technicien qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, si du liquide ou des objets sont tombés dans l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement ou a été laissé tomber.
14. Tenez à distance toute interférence électromagnétique susceptible d'affecter le produit.
15. Ne jetez pas les piles dans la nature. Respectez les lois locales en matière de recyclage ou de mise au rebut des piles.
16. Ne pas exposer les batteries à une chaleur excessive, comme une exposition au soleil, au feu ou à une source de chaleur.
17. Ne pas utiliser le produit en cas de baignade, de douche ou de natation.
18. Ne pas immerger le produit dans l'eau. Ne pas placer de liquides tels que des vases sur le produit.
19. Ne pas utiliser le produit en cas de tempête de neige ou de pluie.
20. Ne pas utiliser le produit à des fins autres que celles prévues.
21. Ne pas toucher le produit avec des mains mouillées.
22. Ne pas exposer le produit à des sources de rayonnement électromagnétique importantes.
23. Ne pas exposer le produit à des sources de rayonnement ionisant.
24. Ne pas exposer le produit à des champs magnétiques importants.
25. Ne pas exposer le produit à des champs électriques importants.
26. Ne pas exposer le produit à des vibrations importantes.
27. Ne pas exposer le produit à des températures extrêmes.
28. Ne pas exposer le produit à des pressions importantes.
29. Ne pas exposer le produit à des rayons cosmiques importants.
30. Ne pas exposer le produit à des rayons X importants.
31. Ne pas exposer le produit à des rayons gamma importants.
32. Ne pas exposer le produit à des rayons alpha importants.
33. Ne pas exposer le produit à des rayons bêta importants.
34. Ne pas exposer le produit à des rayons neutroniques importants.
35. Ne pas exposer le produit à des rayons de particules importants.
36. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
37. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
38. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
39. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
40. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
41. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
42. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
43. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
44. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
45. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
46. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
47. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
48. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
49. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
50. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
51. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
52. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
53. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
54. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
55. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
56. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
57. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
58. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
59. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
60. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
61. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
62. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
63. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
64. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
65. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
66. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
67. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
68. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
69. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
70. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
71. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
72. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
73. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
74. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
75. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
76. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
77. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
78. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
79. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
80. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
81. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
82. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
83. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
84. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
85. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
86. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
87. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
88. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
89. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
90. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
91. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
92. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
93. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
94. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
95. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
96. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
97. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
98. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
99. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.
100. Ne pas exposer le produit à des rayons de plasma importants.

Advarsel

- Hold produktet og tilbehør vekk fra barn og dyr.
- Ikke bruk produktet til å skade andre personer eller dyr.
- Ikke bruk produktet til å skade deg selv. Det kan forårsake alvorlige skader eller dødsfall.
- Ikke bruk produktet hvis det er synlige tegn på skade.
- Ikke bruk produktet hvis det er unormalt varme, eksempel varme, røk eller andre ting som ikke er normalt.
- Ikke bruk produktet hvis det er unormalt lyd.
- Ikke dekk til produktet da det kan forårsake overopphetning.
- Ikke lytt for høyt produktet.
- Ikke lytt med det høyt på lydnivå over en lengre tidsperiode.
- Ikke sett in kapselen på øreproppene inn i ørekanalen for generell radio for skade.
- Dagsrytt bruker å frakoblingen og den fraskiftende enheten er helle lånt til bruk.
- Se informasjonen på produktet og kabinettet for elektrisk- og sikkerhetsinformasjon for installasjon eller bruk av apparatet.

Dette apparatet er utstyrer i eller dobbeltisolert elektrisk apparat. Det har ikke en jordledning eller det er ingen elektrisk jordforbindelse til dette apparatet.

Lyn symbolet med pilspiss i en likesidet trekant skal varsle brukeren om at det finnes uisolert "farlig spenning" inne i apparatet som kan være av tilstrekelig styrke til å forårsake alvorlige elektriske slag.

Advarsel: For å redusere risiko for elektrisk støt må apparatet dekselet (eller baksiden) fjernes av personer som er tilstrekelig dyktige til å reparere produktet personalt.

Utropstegn symbolet i en likesidet trekant skal varsle brukeren om viktige driftsanvisninger og vedlikehold i håndboken som medfølger apparatet.

For komplett vedlikeholdsmanual, gå til nettstedet http://www.urbanears.com

Installasjon og tilkobling

- Kobler til produktet i henhold til relevante nasjonale og lokale forskrifter.
- Ikke installer produktet på ustabile overflater eller på apparater.
- Beskytt strømledningen fra å bli klemt på eller klemt i nærheten av stativet, stikkontakten og det punktet der den kommer ut av produktet.
- Bruk kun strømkabler av den typen som er angitt i håndboken eller som er angitt på produktet.
- Ikke overbelast stikkontaktene og forlengelsesledningene med dette produktet.
- Ikke overbelast produktet (kun UL/CSA) for å blokkere mot utvendige ting som det ikke er tilstrekelig med plass til.
- Ikke bruk produktet i nærheten av vann.
- Ikke bruk produktet i nærheten av varmekilder som radiatorer, varmere, ovner eller andre apparater (inkludert forsterkere) som produserer varme.
- Ikke bruk produktet i nærheten av et åpent flammekilde som eksempel, et tent stearinlys eller bål.
- Ikke installer produktet i et begrenset rom eller et annet sted som dette. Et produkt skal ikke bli plassert i en seng eller på et bord, et teppe eller et annet lignende underlag.
- Ikke bruk produktet hvis det er blitt utsatt for fuktighet.
- Ikke bruk produktet hvis det er blitt utsatt for regn.
- Ikke bruk produktet hvis det er blitt utsatt for ekstrem kulde eller varme.
- Ikke bruk produktet hvis det er blitt utsatt for ekstrem fuktighet.
- Ikke bruk produktet hvis det er blitt utsatt for ekstrem støv.
- Ikke bruk produktet hvis det er blitt utsatt for ekstrem vibrasjon.
- Ikke bruk produktet hvis det er blitt utsatt for ekstrem solskinn.
- Ikke bruk produktet hvis det er blitt utsatt for ekstrem varme.
- Ikke bruk produktet hvis det er blitt utsatt for ekstrem kulde