


Bedienungsanleitung

Urbanears Juno



01 Kopplung


1. Lege beide Ohrhörer in das Case und lasse den Deckel geöffnet.
2. Halte die Taste auf dem Case drei Sekunden lang gedrückt. Lasse die Taste los, wenn die LED blau blinkt.
3. Wähle [Urbanears Juno] im Bluetooth-Menü deines Geräts aus, um die Ohrhörer zu koppeln. Fertig!

Urbanears Juno können mit zwei Geräten gleichzeitig verbunden werden.

02 Touch-Steuerung

Die Touch-Steuerungsflächen befinden sich am linken und am rechten Ohrhörer.

- Einmal tippen zum Abspielen/ Anhalten und zum Annehmen/ Beenden von Anrufen.
- Zweimal tippen zum Vorwärtsspringen oder zum Ablehnen von Anrufen.
- Dreimal tippen zum Rückwärtsspringen.
- Gedrückt halten zum Wechseln zwischen aktiver Geräuschunterdrückung, deaktivierter Geräuschsteuerung und Transparenz.



Die Touch-Steuerungen können in der Urbanears-App angepasst werden.

03 Modi für die aktive Geräuschsteuerung

Urbanears Juno bieten drei Modi für die Geräuschsteuerung, damit du selbst festlegen kannst, wie viele Umgebungsgeräusche du hörst.

- ANC (aktive Geräuschunterdrückung) – In diesem Modus kannst du deine Musik ganz ohne störende Umgebungsgeräusche genießen.
- Aus – In diesem Modus werden alle Geräuschsteuerungen, also ANC und Transparenz, deaktiviert.
- TRA (Transparenz) – In diesem Modus sind einige Umgebungsgeräusche hörbar, damit du akustisch nicht vollständig von deiner Umgebung abgeschnitten bist.

04 Aufladen

Lege die Ohrhörer in das Ladecase und schließe den Deckel, um die Ohrhörer aufzuladen und auszuschalten.


Das Case kann über ein drahtloses Ladegerät aufgeladen oder an eine USB-C-Stromquelle angeschlossen werden.

So lädst du das Case mit einem drahtlosen Ladegerät auf:

1. Lege das Ladecase mit der Rückseite mittig auf das drahtlose Ladepad.

2. Die vordere LED leuchtet auf. Dies bedeutet, dass das Case aufgeladen wird.
3. Wenn die LED dauerhaft grün leuchtet, ist das Case vollständig aufgeladen.

Wenn die Ohrhörer nicht verwendet werden, wechseln sie in den Standby-Modus, um Strom zu sparen. Dies geschieht nach 60 Minuten, wenn eine Bluetooth-Verbindung besteht, oder nach 10 Minuten, wenn keine Verbindung vorhanden ist. Tippe einfach auf beide Ohrhörer, um sie wieder zu aktivieren.



05 In-Ear-Ohrstöpsel

Urbanears Juno werden mit Ohrstöpseln in drei Größen geliefert (S/M/L). Durch eine gute Passform verbessern sich die Tonqualität und die aktive Geräuschunterdrückung. Außerdem sitzen die Ohrhörer dann sicher in deiner Ohrmuschel.

Nimm dir Zeit, um die Ohrstöpsel zu bestimmen, die am besten in dein Ohr passen. Die Stöpsel sollten fest in deinem Ohr sitzen, aber sich dennoch bequem anfühlen.

06 LED-Anzeige

Eine blaue LED bedeutet, dass das Gerät zum Koppeln per Bluetooth bereit ist. Rot (niedrig) bis grün (voll) kennzeichnet den Case-Akkustand. Eine dauerhaft in Violett leuchtende LED ist zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen vorgesehen.

Reinigung

Die Ohrhörer liegen eng an deiner Haut an, manchmal für einen langen Zeitraum. Dadurch können im Laufe der Zeit Schmutz- und Fettansammlungen entstehen, die die Leistung beeinträchtigen und Hautreizungen verursachen können. Reinige deine Ohrhörer regelmäßig, damit sie langfristig in einem guten Zustand bleiben.

Bevor du das Case reinigst, müssen alle Kabel abgezogen werden. Warte, bis alle Teile vollständig trocken sind, bevor du die Ohrhörer verwendest, wieder in das Case legst oder ein USB-Ladegerät anschließt.

Entferne die Silikon-Ohrstöpsel von den Ohrhörern und reinige sie separat. Wische die Ohrstöpsel, die Außenflächen der Ohrhörer und das Case vorsichtig mit einem Desinfektionstuch oder einem fusselfreien Tuch ab, das leicht mit 70-prozentigem Isopropylalkohol oder 75-prozentigem Ethylalkohol angefeuchtet ist. Achte darauf, dass keine Flüssigkeit in die Öffnungen und in das Lautsprechergitter gelangt. Reinige diese Bereiche vorsichtig mit einem trockenen, weichen Pinsel oder mit einem Wattestäbchen.

- Verwende keine scharfkantigen oder spitzen Gegenstände.
- Verwende keine Druckluft.
- Verwende keine Produkte, die Bleichmittel oder Wasserstoffperoxid enthalten.
- Tauche die Ohrhörer nicht in Reinigungsmittel ein.

Pflegeanleitungen für die Batterie

Deine Ohrhörer verfügen über hochleistungsfähige Li-Ionen-Batterien, deren Lebensdauer sich danach richtet, wie du dein Gerät verwendest und auflädst. Beachte die folgenden Richtlinien, damit die Batterien möglichst lange eine optimale Leistung liefern.

- Verwende möglichst keine Schnellladegeräte. Durch das schnelle Aufladen werden die Batterien stark beansprucht, was sich negativ auf die Leistung auswirkt.
- Achte darauf, dass sich die Batterien möglichst nie ganz entladen. Der Ladestand sollte stets über 30 % liegen.

- Wenn die Ohrhörer für einen längeren Zeitraum aufbewahrt werden sollen, empfiehlt es sich, sie auf ungefähr die Hälfte aufzuladen und sie dann auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Bewahre die Ohrhörer und das Case an einem trockenen, dunklen und kühlen Ort auf.
- Die Ohrhörer sollten nicht in heißen und unbelüfteten Räumen und bei Temperaturen von mehr als 45 °C (113 °F) verwendet oder aufgeladen werden.
- Die Batterie sollte nicht bei niedrigen Temperaturen unter 10 °C (50 °F) aufgeladen werden. Verwende die Ohrhörer möglichst nicht bei Temperaturen unter 0 °C (32 °F).
- Vermeide Stöße und andere mechanische Belastungen. Lasse die harte Oberflächen und das Case auf harte Oberflächen fallen, da dadurch Schäden an der Batterie entstehen können.

Problembeseitigung

Die Ohrhörer verhalten sich nicht wie erwartet

Wenn deine Ohrhörer sich nicht wie erwartet verhalten oder wenn sie nicht verbunden werden können, führe die folgenden Schritte aus.

1. Lege beide Ohrhörer in das Case und schließe den Deckel, um die Ohrhörer neu zu starten.

Wenn das Problem weiterhin besteht, setze die Ohrhörer auf die Werkseinstellungen zurück.

Hinweis: Dadurch werden alle benutzerspezifischen Einstellungen gelöscht und die Ohrhörer müssen erneut gekoppelt werden.

1. Entferne die [Urbanears Juno] aus dem Bluetooth-Menü deines Geräts.
2. Lege beide Ohrhörer in das Case und lasse den Deckel geöffnet.

3. Drücke die Taste auf dem Case und lasse sie wieder los, wenn die LED dauerhaft violett leuchtet.
4. Wähle [Urbanears Juno] im Bluetooth-Menü deines Geräts aus. Die Ohrhörer werden erneut gekoppelt und sind dann einsatzbereit.

Verlorenes oder beschädigtes Teil

Du hast einen Ohrhörer, einen Ohrstöpsel oder das Case verloren? Kein Problem! Unter urbanears.com findest du Ersatzteile, damit du deine Urbanears Juno so lange wie möglich verwenden kannst.

URBANEAR'S

© Zound Industries Int. AB. All Rights Reserved. Urbanears and the product, packaging, logo and wordmark are intellectual properties of Zound Industries Int. AB and may not be used without permission.