


Instrucciones de uso

Urbanears Juno



01 Cómo emparejar


- Ponga los dos auriculares en el estuche y deje la tapa abierta.
- Mantenga pulsado el botón del estuche durante 3 segundos. Suéltelo cuando el indicador LED parpadee en azul.
- Seleccione [Urbanears Juno] en el menú Bluetooth del dispositivo para emparejarlo. ¡Listo!

Los Urbanears Juno pueden conectarse a dos dispositivos al mismo tiempo.

02 Control táctil

Las superficies de control táctil están en los auriculares izquierdo y derecho.

- Toque una vez para reproducir/pausar o aceptar/colgar llamadas.
- Toque dos veces para saltar hacia delante o para rechazar llamadas.
- Toque tres veces para saltar hacia atrás.
- Mantenga pulsado para cambiar entre Cancelación de ruido activa, Control de ruido apagado y Transparencia.



Los controles táctiles pueden personalizarse en la aplicación Urbanears.

03 Modos de control de ruido activo

Urbanears Juno tiene tres modos de control de ruido para ajustar cuánto desea oír del exterior.

- ANC (Active Noise Cancellation, Cancelación de ruido activa) le permite disfrutar de la música sin que le distraiga el ruido exterior.
- Al apagarlo se desactiva todo el control de ruido cuando no quiere ANC o Transparencia.
- TRA (Transparencia) permite pasar algunos sonidos del exterior para que pueda tener consciencia del entorno.

04 Carga

Coloque los auriculares en el estuche cargador y cierre la tapa para cargar los auriculares y apagarlos.


Cargue el estuche con un cargador inalámbrico o conéctelo a una fuente de alimentación USB-C.

Para cargar el estuche sin un cargador inalámbrico:

1. Coloque el estuche en el cargador boca arriba, centrado en la superficie de carga inalámbrica.
2. Las luces LED delanteras se encienden para indicar que el estuche está cargando.
3. La luz LED pasa a verde fijo cuando el estuche está cargado por completo.

Si no se utilizan, los auriculares pasarán a modo de espera para ahorrar batería.

Esto sucederá tras 60 minutos si se conecta por Bluetooth y tras 10 minutos si no hay conexión. Solo tiene que tocar los auriculares para volver a activarlos.



05 Almohadillas para el oído

Los Urbanears Juno cuentan con tres tamaños de almohadillas para los oídos (S/M/L). Un buen ajuste mejorará la calidad general del sonido, así como el rendimiento de ANC. También hará que los auriculares no se muevan del sitio.

Tómese su tiempo para encontrar el mejor tamaño para sus oídos. Las almohadillas deben quedar bien encajadas en el oído, pero sin ser incómodas.

06 Indicador LED

La luz azul indica que está listo para el emparejamiento Bluetooth. Rojo (bajo) y verde (lleno) indican el estado de la batería del estuche, mientras que morado fijo es para restablecer los valores de fábrica.

Limpieza

Los auriculares entran en contacto estrecho con la piel, a veces durante largos periodos. Con el tiempo, esto provoca acumulación de suciedad y grasa, que puede afectar al rendimiento e irritar la piel. Limpie los auriculares regularmente para mantenerlos como nuevos y que duren más.

Desenchufe los cables antes de limpiar el estuche. Compruebe que todo esté totalmente seco antes de usar los auriculares, volver a ponerlos en el estuche o enchufar este a un cargador USB.

Retire las almohadillas de silicona de los auriculares y límpielas aparte. Utilice una toallita desinfectante o un paño sin pelusas, ligeramente humedecido con alcohol isopropílico al 70 % o alcohol etílico al 75 %, para limpiar suavemente las almohadillas, las superficies exteriores de los auriculares y el estuche. Evite que entre humedad en las aberturas o en la malla de los altavoces. Limpie cuidadosamente esas zonas con un cepillo suave seco o un bastoncillo de algodón.

- No utilice objetos afilados.
- No utilice aire comprimido.
- No utilice productos que contengan lejía o agua oxigenada.
- No sumerja los auriculares en ningún producto de limpieza.

Instrucciones para el cuidado de la batería

Los auriculares vienen equipados con baterías de iones de litio de alto rendimiento, cuya vida útil se ve afectada por la carga y el uso. Siga las directrices a continuación para mantener las baterías en el mejor estado durante el máximo tiempo posible.

- Evite usar cargadores rápidos, si es posible. La carga rápida provoca estrés en la batería y la degrada.
- Evite que la batería se descargue por completo. Intente mantenerla por encima del 30 %.
- Si los auriculares se guardan durante mucho tiempo, se recomienda cargarlos hasta media carga y restablecer los valores de fábrica. Guarde los auriculares en el estuche en un lugar fresco, oscuro y seco.
- Evite usar o cargar los auriculares en lugares calientes y sin ventilar, por encima de 45 °C/113 °F.
- Evite cargar la batería a temperaturas bajas, por debajo de 10 °C/50 °F, y usar los auriculares por debajo de 0 °C/32 °F.
- Evite los golpes mecánicos fuertes, como dejar caer los auriculares o el estuche sobre superficies duras, ya que podrían dañarse las baterías.

Resolución de problemas

Los auriculares no se comportan según lo esperado

Si los auriculares no se comportan de forma errática o no se conectan, siga las instrucciones siguientes.

1. Ponga los dos auriculares en el estuche y cierre la tapa para reiniciarlos.

Si el problema persiste, restablezca los valores de fábrica.

Nota: Al hacerlo se eliminarán los ajustes del usuario y los auriculares tendrán que volver a emparejarse.

1. Elimine [Urbanears Juno] del menú Bluetooth del dispositivo.
2. Ponga los dos auriculares en el estuche y deje la tapa abierta.
3. Pulse el botón del estuche y suéltelo cuando la luz LED cambie a un color morado claro fijo.
4. Seleccione [Urbanears Juno] en el menú Bluetooth del dispositivo y los auriculares estarán emparejados de nuevo y listos para usarse.

Se ha roto o perdido una pieza

No se preocupe si pierde un auricular, una almohadilla o el estuche. Encontrará piezas de repuesto en urbanears.com para que sus Urbanears Juno duren lo máximo posible.

URBANEARS

© Zound Industries Int. AB. All Rights Reserved. Urbanears and the product, packaging, logo and wordmark are intellectual properties of Zound Industries Int. AB and may not be used without permission.