


用户指南

Urbanears Juno



01 如何配对


1. 将两只耳塞放入充电盒,不必合上盖子。
2. 按住充电盒上的按钮 3 秒。当 LED 指示灯呈蓝色闪烁时松开。
3. 从您设备的蓝牙菜单中选择 [Urbanears Juno] 进行配对。这样便大功告成!

Urbanears Juno 可同时连接两个设备。

02 触摸控制

触摸控制表面位于左右两只耳塞上。

- 点击一次可播放/暂停或接听/挂断电话。
- 点击两次可跳过或拒接来电。
- 点击三次可向后跳过。
- 长按可在“主动降噪”、“关闭噪声控制”和“通透模式”之间切换。



可在 Urbanears 应用程序中对触摸控制进行自定义。

03 主动噪声控制模式

Urbanears Juno 有三种噪声控制模式,可以调节您能够听到的外界音量。

- ANC (主动降噪) 可让您畅享音乐世界,避免外界噪声打扰。
- 关闭,若您不希望使用 ANC 或“通透模式”,则可关闭所有噪声控制功能。
- TRA (通透模式) 可让您听到部分外界声音,以帮助您了解周围情况。

04 充电

将耳塞放入充电盒中并合上盖子,为耳塞充电并关闭它们。


可通过无线充电器为充电盒充电,也可将充电盒连接到 USB-C 电源。

若使用无线充电器为充电盒充电:

1. 将充电盒背面朝下居中放置在无线充电板上。

2. 正面的 LED 亮起即表示充电盒正在充电。
3. LED 指示灯呈绿色恒亮即表示充电盒已充满电。

如果长时间未使用,耳塞将进入待机状态以节省电量。蓝牙连接后超过 60 分钟未使用或超过 10 分钟未进行连接,便会进入待机状态。只需点击两只耳塞即可再次唤醒。



05 入耳式耳塞头

Urbanears Juno 有三种入耳式耳塞头尺寸(小/中/大)。合适的耳塞尺寸有助于提升整体音质及 ANC 性能,也能保证耳塞戴牢。

请认真挑选与您的耳朵最为适配的耳塞。耳塞头应紧贴您的耳朵且不会产生不适。

06 LED 指示灯

蓝灯表示已准备好进行蓝牙配对。红灯(电量低)到绿灯(电量满)表示充电盒电池状态,紫灯恒亮表示恢复出厂设置。

清洁

耳塞经常与您的皮肤紧密接触,有时甚至会长时间接触。长时间使用后,耳塞可能会积聚灰尘和油脂,从而影响耳塞性能,甚至刺激皮肤。定期清洁耳塞可保持卫生,并延长其使用寿命。

清洁充电盒之前,拔下所有线缆。使用耳塞、将耳塞放回充电盒或将其插入 USB 充电器之前,确保耳塞完全干燥。

从耳塞上取下硅胶耳塞头,对两只耳塞头分别进行清洁。使用消毒湿巾轻轻清洁耳塞头、耳塞外表面和充电盒,也可以使用无纺布蘸取 70% 的异丙醇或 75% 的乙醇进行上述操作。避免弄湿任何开口处或扬声器网罩。使用干燥、柔软的刷子或棉签仔细清洁上述区域。

- 请勿使用任何尖锐物体。
- 请勿使用压缩空气。
- 请勿使用含有漂白剂或过氧化氢的产品。
- 请勿将耳塞浸入任何清洁剂。

电池保养指南

耳塞配有高性能锂离子电池,电池的使用寿命受充电和使用方式影响。请遵循下述指南,让您的电池尽可能长时间保持良好状态。

- 尽可能避免使用快速充电器。快充会对电池造成压力,使其性能下降。
- 避免电池电量完全耗尽。尽量让电池电量保持在 30% 以上。
- 如要长时间存放耳塞,建议将电池电量充到一半左右,然后恢复出厂设置。应将耳塞和充电盒放置在阴凉、避光和干燥的地方。

- 避免在 45°C/113°F 及以上的高温且不通风的地方使用耳塞或为耳塞充电。
- 避免在低于 10°C/50°F 的低温下为耳塞充电,避免在低于 0°C/32°F 的低温下使用耳塞。
- 避免强烈的机械冲击,例如将耳塞或充电盒掉落在坚硬的表面上,因为这可能会损坏电池。

故障排除

耳塞运行情况不符合预期

如果耳塞运行不稳定或无法连接,请遵循以下说明。

1. 将两只耳塞放入充电盒并合上盖子,然后重启耳塞。

如果问题仍然存在,请执行恢复出厂设置操作。

注意:这将删除所有用户设置,并且需要重新配对。

1. 从您设备的蓝牙菜单中删除 [Urbanears Juno]。
2. 将两只耳塞放入充电盒,不必合上盖子。
3. 按住充电盒上的按钮,当 LED 指示灯呈紫色恒亮时松开。
4. 从您设备的蓝牙菜单中选择 [Urbanears Juno],耳塞将再次配对并可以进行使用。

部件丢失或损坏

如果其中一只耳塞丢失,或者耳塞头或充电盒丢失,请不必担心,urbanears.com 上提供了相应备件,可确保您的 Urbanears Juno 可供您长期使用。

URBANEARS

© Zound Industries Int. AB. All Rights Reserved. Urbanears and the product, packaging, logo and wordmark are intellectual properties of Zound Industries Int. AB and may not be used without permission.