


01 Sådan opretter du forbindelse

Slut den ene ende af TurnCable (3,5 mm eller 6,3 mm stik) til din afspilningsenhed og den anden ende til et tilsvarende stik på dine Zinken-hovedtelefoner.

02 TurnCable

Zinken og TurnCable er forsynet med både 3,5 mm og 6,3 mm stik. Det giver dig mulighed for at tilslutte til en DJ-mixer med 6,3 mm-stikket eller til en afspilningsenhed med 3,5 mm-stikket uden behov for adaptere.



03 Fjernbetjening og mikrofon

Fjernbetjeningen og mikrofonen er placeret på TurnCable og kan bruges sluttet til en kompatibel afspilningsenhed med 3,5 mm-stikket.



- Tryk én gang for at afspille/sætte på pause eller modtage/afslutte et opkald.
 - Tryk to gange for at springe fremad eller afvise et opkald.
 - Tryk tre gange for at springe tilbage.
-

04 Rengøring


Fjern stikket til TurnCable, og træk forsigtigt i ørepuderne for at fjerne dem.

Brug en fnugfri klud, let fugtet med sæbe og vand, 70 % isopropylalkohol eller 75 % ethylalkohol til forsigtigt at rengøre ørepuderne, hovedbøjlen, det udvendige af ørepropperne og TurnCable. Undgå, at fugt trænger ind i nogen af åbningerne, i ørepropperne eller i fjernbetjeningen/mikrofonen på TurnCable. Gør forsigtigt disse områder rent med en tør og blød børste eller en vatpind.

- Brug ikke skarpe genstande til rengøringen.
- Brug ikke trykluft.
- Brug ikke produkter, som indeholder blegemiddel eller brintoverilte (hydrogenperoxid).
- Sænk ikke ørepropperne ned i nogen rengøringsvæske.

Sørg for, at alle dele er fuldstændig tørre, før du sætter ørepuderne tilbage og tilslutter nogen kabler.

For at sætte ørepuderne tilbage skal du justere de tre kroge på bagsiden af ørepuden efter de tre huller i øreproppen. Tryk forsigtigt på puden, indtil den klikker på plads.



05 Fejlfinding

Fjernbetjeningen fungerer ikke

Sørg for, at 3,5 mm-stikket er sluttet til en afspilningsenhed, som understøtter fjernbetjening.

Mikrofonen fungerer ikke som forventet

TurnCable understøtter CTIA-standarden (Cellular Telecommunications Industry Association), og hvis enheden bruges med en OMTP-enhed (Open Mobile Terminal Platform), kan det medføre lydproblemer. CTIA til OMTP-adaptore, som kan løse problemet, kan købes i mange detailbutikker.
