


01 Kā pievienot

Iespraudiet vienu TurnCable galu (3,5 mm vai 6,3 mm spraudnis) savā atskaņošanas ierīcē, bet otru galu — atbilstošā Zinken austiņu savienotājā.

02 TurnCable

Zinken un TurnCable piedāvā gan 3,5 mm, gan 6,3 mm savienotājus. Tas ļauj savienot ar DJ mikserpulti, izmantojot 6,3 mm spraudni, vai atskaņošanas ierīci, izmantojot 3,5 mm spraudni, bez jebkādu adapteru nepieciešamības.



03 Tālvadība un mikrofons

Tālvadība un mikrofons atrodas uz TurnCable, un tos var izmantot, ar 3,5 mm spraudņa palīdzību savienojot ar saderīgu atskaņošanas ierīci.



- Nospiediet vienreiz, lai atskaņotu/pauzētu vai pieņemtu/beigtu zvanu.
 - Veiciet dubultu nospiešanu, lai patītu uz priekšu vai noraidītu zvanu.
 - Veiciet trīskāršu nospiešanu, lai patītu atpakaļ.
-

04 Tīrīšana

Atvienojiet TurnCable un maigi pavelciet aiz ausu spilventiņiem, lai tos noņemtu.


Izmantojiet neplūksnojošu drāniņu, mazliet samitrinātu ar ziepjūdeni, 70% izopropilspirtu vai 75% etilspirtu, lai saudzīgi notīrītu ausu spilventiņus, galvas stīpu, uzaušu ārpusi un TurnCable. Uzmanieties, lai mitrums neiekļūtu atverēs, uzaušos, kā arī TurnCable tālvadībā/mikrofonā. Uzmanīgi notīriet šīs vietas ar sausu un mīkstu birstīti vai kokvilnas tamponu.

- Nelietojiet nekādus asus priekšmetus.
- Nelietojiet saspīestu gaisu.

- Nelietojiet produktus, kuru sastāvā ir balinātājs vai ūdeņraža peroksīds.
- Neiegremdējiet uzaušus nekādos tīrīšanas līdzekļos.

Pirms ausu spilventiņu ievietošanas atpakaļ un kabeļu pievienošanas pārliecinieties, vai visas daļas ir pilnīgi sausas.

Lai ausu spilventiņus ievietotu atpakaļ, savietojiet trīs āķīšus ausu spilventiņa aizmugurē ar trim uzauša atverēm. Viegli uzspiediet uz spilventiņa, līdz tas ieķeras savā vietā.



05 Problēmu novēršana

Nedarbojas tālvadība

Pārliecinieties, vai 3,5 mm spraudnis ir savienots ar atskaņošanas ierīci, kas atbalsta tālvadību.

Mikrofons nedarbojas, kā paredzēts

TurnCable atbalsta CTIA (Cellular Telecommunications Industry Association) standartu, un izmantošana ar OMTP (Open Mobile Terminal Platform) ierīci var izraisīt audio problēmas. Daudzos mazumtirdzniecības veikalos ir pieejami CTIA-OMTP adapteri, kas atrisinās šo problēmu.
