


01 Podłączanie

Podłącz jedną końcówkę przewodu TurnCable (z wtyczką 3,5 mm lub 6,3 mm) do odtwarzacza, a drugą do odpowiedniego gniazda słuchawek Zinken.

02 TurnCable

Słuchawki Zinken i przewód TurnCable są wyposażone w złącza 3,5 mm i 6,3 mm. Umożliwia to podłączenie miksera DJ z wtyczką 6,3 mm lub odtwarzacza z wtyczką 3,5 mm bez konieczności stosowania przejściówek.



03 Pilot i mikrofon

Pilot i mikrofon znajdują się na przewodzie TurnCable i można stosować je po podłączeniu do zgodnego odtwarzacza przy użyciu wtyczki 3,5 mm.



- Naciśnij raz, aby rozpocząć/wstrzymać odtwarzanie lub odebrać/zakończyć połączenie.
 - Naciśnij dwukrotnie, aby przejść do kolejnego utworu lub odrzucić połączenie.
 - Naciśnij trzykrotnie, aby przejść do poprzedniego utworu.
-

04 Czyszczenie

Odłącz przewód TurnCable i delikatnie pociągnij poduszki słuchawek, aby je zdjąć.


Użyj niestrzępiącej się ściereczki nawilżonej lekko wodą z mydłem, alkoholem izopropylowym 70% lub alkoholem etylowym 75% i wyczyść delikatnie poduszki i pałąk słuchawek, zewnętrzną część nauszników i przewód TurnCable. Uważaj, aby wilgoć nie dostała się do żadnych otworów, nauszników i pilota/mikrofonu na przewodzie TurnCable. Te obszary należy ostrożnie wyczyścić przy użyciu suchej, miękkiej szczoteczki lub patyczka kosmetycznego.

— Nie używaj ostrych przedmiotów.

- Nie używaj sprężonego powietrza.
- Nie używaj produktów zawierających wybielacz lub nadtlenek wodoru.
- Nie zanurzaj poduszek w żadnych środkach czyszczących.

Upewnij się, że wszystkie elementy są całkowicie suche, zanim założysz ponownie poduszki słuchawek i podłączysz dowolne przewody.

Aby założyć ponownie poduszki słuchawek, dopasuj trzy haczyki z tyłu poduszki z trzema otworami w nauszniku. Delikatnie naciśnij poduszkę, aż wskoczy na miejsce.



05 Rozwiązywanie problemów

Pilot nie działa

Upewnij się, że wtyczka 3,5 mm jest podłączona do odtwarzacza, który obsługuje piloty.

Mikrofon nie działa zgodnie z oczekiwaniami

Przewód TurnCable jest zgodny ze standardem CTIA (Cellular Telecommunications Industry Association). Używanie go z urządzeniami OMTP (Open Mobile Terminal Platform) może powodować problemy z dźwiękiem. W wielu sklepach dostępne są przejściówki z CTIA na OMTP. Zastosowanie przejściówki pozwoli na rozwiązanie problemu.