


## 01 如何连接

将TurnCable (3.5毫米或6.3毫米插头) 的一端插入播放设备, 另一端插入Zinken耳机上的匹配接头。

---

## 02 TurnCable

Zinken和TurnCable提供3.5毫米和6.3毫米接头。无需借助任何适配器, 就可通过6.3毫米插头连接到DJ混音器或通过3.5毫米插头连接到播放设备。



## 03 遥控器和麦克风

遥控器和麦克风位于TurnCable上, 可通过3.5毫米插头连接到兼容的播放设备。



- 按一下可播放/暂停或接听/挂断通话。
- 按两下可快进或拒绝来电。
- 按三下可快退。

## 04 清洁

拔下TurnCable, 轻轻拉动耳垫将其取下。


使用沾有肥皂水、70%异丙醇或75%乙醇的无纺布轻轻擦拭耳垫、头带、耳罩外侧和TurnCable。避免TurnCable上的任何开口、耳罩、遥控器/麦克风受潮。使用干燥的软刷或棉签仔细清洁这些区域。

- 请勿使用任何尖锐的物体。
- 请勿使用压缩空气。

- 请勿使用含有漂白剂或过氧化氢的产品。
- 请勿将耳罩浸入任何清洁剂中。

在装回耳垫并插入任何线缆之前, 请确保所有部件已充分干燥。

要装回耳垫, 请将耳垫背面的三个卡扣与耳罩上的三个孔对齐。轻轻按压耳垫, 直至卡入到位。



## 05 故障排除

### 遥控器不工作

确保3.5毫米插头已连接至支持遥控器的播放设备。

### 麦克风未按预期工作

TurnCable支持CTIA (蜂窝电信行业协会) 标准, 将其用于OMTP (开放移动终端平台) 设备可能会出现音频问题。使用CTIA到OMTP适配器可解决这个问题, 该适配器在许多零售商店有售。